Le contrôle d'étanchéité par mesure de débit massique

## SDT LeakTESTER

### Manuel de l'utilisateur





/526

Copyright © 2006 by SDT International n.v. s.a.

Troisième édition, version française.

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de SDT International n.v. s.a.

Les informations de ce manuel sont, à notre connaissance, exactes.

Du fait de la recherche et du développement continus, les spécifications de ce produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

SDT International n.v. s.a. Bd. de l'Humanité 415, B – 1190 Brussels (BELGIUM) Tel: ++32.2.332.32.25 Fax: ++32.2.376.27.07 e-mail: info@sdt.be web page: http://www.sdt.be

### Table des matières

<b>1. A propos de ce manuel</b> 1.1 But du manuel	<b>1</b> 1
2. Sécurité	3
2.1 Symbole	
2.2 Sécurité des opérateurs	4
2.3 Précautions en cas de panne	4
3. Eléments livrés	5
4. Principe général de fonctionnement	7
4.1 Principe de mesure	7
4.2 Eléments constitutifs	8
5. Présentation du SDT LeakTESTER	11
5.1 Fonction	11
5.2 La face avant	
5.3 La face arrière	12
6. Les Modules Output	17
7. Le système électropneumatique	19
7.1 Fonction	19
7.2 Eléments constitutifs	
7.3 Schéma de principe	
7.4 Séquences pneumatiques	21
8. Montage mécanique et électrique	27
8.1 Eléments destinés au montage	27
8.2 Montage mécanique	
8.3 Raccordements électriques	



9. Structure générale des menus	31
9.1 Généralités	
9.2 Les touches de fonction	
9.3 Ecran de démarrage	
9.4 Les menus	
9.5 Synoptique des menus et sous-menus	

# **10. Menu Réglages internes** 35 10.1 Accès au menu Réglages internes 35 10 2 Description des Réglages internes 35

10.2 Description des Réglages internes	. 35
10.3 Sous-menu réglage date et heure système	. 36

11. Le menu Paramètres 🔀	37
11.1 Accès au menu Paramètres	
11.2 Code d'accès d'utilisateur	
11.3 Sous-menus du menu Paramètres	
11.4 Diagrammes du menu Paramètres	39
11.5 Menu Factory reset 🔛	
11.6 Menu <i>Réglages écran</i> 🔚	44
11.7 Menu Assignation des E/S 🚼	44
11.8 Menu Assignation des modules Output 📴	52
11.9 Menu Code d'accès d'utilisateur 🎾	54
11.10 Menu Réglage général profil 🐯	55
11.11 Menu Désignation/Sélection d'un profil 🙍	59
11.12 Menu Réglage des temps de cycle [ 🕵 ]	61
11.13 Menu <i>Réglage des seuils</i> [ <mark>&gt;&gt;&gt;</mark>	63
12. Le menu <i>Mode manuel</i> 🗲	65
12.1 Accès au menu <i>Mode manuel</i>	65
12.2 L'écran	65
12.3 Zone « Etape actuellement activée »	65

#### Table des matières

12.4 Zone « Valeurs de débits mesurés »	66
12.5 Zone « Valeurs de pression mesurées »	66
12.6 Zone « Etat des sorties »	66
12.7 Les touches de fonction	66

13. Le menu Mode automatique 12.	67
13.1 Accès au menu Mode automatique	67
13.2 Diagramme du menu Mode automatique	
13.3 L'écran Mode automatique	69

### 14. Le menu *Debug* <u>\*</u>......75

15. Mise en production	77
15.1 Mise en route du SDT LeakTESTER	77
15.2 Paramétrage général du SDT LeakTESTER	77
15.3 Lancement d'un cycle de contrôle	77
15.4 Fin d'un cycle de contrôle	80
16. Arrêt du SDT LeakTESTER	81
16.1 Arrêt d'urgence d'un cycle de contrôle	81
16.2 Arrêt complet du SDT LeakTESTER	81
17. Spécifications techniques	83
17.1 SDT LeakTESTER	83
17.2 Module Output	85
17.3 Capteur de débit massique	86
18. Principe de mesure	87
18.1 L'étanchéité d'un volume	87
18.2 Notions de base	
18.3 Fonctionnement du capteur de débit massique (ou MFL)	91
18.4 Le volume du réservoir de référence	93
19. Déclaration de conformité dans l'Union Européenne	95
20. Garantie et limite de responsabilités	97
20.1 Garantie	97



20.2 Limites de responsabilité	. 97
21. Index	.99

### 1. A propos de ce manuel

#### 1.1 BUT DU MANUEL

Le *Manuel de l'utilisateur* est conçu comme un guide et un outil de référence pour toute personne souhaitant utiliser le *SDT LeakTESTER* dans le cadre de ses activités.

Ce manuel devra être entièrement lu avec attention avant toute utilisation du *SDT LeakTESTER*.

*SDT* produit ce manuel dans le seul et unique but de fournir à l'utilisateur une information simple et précise. *SDT* ne pourra être considéré comme responsable pour toute mauvaise interprétation dans le cadre de la lecture de ce manuel. Malgré nos efforts pour réaliser un manuel exempt d'erreur, celui-ci peut toutefois contenir quelques inexactitudes techniques involontaires. En cas de doute, contactez votre distributeur local *SDT* pour complément d'information.

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour présenter un manuel exact et précis, des mises à jour et/ou modifications peuvent être apportées à tout moment au produit sans que les mises à jour ne soient apportées au présent document.

Le propriétaire du matériel est tenu de conserver le présent manuel pendant toute la durée de vie de l'appareil avec obligation de le transmettre à l'acheteur en cas de revente.

Ce Manuel de l'utilisateur et son contenu sont la propriété inaliénable de SDT International.



### 2. Sécurité

#### 2.1 SYMBOLE



Ce symbole signifie :

Attention : consulter le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Dans le présent mode d'emploi, les instructions précédées de ce symbole, si elles ne sont pas bien respectées ou réalisées, peuvent occasionner un accident corporel ou endommager l'appareil et les installations.

Cet appareil est fabriqué et testé conformément aux normes CEI relatives à la Compatibilité Electromagnétique. Il quitte l'usine en parfaites conditions de sécurité technique. Afin de conserver ces conditions et de garantir une utilisation sûre de l'appareil, l'utilisateur doit se conformer aux indications et aux symboles contenus dans le présent manuel. (CEM)

Avant l'installation, vérifier que la tension d'utilisation et celle de l'alimentation coïncident.

Lorsque l'utilisation en toute sécurité n'est plus possible, l'appareil doit être mis en hors service et assuré contre une utilisation accidentelle.

L'utilisation en toute sécurité n'est plus garantie dans les cas suivants :

- L'appareil est visiblement endommagé.
- L'appareil ne fonctionne plus.
- Après un stockage prolongé dans des conditions défavorables.
- Après de graves dommages subis pendant le transport.



#### 2.2 SECURITE DES OPERATEURS

### Lire attentivement les recommandations suivantes avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

L'appareil décrit dans ce manuel est destiné à être exclusivement utilisé par un personnel préalablement formé. Les opérations d'entretien doivent être exclusivement réalisées par un personnel qualifié et autorisé. Pour une utilisation correcte et sûre et pour toutes interventions de maintenance, il est essentiel que le personnel respecte les procédures normales de sécurité.

#### 2.3 PRECAUTIONS EN CAS DE PANNE

Lorsque l'on suspecte que l'appareil n'est plus sûr (par exemple à cause de dommages subis pendant le transport ou lors de son utilisation), il doit être mis hors service. Il est nécessaire de s'assurer qu'il ne sera pas utilisé accidentellement. L'appareil sera confié à des techniciens autorisés en vue du contrôle.

## 3. Eléments livrés

Rep.	Désignation	Quantité
1.	SDT LeakTESTER.	1
2.	Ensemble support et vis.	10
3.	Connecteur d'entrée-sortie 16 pôles	2
4.	Connecteur d'alimentation 3 pôles.	1
5.	Cordon de liaison Lemo5 – Lemo 7 broches (capteur – SDT LeakTESTER).	1 à 8
6.	Capteur MFL HP ±25 SCCM ou -100/+1000 SCCM.	1à8
7.	Manuel d'utilisation.	1



Figure 3-1 : Les éléments livrés.



### 4. Principe général de fonctionnement

Afin de faciliter la lecture de ce manuel, et par voie de conséquence l'utilisation du SDT LeakTESTER, ce chapitre présente le principe de fonctionnement du SDT LeakTESTER et son implication dans la chaîne de production. Les constituants de cet ensemble sont détaillés aux chapitres suivants.

#### 4.1 **PRINCIPE DE MESURE**

Il repose sur la mesure du flux entre un volume de référence (Vr) et le volume à tester (Vt). Schématiquement, le principe est le suivant (Figure 4-1).

Les deux volumes Vr et Vt, connectés entre eux, et non nécessairement égaux, sont simultanément remplis d'air. Après une période de stabilisation, la pression Pr du volume de référence Vr est égale à la pression Pt du volume à tester Vt.

- Si la pièce à tester Vt est étanche les pressions Pr et Pt restent identiques. Le flux traversant le capteur de débit massique est nul.
- Si la pièce testée est fuyante, la pression Pt diminue. Le déséquilibre entre les pressions Pr et Pt provoque un flux traversant le capteur de débit massique.



Figure 4-1 : Les deux volumes sont interconnectés par des électrovannes (non représentées) et un capteur de débit massique.



#### 4.2 ELEMENTS CONSTITUTIFS

#### 4.2.1 Le SDT LeakTESTER

- Il permet le réglage d'un ensemble de paramètres associés au type de pièce à tester (seuils de rejet, temps de mesure, etc.).
- Il contrôle en simultané l'étanchéité de 1 à 8 pièces à tester par l'intermédiaire de capteur(s) de débit massique.
- Il commande, lors du lancement du cycle de mesure, le ou les systèmes électropneumatiques.
- Il intègre 8 entrées logiques et 8 sorties logiques de commande.

#### 4.2.2 Les capteurs de débit massique

De type débitmètre massique thermique (MFL), ces capteurs mesurent le flux de fuite de la pièce à tester en SCCM (centimètres cubes standards par minute).

#### 4.2.3 Le système électropneumatique

Il assure :

- La fonction de remplissage du volume de référence et de la pièce à tester.
- La liaison en série du volume de référence et de pièce à tester par l'intermédiaire du capteur MFL lors de la phase de stabilisation-mesure.
- La dépressurisation de la pièce à tester en fin de test.

#### 4.2.4 Les modules Output

Ils permettent l'augmentation du nombre de sortie du SDT LeakTESTER.



Figure 4-2 : Schéma des éléments d'un ensemble détection de fuite sur des robinets domestiques par exemple ; jusqu'à 8 éléments peuvent être contrôlés simultanément.



### 5. Présentation du SDT LeakTESTER

### 5.1 FONCTION

Le *SDT LeakTESTER* est une centrale de mesure électronique équipée de capteurs de débit massique. Elle permet ainsi le contrôle manuel ou automatique simultané de l'étanchéité de un à huit éléments, généralement à la sortie d'une chaîne de fabrication, éléments devant présenter des qualités d'étanchéité stricte (robinet, cathéter, poche, flaconnage, emballage, bouteille, seringue, cartouche, circuit de refroidissement, amortisseur, etc.).

La mesure de l'étanchéité est effectuée par la mesure d'un débit de gaz (air, azote, etc.) et non par une différence de pression entre le volume de référence et la pièce à tester. Cette mesure (SCCM) se fait par le passage du flux dans un capteur de débit massique.

L'intégration du *SDT LeakTESTER* dans la chaîne de production s'accompagne d'une installation pneumatique, dont la gestion des phases d'ouverture et de fermetures des électrovannes est assurée par le *SDT LeakTESTER* lui-même.

Le *SDT LeakTESTER* reçoit du capteur de débit massique l'information de débit permettant la validation ou la mise aux rebuts des produits testés et commande les organes de validation de la chaîne de test (voyants, relayages, information de production, etc.).

#### 5.2 LA FACE AVANT

Elle intègre un écran tactile de 256 couleurs, rétro-éclairé, équipé d'un dispositif automatique d'extinction réglable. Le *SDT LeakTESTER* ne possède pas de clavier ; l'ensemble des commandes s'effectuant par le toucher des pictogrammes de l'écran. Le réveil de l'afficheur se fait également par toucher de l'écran.





Figure 5-1 : La face avant du SDT LeakTESTER.

#### 5.3 LA FACE ARRIERE

La face arrière regroupe les différents connecteurs du *SDT LeakTESTER* ainsi que son numéro de série.



- 1. Bornier des 8 entrées digitales.
- 2. Connecteur d'alimentation.
- 3. Connecteur RS 232.
- Connecteurs de liaison aux capteurs MFL 1 à 8.
- 5. Bornier des 8 sorties digitales.
- 6. Connecteur Ethernet.
- 7. Connecteur modules Output (RS 485).
- 8. Numéro de série de l'appareil.

Figure 5-2 : La face arrière.

#### 5.3.1 Connecteur d'entrées digitales

Le *SDT LeakTESTER* dispose de 8 entrées digitales indépendantes à isolation optique. Chaque entrée repérée I0.0 à I0.7 permet au *SDT LeakTESTER* de recevoir des signaux de commandes extérieures. La numérotation des entrées reste identique sur la face arrière et sur les écrans de paramétrage.



Figure 5-3 : Exemple de câblage d'une entrée digitale du SDT LeakTESTER.

#### 5.3.2 Connecteur de sorties digitales

Le *SDT LeakTESTER* dispose de 8 sorties digitales indépendantes à isolation optique. Chaque sortie repérée O0.0 à O0.7 permet au *SDT LeakTESTER* la commande d'un périphérique ou la transmission d'une information. La numérotation des sorties reste identique sur la face arrière et sur les écrans de paramétrage.



Figure 5-4 : Exemple de câblage d'une sortie digitale du SDT LeakTESTER.



Outre le fait que la norme européenne CEM impose la mise en place d'une diode de protection dite de « roue libre » aux bornes immédiates de chaque solénoïde (électrovanne), il est fortement conseillé de monter cette diode afin de protéger les circuits internes du *SDT LeakTESTER* des extra-courants de rupture.



Une protection par fusible sera impérativement intégrée dans la ligne d'alimentation des éléments commandés (relais, etc.).

#### 5.3.3 Connecteur des capteurs de débit massique (MFL)

Chaque capteur de mesure de débit massique se raccorde à un des 8 connecteurs 7 broches (Figure 5-2, rep. 4) par l'intermédiaire d'un câble Lemo 5 broches - Lemo 7 broches.



Figure 5-5 : Câble LEMO 7 broches (SDT LeakTESTER) vers LEMO 5 broches (capteur).

#### 5.3.4 Connecteur de liaison RS 232

Ce connecteur mâle 9 broches (Figure 5-2, rep. 3) relie le *SDT LeakTESTER* à l'entrée communication RS 232 d'un équipement complémentaire dans le cadre du transfert de données bidirectionnel. Contacter SDT pour son utilisation éventuelle.

Compte tenu de son interface RS232, le *SDT LeakTESTER* fonctionne comme une DCT (DataComm Terminal), de sorte que sa liaison au PC nécessite un câble *null modem*.



Figure 5-6 : Schéma de câblage du connecteur RS 232.

N°	Abréviation	Fonction
1	-	Non utilisé
2	RXD	Received Data
3	TXD	Transmitted Data
4	-	Non utilisé
5	SG	Masse signal
6	-	Non utilisé
7	RTS	Request To Send
8	CTS	Clear To Send
9	-	Non utilisé

Les numéros des bornes du connecteur RS 232 (Figure 5-2, rep. 3) correspondent aux fonctions suivantes :

Tableau 1 : Brochage du connecteur RS 232.

#### 5.3.5 Connecteur des Modules Output

Ce connecteur mâle 9 broches (Figure 5-2, rep. 7) relie le *SDT LeakTESTER* aux modules Output par une liaison de type RS 485.

#### 5.3.6 Connecteur de liaison Ethernet

Ce connecteur 10-Base-T Ethernet (Figure 5-2, rep. 6) permet la liaison du *SDT LeakTESTER* à un réseau Ethernet. Contacter *SDT* pour son utilisation éventuelle.

#### 5.3.7 Numéro de série

Le numéro de série du *SDT LeakTESTER* est visible sur la face arrière du boîtier (Figure 5-2, rep. 8).



### 6. Les Modules Output

Dans sa version de base, le *SDT LeakTESTER* dispose de 8 sorties digitales (voir paragraphe 5.3.2, en page 13). Afin d'augmenter le nombre de sorties disponibles, le *SDT LeakTESTER* peut commander 1 à 12 modules *Output* disposant chacun de 4 sorties tout ou rien (TOR).

Le SDT LeakTESTER gère ainsi un maximum de 56 sorties digitales.

Se référer aux paragraphes suivants pour l'utilisation du Module Output :

Objet	Voir
Montage mécanique	Paragraphe 8.2.3, page 28.
Connexion au SDT LeakTESTER	Paragraphe 8.3.4, page 30.
Raccordement électrique	Paragraphe 8.3.2, page 29.



Figure 6-1 : Vue d'un Module Output.



### 7. Le système électropneumatique

La qualité et les performances du système électropneumatique influencent directement les critères de rapidité et de fiabilité des mesures et, par conséquent, la performance du système de contrôle. SDT International reste à votre disposition pour vous orienter vers un choix d'équipement pneumatique en fonction de vos applications.

#### 7.1 FONCTION

Télécommandé par le *SDT LeakTESTER*, le système électropneumatique gère les séquences de pressurisation, de mesure et de dépressurisation des pièces à contrôler.

#### 7.2 ELEMENTS CONSTITUTIFS

Un système électropneumatique est constitué des éléments suivants (voir figure en page 20) :

Repère	Elément	Fonction
Р	Alimentation en air	Air comprimé propre et sec.
FR	Régulateur de pression et filtre	Réglage de la pression de test et filtration de l'air.
VR	Volume de référence	Réservoir d'air.
VT	Pièce à tester	
MFL	Capteur de débit massique	Mesure du flux d'air entre le volume de référence et la pièce à tester.
EV1	Vanne de pressurisation du réservoir d'air	Mise à la pression de test du réservoir d'air.
EV2	Vanne de pressurisation de la pièce à tester	Mise à la pression de test de la pièce à tester.
EV3	Vanne de mesure	Mise en communication du volume de référence et de la pièce à tester par l'intermédiaire du capteur de débit massique MFL.
EV4	Vanne de dépressurisation	Mise à la pression atmosphérique de la pièce à tester.

Tableau 2 : Eléments constitutifs d'un système électropneumatique.



017

#### 7.3 SCHEMA DE PRINCIPE

Les éléments constitutifs d'un système électropneumatique sont interconnectés comme suit :



Figure 7-1 : Schéma de principe d'un système électropneumatique.

#### 7.4 SEQUENCES PNEUMATIQUES

Les séquences pneumatiques décrites ci-dessous concernent un lancement de cycle manuel et pour des électrovannes normalement fermées.

- Etape 1 : lancement du test par appui sur le bouton de départ.
- Etape 2 : ouverture de l'électrovanne EV1 (pressurisation du volume de référence) et de EV2 (pressurisation de la pièce à tester).
- Etape 3 : fermeture des électrovannes EV1 et EV2. Ouverture de l'électrovanne EV3 (mise en communication du volume de référence et de la pièce à tester par l'intermédiaire du capteur de débit massique).
- Etape 4 : temps de stabilisation thermodynamique et mesure en continu par le capteur de débit massique.
- Etape 5 : la mesure obtenue en fin du temps de stabilisation est celle retenue pour décider si la pièce est bonne ou mauvaise, en fonction des seuils d'acceptabilité.
- Etape 6 : fermeture de l'électrovanne EV3 (Fin de la mesure) et ouverture de l'électrovanne EV4 (la pièce à tester est amenée à la pression atmosphérique.
- Etape 7 : fin du cycle et fermeture de l'électrovanne EV4. Le SDT LeakTESTER est prêt à démarrer un nouveau cycle de test.





Figure 7-2 : Ordinogramme du cycle de test.



#### 7.4.1 Connexion en Mode 8

Figure 7-3 : Exemple de schéma de connexion des équipements externes au LeakTESTER en mode 8.



Rappel : le principe de câblage est donné à titre d'exemple. Il est rappelé que les sorties du *SDT LeakTESTER* peuvent être définies pour commander les éléments externes (électrovannes pneumatiques, relais, voyants) en fonction du paramétrage.

Le principe de câblage est comme suit :

- Le bouton poussoir de lancement de cycle sera unique.
- Les vannes EV1 et EV2 de chaque des 8 platines électropneumatiques sont reliées en parallèle. Une diode est impérative aux bornes de chaque électrovanne.
- Les vannes EV3 de chacune des 8 platines électropneumatiques sont reliées en parallèle. Une diode est impérative aux bornes de chaque électrovanne.
- Les vannes EV4 de chacune des 8 platines électropneumatiques sont reliées en parallèle. Une diode est impérative aux bornes de chaque électrovanne.

Vérifier la conformité entre la puissance nécessaire aux vannes et le pouvoir de coupure en sortie du SDT LeakTESTER (paragraphe 17.1, en page 83). Utiliser éventuellement un relais de commande intermédiaire adapté.

#### Mesure MFL n°8 Data 8 🔘 Mesure MFL n°7 Data 7 Mesure MFL n°6 Data 6 Data 5 Mesure MFL n°5 Mesure MFL n°4 Data 4 Mesure MFL n°3 Data 3 Mesure MFL n°2 Data 2 C Mesure MFL n°1 Data 1 C 0V Contact Départ cycle / Banque 1 In 0.0 -+V 2 C 01/ 3 C In 0.1 Contact Départ cycle / Banque 2 - +V 4 С LeakTester 16 O 0 EV4 platine n°5 L 4 X EV2 EV4 platine n°6 Out 0.7 weint? 15 Ò EV4 platine n°7 ĸ EV4 platine n°8 ĸ 14 O 0 EV3 platine n°5 I Out 0.6 4 X EV2 13 **O** EV3 platine n°6 WEITE EV3 platine n°7 0 EV3 platine n°8 2 12 C Banque C Out 0.5 11 EV1 platine n°5 θ EV2 platine n°5 10 EV1 platine n°6 Θ EV2 platine n°6 Out 0.4 4 X EV1 4 X EV2 EV1 platine n°7 9 with the 6 EV2 platine n°7 EV1 platine n°8 8 EV2 platine n°8 Out 0.3 EV4 platine n°1 Ē 6 4 X EV2 EV4 platine n°2 ±Π Out 0.2 EV4 platine n°3 5 EV4 platine n°4 F E C EV3 platine n°1 C 4 X EV2 Out 0.1 EV3 platine n°2 3 witt t EV3 platine n°3 Ō EV3 platine n°4 0 2 Out 0.0 EV1 platine n°1 EV2 platine n°1 B Ø EV1 platine n°2 Ø EV2 platine n°2 4 X EV2 4 X EV EV1 platine n°3 witt d ¢**∏≣**M +V 0 B EV2 platine n°3 0 V O EV1 platine n°4 B EV2 platine n°4

#### 7.4.2 Connexion en Mode 4/4

Figure 7-4 : Exemple de schéma de connexion des équipements externes au LeakTESTER en mode 4/4.



Rappel : le principe de câblage est donné à titre d'exemple. Il est rappelé que les sorties du *SDT LeakTESTER* peuvent être définies pour commander les éléments externes (électrovannes pneumatiques, relais, voyants) en fonction du paramétrage.

Le principe de câblage est comme suit :

- Deux boutons poussoirs de lancement de cycle indépendants seront présents ; l'un pour la banque n°1 (platines 1 à 4) et l'autre pour la banque n°2 (platines 5 à 8).
- Les trois points ci-dessous seront répétés deux fois, un pour chaque banque.
  - Les vannes EV1 et EV2 de chacune des 4 platines électropneumatiques sont reliées en parallèle. Une diode est impérative aux bornes de chaque électrovanne.
  - Les vannes EV3 de chacune des 4 platines électropneumatiques sont reliées en parallèle. Une diode est impérative aux bornes de chaque électrovanne.
  - Les vannes EV4 de chacune des 4 platines électropneumatiques sont reliées en parallèle. Une diode est impérative aux bornes de chaque électrovanne.



Vérifier la conformité entre la puissance nécessaire aux vannes et le pouvoir de coupure en sortie du SDT LeakTESTER (paragraphe 17.1, en page 83). Utiliser éventuellement un relais de commande intermédiaire adapté.

### 8. Montage mécanique et électrique

#### 8.1 ELEMENTS DESTINES AU MONTAGE

Rep.	Désignation	Quantité
1.	SDT LeakTESTER.	1
2.	Support et vis de fixation.	10
3.	Connecteur d'entrée-sortie 16 pôles.	2
4.	Connecteur d'alimentation 3 pôles.	1
5.	Cordon(s) de liaison SDT LeakTESTER - capteur MFL.	1 à 8
6.	Module(s) Output (option).	1 à 12
7.	Capteur(s) MFL HP ±25 SCCM ou ±100 SCCM.	1 à 8



Figure 8-1 : Les éléments destinés au montage.



049

#### 8.2 MONTAGE MECANIQUE

#### 8.2.1 Découpe du panneau de la baie de contrôle

Le *SDT LeakTESTER* est prévu pour être intégré sur un support (baie de contrôle, coffret, etc.). La découpe sera de 205 mm de large (8'.1") par 132 mm de haut (5.2").

#### 8.2.2 Montage du SDT LeakTESTER

Monter mécaniquement le *SDT LeakTESTER* comme indiqué ci-dessous. Utiliser les fixations fournies (patte et vis). Positionner chaque patte (rep. 2) dans la découpe (rep. 1) du *SDT LeakTESTER*. Positionner ensuite la vis et serrer pour fixer le *SDT LeakTESTER* au support.



- 1. Réserve pour patte de fixation. 3. Support (baie de contrôle, coffret).
- 2. Patte et vis de fixation.

#### 8.2.3 Montage des modules Output

Chaque Module Output sera fixé sur un rail DIN.

Figure 8-2 : Le SDT LeakTESTER est livré avec un kit de fixation.

#### 8.3 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

#### 8.3.1 Alimentation électrique du LeakTESTER

Le connecteur 3 broches du *LeakTESTER* se raccorde à une alimentation électrique (12 à 36 V DC, 1,5 A max) ; la consommation maximale est de 12 W (consommation du *LeakTESTER*), plus 1 W par capteur MFL connecté.

La connexion est protégée pour toute inversion de tension. Toutefois, l'application d'une tension d'alimentation supérieure entraîne des dégâts irréversibles au *SDT LeakTESTER*. L'alimentation de l'ensemble sera impérativement protégée par un fusible adapté à la consommation totale du *SDT LeakTESTER* et des capteurs MFL.



Figure 8-3 : Schéma du connecteur d'alimentation du SDT LeakTESTER.

#### 8.3.2 Alimentation électrique des modules Output

Chaque Module Output sera alimenté en énergie électrique (12-36V DC) par l'intermédiaire de son bornier à 2 broches. La consommation maximale est de 2,5 W par Module Output.



Figure 8-4 : La connexion du Module Output à l'alimentation externe.



#### 8.3.3 Capteurs MFL au SDT LeakTESTER

Se référer au paragraphe 5.3.3, en page 14.

#### 8.3.4 Modules Output au SDT LeakTESTER

Les *Modules Output* sont montés en parallèle sur une ligne RS 485 reliée au connecteur DB9 (RS 485) du *SDT LeakTESTER* à l'aide d'un câble 1 paire torsadée et blindée. La ligne aura une longueur maximale de 1 200 mètres. La connexion du premier module sera effectuée comme suit :

- Relier le premier conducteur à la borne A du *Module Output* et à la broche 2 du connecteur DB9 (RS 485) du *SDT LeakTester*.
- Relier le second conducteur à la borne B du *Module Output* et à la broche 3 du connecteur DB9 (RS 485) du *SDT LeakTester*.
- Relier le blindage à la borne de masse du *Module Output* et à la broche 5 du connecteur DB9 (RS 485) du *SDT LeakTester*.

Le câblage d'un nouveau *Module Output* sera effectué par repiquage sur le précédent.



Figure 8-5 : Raccordement des modules Output au SDT LeakTESTER et brochage du connecteur DB9 (RS 485) du SDT LeakTESTER.

Le bouclage de la ligne sera effectué en montant une résistance de 120  $\Omega$  entre les bornes A et B du dernier Module Output et entre les broches 2 et 3 du connecteur DB9 (RS 485) du *SDT LeakTESTER*. Les modules seront ultérieurement déclarés au *SDT LeakTESTER* (voir paragraphe 11.8, en page 52).
# 9. Structure générale des menus

# 9.1 GENERALITES

Le *SDT LeakTESTER* est équipé d'un écran tactile. L'accès à un menu ou la validation d'une fonction s'effectue par appui sur le pictogramme correspondant de l'écran.

# 9.2 LES TOUCHES DE FONCTION

Les touches de fonctions sont décrites ci-dessous. Elles se retrouvent sur l'ensemble des menus.

Touche	Fonction
-	Sélection d'un champ et passage au champ suivant. Un champ sélectionné sera de couleur rouge ou en gras pour être mis en évidence.
<b>^</b>	Incrémente la valeur du champ sélectionné.
•	Décrémente la valeur du champ sélectionné.
ł	Validation et retour au menu précédent.
	Sauvegarde les données modifiées.

# **9.3 E**CRAN DE DEMARRAGE

Après mise sous tension du *SDT LeakTESTER*, l'écran reste éteint pendant environ 15 secondes, le temps du chargement du système d'exploitation. Le menu principal est affiché 50 secondes environ après la mise sous tension.





Figure 9-1 : Le menu principal.

Nota : si une extinction automatique a été définie, l'écran s'éteint automatiquement après une période d'inactivité. Toucher l'écran pour le réactiver.

## 9.4 LES MENUS

Les menus accessibles depuis l'écran de démarrage sont :

Touche	Menu	Fonction	Voir
	Réglages internes	Réglage du délai d'extinction du rétroéclairage de l'écran, de la date système et du haut- parleur.	Page 35
	Paramètres	Paramétrage des entrées/sorties, des modules Output, du temps de cycle, des seuils d'alarme, des profils. Modification des codes d'accès et du réglage de l'écran.,	Page 37
	Commande manuelle	Activation manuelle des différentes étapes d'un cycle de test.	Page 65
t <b>∔</b> ↓	Mode automatique	Activation du mode automatique, consultation et raz des compteurs « pièces bonnes/mauvaises », des rapports des cycles et des graphiques de mesure.	Page 67
**	Debug	Affichage de l'état des entrées, affichage et activation manuelle des sorties du <i>SDT</i> <i>LeakTESTER</i> et des modules <i>Output</i> .	Page 75

# 9.5 SYNOPTIQUE DES MENUS ET SOUS-MENUS

La figure ci-après présente le diagramme des menus et des sous-menus du *SDT LeakTESTER* accessibles à partir du menu principal et le renvoi aux pages correspondantes.



Figure 9-2 : Arborescence des menus à partir du menu principal.



# 10. Menu Réglages internes 💋

# **10.1** ACCES AU MENU REGLAGES INTERNES

Le chemin d'accès est : Ecran principal / 1/10/10.



Figure 10-1 : Le menu [Setup] (Réglages internes).

# **10.2 DESCRIPTION DES REGLAGES INTERNES**

Fonction	Description
Contrast	Augmente 🔶 ou diminue 🔳 le contraste de l'afficheur.
Intensity	Augmente 🔶 ou diminue 🔸 l'intensité de l'éclairage de l'áfficheur.
Sleeptime	Augmente 🔶 ou diminue 🔸 la durée avant extinction de
	l'éclairage de l'écran
<b>(</b>	Mise en service 🐠 ou hors service Ҝ du bip lors de la frappe des touches d'écran.
(E) <sup>15:00</sup>	Accès au sous-menu de réglage de l'heure et de la date système. Voir paragraphe 10.3.
<b>~</b>	Retour au menu précédent.



911

# **10.3** SOUS-MENU REGLAGE DATE ET HEURE SYSTEME

Le chemin d'accès est : Ecran principal / 100 / 100 .

C	lock	
11 : 42 15 / 11 / 2007	-	
•		4

Figure 10-2 : Le menu [Clock] (Horloge).

Touche	Fonction
-	Sélectionne le champ suivant.
<b></b>	Incrémente le champ sélectionné (en rouge).
•	Décrémente le champ sélectionné (en rouge).
	Sauvegarde des données et retour au menu <i>Réglages internes</i> (
ł	Retour au menu <i>Réglages internes</i> ( // ) sans sauvegarde des modifications.

# 11. Le menu Paramètres [ 🔀 ]

# 11.1 ACCES AU MENU PARAMETRES

Le chemin d'accès est : Ecran principal / 😥.

# **11.2** CODE D'ACCES D'UTILISATEUR

Un code d'accès est demandé pour pouvoir accéder au menu *Paramètres*. Le code d'accès à la livraison de l'appareil est **147369**.



Figure 11-1 : Le menu [Enter access code] impose l'entrée d'un code d'accès pour accéder aux menus de paramétrage.

Procéder comme suit :

- Composer les 6 caractères du code par appui sur les zones numériques correspondantes.
  - Si le code est correct : le menu Parameters est affiché (voir paragraphe 11.3, page 38) immédiatement après l'entrée du sixième chiffre.
  - Si le code est faux : un écran indique que le code d'accès entré est incorrect (voir Figure 11-2); les touches sont désactivées pendant 20 secondes environ. Le retour au menu principal (paragraphe 9.5, page 33) est ensuite automatique.



The acces	s code you keyed in
was	not correct.
Please,	try again later.
)ue to safe	ty rules, this screen
as a forced	d lock for 20 seconds.

Figure 11-2 : Si le code entré est faux, un écran d'avertissement est affiché.

# 11.3 SOUS-MENUS DU MENU PARAMETRES

Touche	Sous-menu	Fonction	Voir
	Reset	Chargement des paramètres d'usine du SDT LeakTESTER.	§ 11.5, page 42
	Réglage écran	Réglage de la taille de l'écran.	§ 11.6, page 44
	Assignation E/S	Affectation des entrées / sorties logiques.	§ 11.7, page 44
-	Assignation modules Output	Configuration et déclaration au SDT LeakTESTER d'un Module Output	§ 11.8, page 52
<b>?</b> ~	Code d'accès:	Modification du code d'accès utilisateur.	§ 11.9, page 54
	Réglage général profil	Sélection du mode 8 ou 4/4, du démarrage de la mesure par opérateur ou par commande externe, du système métrique ou impérial, définition des alarmes par cycles et par séquences, chargement d'un profil de test par commande externe.	§ 11.10, page 55
	Désignation / Sélection profils	Nommage et sélection d'un profil test.	§ 11.11, page 59
	Réglage des temps de cycle	Réglage de la durée de chaque étape du cycle.	§ 11.12, page 61
	Réglage seuils	Réglage des seuils d'alarme haut et bas.	§ 11.13, page 63

# 11.4 DIAGRAMMES DU MENU PARAMETRES

## 11.4.1 Diagramme 1/3

La figure ci-après présente le premier diagramme des menus accessibles à partir du menu **Parameters** (*Paramètres*) et le renvoi aux pages correspondantes.

Les deuxième et troisième diagrammes sont présentés en pages suivantes.



Figure 11-3 : Arborescence du menu Parameters (1/3) – suite en page 40.



## 11.4.2 Diagramme 2/3

La figure ci-après présente le deuxième diagramme des menus accessibles à partir du menu **Parameters** (*Paramètres*) et le renvoi aux pages correspondantes.



Figure 11-4 : Arborescence du menu Parameters (2/3) – voir également en page 39.

## 11.4.3 Diagramme 3/3

La figure ci-après présente le troisième et dernier diagramme des menus accessibles à partir du menu **Parameters** (*Paramètres*) et le renvoi aux pages correspondantes.



Figure 11-5 : Arborescence du menu Parameters (3/3) – voir également en page 39.



835

# 11.5 MENU FACTORY RESET

## 11.5.1 Accès au menu

Chemin d'accès : Ecran principal / 🔀 / Entrée du code d'accès /.

Cet écran permet le rappel immédiat des paramètres prédéfinis en usine.



Figure 11-6 : L'écran « Factory reset » [Rappel paramètres usine ].

### 11.5.2 Les touches

Touche	Description
	Dès appui sur cette touche, et après 2 secondes d'inactivité apparente, les paramètres d'usine sont chargés dans le <i>SDT LeakTESTER</i> . Il y a alors retour au menu Parameters. Les paramètres précédemment entrés par l'utilisateur sont perdus.
×	L'appui sur cette touche referme la fenêtre sans modification des paramètres actuels du SDT LeakTESTER.

# 11.5.3 Les paramètres d'usine *Pour le SDT LeakTESTER*

Libellé d'écran	Traduction française	Valeur par défaut
User code :	Code utilisateur	147369
Inputs :	Entrées	unassigned
Outputs :	Sorties	unassigned
MAC addresses	Adresses MAC	00:00:00:00:00:00
Measurement mode	Mode de mesure	8
Mass flow sequential alarm	Alarme des mesures de flux hors critères pour l'ensemble des voies de mesure	5
Mass flow cycle alarm	Alarme des mesures consécutives de flux hors critères, par voie de mesure	10
Pressure sequential alarm	Alarme des mesures de pression hors critères pour l'ensemble des voies de mesure	5
Pressure cycle alarm	Alarme des mesures consécutives de pression hors critères, par voie de mesure	10
Measurement unit	Unité de mesure	Metric
External profile selection	Sélection externe de profil	Off
Default selected profile	Profil sélectionné par défaut	Profile 1
Profile names	Noms de profil	Profile 1 - Profile 16

## Pour chacun des 16 profils (Profile 1 à Profile 16)

Libellé d'écran	Traduction française	Valeur par défaut
Upper flow threshold	Alarme haute de débit	20 SCCM
Lower flow threshold	Alarme basse de débit	-10 SCCM
ClampingA time	Durée de clampage A	1.0 sec
ClampingB time	Durée de clampage B	1.0 sec
Pressurising time	Durée de mise en pression	2.0 sec
Measurement time	Durée de mesure	4.0 sec
Depressurising time	Durée de dépressurisation	2.0 sec
Marking time	Durée de marquage	1.0 sec
Start depressure	Lance la dépressurisation	at marking
Declamping time	Durée de déclampage	0.5 sec



# 11.6 Menu Reglages ecran []

## 11.6.1 Accès au menu

Chemin d'accès : Ecran principal / 😥 / Entrée du code d'accès / [].

## 11.6.2 Réglages

Ce menu permet d'ajuster la taille de l'affichage par rapport à la surface utile de l'écran. Suivre les indications affichées. La procédure d'ajustement de l'écran se termine par l'un des deux messages suivants :

- 'Touchescreeen calibration succeeded !' (*Réglages de l'écran tactile réussis*) doit s'afficher. Appuyer sur l'écran pour retourner à l'écran **Paramètres**.
- 'Touchescreeen calibration failed ! ' (*Echec de l'ajustement de l'écran*). Appuyer sur l'écran pour retourner à l'écran **Parameters**. Recommencer la procédure.

# 11.7 MENU ASSIGNATION DES E/S 😬

#### 11.7.1 Accès au menu

Chemin d'accès: Ecran principal / 🕎 / Entrée du code d'accès / 👥



Figure 11-7 : L'écran « Choose type of device » [Assignation des E/S ].

Touche	Menu	Description	Voir
<mark>@</mark>	Assignation des sorties pour pièces bonnes/mauvaises	Assignation d'une sortie (*) pour pièce bonne et d'une sortie pour pièce mauvaise, par voie de mesure.	§ 11.7.3, page 45
	Assignation des sorties marquage	Assignation d'une sortie marquage (*) pour pièce bonne, par voie de mesure.	§ 11.7.4, page 47
J	Assignation des entrées	Assignation d'une entrée pour la réception d'une commande externe par le <i>SDT LeakTESTER</i> destinée au lancement d'un cycle de mesure. Assignation d'entrées pour le chargement et l'utilisation par le <i>SDT LeakTESTER</i> d'un des 16 profils lors d'un cycle de mesure.	§ 11.7.5, page 47
<b>(</b>	Assignation des sorties	Assignation d'une sortie (*) pour la transmission de l'information « prêt » et d'une sortie pour l'information « occupé ». Assignation d'une sortie pour le lancement de l'étape Clampage A et de l'étape Clampage B.	§ 11.7.6, page 50
		Assignation d'une sortie pour le lancement de l'étape de pressurisation, de l'étape de mesure et de l'étape de dépressurisation.	
	Retour	Retour au menu 👥	

#### 11.7.2 Les sous- menus

(\*) le programmeur pourra choisir indifféremment une sortie du SDT LeakTESTER ou d'une sortie du Module Output déclaré et connecté. Seules les sorties non encore utilisées apparaîtront en choix disponible.

### 11.7.3 Assignation des sorties pour pièces Bonnes /Mauvaises

Chemin d'accès : Ecran principal / [ / Entrée du code d'accès / 👥 / 🗞

Ce menu permet d'assigner une sortie (et donc de commander un élément ou de transmettre l'information) « Pièce bonne » « Pièce mauvaise », indépendamment pour chaque voie de mesure.

• Une pièce est déclarée « Bonne » si la mesure du débit massique est supérieure au seuil d'alarme bas et inférieure au seuil d'alarme haut programmés **ET** si la mesure de pression est supérieure au seuil d'alarme bas et inférieure au seuil d'alarme haut programmés. Les deux conditions doivent être remplies.



 Inversement, une pièce est déclarée « Mauvaise » si la mesure du débit massique est en dehors de la plage de seuils programmés OU la mesure de pression est en dehors de la plage de seuils programmés. Une seule des 2 conditions doit être remplie.



Figure 11-8 : Le diagramme des temps.

Touche	Description
-	Sélectionne le champ suivant. Le champ suivant apparaît en gras.
<b></b>	Incrémente le champ sélectionné.
•	Décrémente le champ sélectionné.
4	Retour au menu Assignation des E/S (

## 11.7.4 Assignation des sorties pour marquage

Chemin d'accès : Ecran principal / 🔞 / Entrée du code d'accès / 👥 / 🔔

Ce menu permet d'assigner une sortie (*SDT LeakTESTER* ou Module Output) pour le marquage des pièces pour chacune des 8 voies de mesure.

La fonction de chaque touche est définie au tableau du paragraphe précédent.

Le départ de la fonction de marquage peut être programmé de deux manières différentes en modifiant le paramètre start depressure (voir paragraphe 11.12, en page 61).

• En mode séquentiel (Start depressure after marking).



Figure 11-9 : Extrait du diagramme des temps lors d'une pressurisation avec marquage.

• En mode parallèle (Start depressure at marking).



Figure 11-10 : Extrait du diagramme des temps lors d'une dépressurisation avec marquage.

Si le paramètres est fixé à 255 secondes (valeur maximale), alors le signal restera actif jusqu'au prochain cycle.

#### 11.7.5 Assignation des entrées

Chemin d'accès : Ecran principal / [ / Entrée du code d'accès / 👥 / 📻 .

Ce menu permet le lancement d'un cycle de mesure à réception par le *SDT LeakTESTER* d'une commande externe tout ou rien (TOR) et de le forcer à choisir un des 16 profils pour ce cycle de mesure.

Remarque : deux écrans différents sont proposés suivant le choix de travail en mode 8 ou en mode 4/4 (voir le paragraphe 11.10 - Menu réglage général du profil en page 55).



Assign input devices			Assign inpu	It devices
Mode 4/4	<b>4</b> / 4	4 <b>/ 4</b>	Mode 8	
Sta	art:	In 0.0	Start:	In 0.0
Pro	ofile select 0:	In 0.7	Profile selec	t 0: In 0.1
Profile select 1: In 0.2		Profile selec	t 1: In 0.2	
Profile select 2: unassigned		Profile selec	t 2: unassigned	
Pro	ofile select 3:	unassigned	Profile selec	t 3: unassigned
•	<u> </u>		•	•

Figure 11-11 : L'écran en mode 4/4 (gauche) et en mode 8 (droite).

# Assignation d'une entrée pour le démarrage d'un cycle en mode automatique

Choisir une entrée disponible pour le champ start. A réception d'un flanc montant sur l'entrée choisie, le *SDT LeakTESTER* lancera automatiquement un cycle de mesure, à la condition qu'il soit à l'état **Ready**.

#### Assignation d'entrées pour le changement de profil

Cette fonction permet le changement dynamique de la gamme de production par commande externe transmise au *SDT LeakTESTER*. La fonction *Assignation des entrées pour changement automatique d'un profil* est utilisable si le champ **External profil selection** est on dans le menu *Réglage profil* (paragraphe 11.11, en page 59).

Le chargement d'un profil parmi 16, par une commande extérieure, nécessite l'utilisation de 4 entrées distinctes tout ou rien (TOR). Le champ Profil select 0 correspond au bit de plus faible poids et le champ Profil select 3 correspond au bit de plus fort poids. Ce codage binaire sur 4 bits permet la sélection d'un profil parmi 16.

Exemple :

- 1<sup>ère</sup> entrée : Profil select bit 0.
- 2<sup>ème</sup> entrée : Profil select bit 1.
- 3<sup>ème</sup> entrée : Profil select bit 2.
- 4<sup>ème</sup> entrée : Profil select bit 3.

F	Profile s	election	l	-
3	2	1	0	Profil chargé par le LeakTESTER
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
0	0	1	0	3
0	0	1	1	4
0	1	0	0	5
0	1	0	1	6
0	1	1	0	7
0	1	1	1	8
1	0	0	0	9
1	0	0	1	10
1	0	1	0	11
1	0	1	1	12
1	1	0	0	13
1	1	0	1	14
1	1	1	0	15
1	1	1	1	16

Le tableau suivant résume les possibilités :

Par exemple, lorsque le *SDT LeakTESTER* recevra un signal analogique en tension continue (V DC) sur son entrée 1 et sur son entrée 2, il utilisera le profil 7 lors de son prochain cycle de mesure.

Remarque : il conviendra de transmettre au *SDT LeakTESTER* l'information de choix de profil, puis l'information de départ automatique de cycle, comme représenté en figure suivante.



Figure 11-12 : Dans le diagramme des temps, le profil devra déjà avoir été défini avant que l'entrée Start ne passe au niveau logique haut.



## 11.7.6 Assignation des sorties

Chemin d'accès : Ecran principal / 🔞 / Entrée du code d'accès / 👥 / 🕞

Ce menu est utilisé pour assigner les sorties du *SDT LeakTESTER* ou d'un Module Output connecté et déclaré. Les champs décrits ci-après peuvent être unassigned (non attribuée) ou avoir comme valeur une sortie disponible de Out 0.0 à Out 12.4.

#### Remarque

Ce paragraphe décrit la convention de désignation des sorties du SDT LeakTESTER.

Une sortie comporte un code composé de 3 éléments (par exemple Out 0.0).

- Out désigne une sortie.
- Le premier chiffre indique une sortie du *SDT LeakTESTER* (0) ou d'un Module Output (1 à 12).
- Le second chiffre indique la position de la sortie pour le *SDT LeakTESTER* (0 à 7) ou pour un Module Output (0 à 3).

Les autres informations sont :

- Ready indique que l'équipement est prêt à lancer un cycle.
- Busy indique que le dernier cycle de mesure n'est pas encore terminé.
- Clamp A désigne la sortie utilisée pour le clampage A de la pièce à tester.
- Clamp B désigne la sortie utilisée pour le clampage B de la pièce à tester.
- Pressure désigne la sortie utilisée pour la commande de EV1 et EV2 (\*).
- Measure désigne la sortie utilisée pour la commande de EV3 (\*).
- Depressure désigne la sortie utilisée pour la commande de EV4 (\*).
- Alarm désigne la sortie utilisée pour indiquer un dépassement de la valeur programmée de l'alarme de cycles ou de l'alarme de séquences. Cette fonction est active si au moins une alarme de pression ou de débit massique, en cycle ou en séquence, est programmée dans le *Menu réglage général* profils (voir paragraphe 11.10 en page 55).

(\*) Pour des détails complémentaires relatifs à EV1, EV2, EV3 et EV4, se référer au schéma de principe du système électropneumatique en Figure 7-1, en page 20.

Deux écrans différents sont proposés suivant le choix de travail en Mode 4/4 ou en Mode 8.

Assign Output devices	Assign Output devices
Mode 4/4 4/4	Mode 8
Ready: <b>unassigned</b> Pressure: unassigned Busy: unassigned Measure: unassigned Clampà:unassigned Depressure: unassigned ClampB:unassigned Alarm: unassigned	Ready: <b>unassigned</b> Pressure: unassigned Busy: unassigned Measure: unassigned ClampA:unassigned Depressure: unassigned ClampB:unassigned Alarm: unassigned
<ul><li>◆</li><li>◆</li><li>◆</li><li>◆</li></ul>	

Figure 11-13 : L'écran « Assign Output devices » en mode 4/4 (gauche) et en mode 8 (droite).

Touche	Description
-	Sélectionne le champ suivant. Le champ suivant apparaît en gras.
<b></b>	Incrémente le champ sélectionné.
•	Décrémente le champ sélectionné.
<b>~</b>	Retour au menu Assignation des E/S (





Figure 11-14 : L'écran « Configure IO modules » [Assignation des modules Output].

Ce menu permet de déclarer au *SDT LeakTESTER* les modules qui lui sont connectés par l'intermédiaire de la ligne RS 485.

Chaque champ comporte :

- Un numéro chronologique (1 à 12).
- L'adresse hexadécimale sur 6 octets du module. L'adresse qui sera encodée dans cette zone correspond à l'adresse MAC indiquée sur le flanc du boîtier du Module Output.



Figure 11-15 : Chaque Module Output possède une adresse MAC unique indiquée sur le flanc du boîtier.

Symbole	Description
<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>	Indique que le module est connecté et reconnu.
×	Indique que le module n'est soit pas connecté, soit pas reconnu, soit défectueux.
?	Symbole affiché lors de la scrutation de la ligne RS 485.
<b>i:</b>	Identifie le Module Output sélectionné.
	Sauvegarde des données.
-	Sélectionne le champ suivant. Le champ suivant apparaît en rouge.
<b>^</b>	Incrémente le champ sélectionné.
•	Décrémente le champ sélectionné.
ł	Retour au menu Assignation des E/S (



910

# 11.9 MENU CODE D'ACCES D'UTILISATEUR

Chemin d'accès : Ecran principal / 🔀 / Entrée du code d'accès / p

Ce menu permet la modification du code d'accès d'utilisateur.

Le code d'accès à la livraison de l'appareil est 147369.

La modification du code d'accès d'utilisateur nécessite tout d'abord l'entrée du code actuellement en vigueur (*master code*) « Key in the master code », puis l'entrée du nouveau code « Key in the new user access code ». Une vérification est réalisée par une seconde demande de l'entrée du nouveau code « Verify the new access code ».



Figure 11-16 : L'écran de modification du code d'accès d'utilisateur.

A noter :

- Un code doit toujours comporter 6 chiffres.
- Dans le cas où un code d'accès erroné est entré à l'une des étapes décrites ci-dessus, le SDT LeakTESTER affiche pendant 10 secondes un écran indiquant que le code d'accès est incorrect et revient automatiquement à l'écran principal.

942

# 11.10 MENU REGLAGE GENERAL PROFIL

Chemin d'accès : Ecran principal / 🔀 / Entrée du code d'accès / 🐯.

Measurement mode: 8 Automatic mode bootup: 01 Mass flow sequential alarm: 4 Mass flow cycle alarm: 8	
Pressure sequential alarm: 4 Pressure cycle alarm: 8 Metric system: MU External profile selection: 00	FF

Figure 11-17 : L'écran General settings.

Libellé	Objet	Voir page
Measurement mode	Sélection du Mode 8 ou du Mode 4/4.	56
Automatic mode bootup	Démarrage immédiat en mode automatique.	58
Mass flow sequential alarm	Choix du seuil d'alarme des mesures de flux hors critères pour l'ensemble des voies de mesure.	58
Mass flow cycle alarm	Choix du seuil d'alarme des mesures consécutives de flux hors critères, par voie de mesure.	58
Pressure sequential alarm	Choix du seuil d'alarme des mesures de pression hors critères pour l'ensemble des voies de mesure.	58
Pressure cycle alarm	Choix du seuil d'alarme des mesures consécutives de pression hors critères, par voie de mesure.	58
Measurement unit	Sélection des unités de mesure.	58
External profile selection	Sélection autorisée ou non du profil par un automate externe.	58

Les informations affichées pour consultation ou modification éventuelle font l'objet des pages suivantes.



## 11.10.1 Measurement mode

#### Mode 8

Dans le mode 8, les cycles de remplissage d'air, de mesure et de purge d'air sont effectués simultanément sur 1 à 8 éléments à contrôler.



Figure 11-18 : Dans le mode 8, 1 à 8 éléments sont contrôlés en même temps. Attention : cette illustration visualise le principe et non pas la câblage réel.

#### Mode 4/4

Dans le mode 4/4, le cycle de contrôle est effectué sur 2 groupes indépendants de 1 à 4 voies de mesure.

Le profil sélectionné (définissant les temps de cycle, les seuils, les compteurs) est utilisé pour le contrôle des pièces du groupe 1 et pour celui des pièces du groupe 2. Toutefois, le profil utilisé pour le groupe 1 peut être différent de celui du groupe 2, en utilisant une commande externe

Le lancement (manuel ou par commande extérieure) du départ du cycle de mesure du groupe 1 est indépendant du lancement du départ du cycle de mesure du groupe 2. Ce mode est utilisé pour permettre à l'opérateur de travailler en temps masqué.



Figure 11-19 : Dans le mode 4/4, un groupe de 1 à 4 éléments est en phase de test, tandis que l'opérateur charge ou décharge les pièces de l'autre groupe. Attention : cette illustration visualise le principe et non pas la câblage réel.



## 11.10.2 Automatic mode bootup

Ce paramètre sélectionne l'écran à afficher lors de la mise en marche du SDT LeakTESTER.

- Positionné sur On, l'écran Automatic mode (page 69) est affiché après la mise sous tension du *SDT LeakTESTER*.
- Positionné sur Off, l'écran d'accueil (page 32) est affiché après la mise sous tension du *SDT LeakTESTER*.

### 11.10.3 Mass flow sequential alarm

Ce paramètre définit le nombre de mesures (consécutives ou non) de flux hors critères, totalisées au cours des 10 derniers cycles sur l'ensemble des voies de mesure.

### 11.10.4 Mass flow cycle alarm

Ce paramètre définit le nombre de mesures consécutives de flux hors critères, par voie de mesure.

#### 11.10.5 Pressure sequential alarm

Ce paramètre définit le nombre de mesures (consécutives ou non) de pression hors critères, totalisées au cours des 10 derniers cycles sur l'ensemble des voies de mesure.

#### 11.10.6 Pressure cycle alarm

Ce paramètre définit le nombre de mesures consécutives de pression hors critères, par voie de mesure.

#### 11.10.7 Measurement unit

Ce paramètre définit les unités de mesure affichées par les écrans de mesure. Les choix sont Metric ou Imperial.

### 11.10.8 External profil selection

Ce paramètre définit la possibilité de sélection externe du profil à utiliser par un automate (PLC) externe.

- OFF : la sélection est interdite.
- ON : la sélection est autorisée.

# 11.11 MENU DESIGNATION/SELECTION D'UN PROFIL

Chemin d'accès : Ecran principal / 🔀 / Entrée du code d'accès / 🙍



#### Remarque importante

Un profil correspond à un type de pièces à contrôler, dans la gamme de production. Chaque type de pièce ayant ses caractéristiques propres (en termes de volume et de critères de rejet), il lui est associé un jeu de paramètres spécifiques :

- le temps de pressurisation (voir paragraphe 11.12) ;
- le temps de stabilisation/mesure (voir paragraphe 11.12);
- le temps de dépressurisation (voir paragraphe 11.12);
- le es seuils de rejet en débit et pression (voir paragraphe 11.13) ;
- éventuellement le temps de clampage/déclampage et de marquage (voir paragraphe 11.13) ;
- le travail en Mode 8 ou en Mode 4/4 (voir paragraphe 11.10.1) lors du lancement d'un cycle de test.

Lors du lancement d'un cycle de tests, le *SDT LeakTESTER* utilise le jeu de paramètres du profil actif préalablement sélectionné.

Le menu Désignation/Sélection d'un profil 🕵 possède 2 fonctions :

- La définition du nom d'un des 16 profils de test.
- La sélection du profil (et de son jeu de paramètres) qui sera actif lors de la série de tests suivants (voir § 15.3.1 Sélection d'un profil de test en page 77).



92.3

0: Profile 1 8	: Profile 9
<b>1</b> . <b>1</b> . <b>0</b> . <b>1</b> . <b>0</b> . <b>1</b> . <b>1</b> .	: Profile 10 🛛 🗹
2: Profile 3 1	0: Profile 11
3: Profile 4 1	1: Profile 12
4: Profile 5 1	2: Profile 13
5: Profile 6 1	3: Profile 14
6: Profile 7 1	4: Profile 15
7: Profile 8 1	5: Profile 16 🛛 🛃 🖊

Figure 11-20 : L'écran [Active/Change profile] (Désignation/Sélection d'un profil).

Symbole	Description
	Sélectionne le champ suivant. Le champ suivant apparaît en rouge.
12	Permet de renommer le champ actif et ouvre l'écran ci-dessous.
<b>~</b>	Retour au menu précédent.



Figure 11-21 : Cet écran définit le nom du profil.

Symbole	Description
a9	Clavier alphanumérique.
Caps	Bascule en mode majuscule/minuscule.
	Espace.

<b>(</b>	Sélectionne la lettre précédente.
-	Sélectionne la lettre suivante.
	Enregistre les modifications.
<b>~</b>	Retour au menu précédent sans prise en compte des modifications.

# 11.12 MENU REGLAGE DES TEMPS DE CYCLE 🧐

Chemin d'accès : Ecran principal / 🔀 / Entrée du code d'accès / 👩.

Set timers				
ClampingA time:	1.0 sec			
ClampingB time:	1.0 sec			
Pressurising time:	2.0 sec			
Measurement time:	4.0 sec			
Depressurising time:	2.0 sec			
Marking time:	1.0 sec			
Start depressure:	at marking			
Declamping time:	0.5 sec			
Total cycle time:	10.5 sec			
🔶 🥎 (	↓			

Figure 11-22 : L'écran [Set timers] (réglage des temps de cycle).

Symbole	Description	
-	Sélectionne le champ suivant. Le champ sélectionné apparaît en gras.	
<b>^</b>	Incrémente le champ sélectionné.	
•	Décrémente le champ sélectionné.	
4	Retour au menu <i>Paramètres</i> ([ ).	



Si une étape n'est pas utilisée (par exemple ClampinB time ou Marking), le champ correspondant sera mis à zéro 0 (seconde). Le champ Depressurization time ne peut pas être forcé à zéro.



#### ClampingA time

Cette valeur définit la durée de l'étape de clampage A.

#### ClampingB time

Cette valeur définit la durée de l'étape de clampage B.

#### **Pressurising time**

Cette valeur définit la durée de pressurisation du volume à tester et du volume de référence, c'est-à-dire le temps pendant lequel les électrovannes EV1 et EV2sont passantes.

La valeur sera optimisée par essais successifs à l'aide du menu Graphical representation (voir paragraphe 13.3.7, en page 71).

#### Measurement time

Cette valeur définit la durée de l'étape de stabilisation de la mesure, c'est-à-dire le temps pendant lequel l'électrovanne EV3 (vanne de mesure) est passante ; le capteur de débit massique mesure alors le débit de fuite éventuel.

La valeur sera optimisée par essais successifs à l'aide du menu Graphical representation (voir paragraphe 13.3.7, en page 71).

#### Depressurising time

Cette valeur définit la durée de dépressurisation du volume à tester, c'est-à-dire le temps pendant lequel l'électrovanne EV3 est ouverte.

#### Marking time

Cette valeur définit la durée du marquage sur une pièce bonne ou mauvaise. Si le paramètres est fixé à 255 secondes (valeur maximale), alors le signal restera actif jusqu'au prochain cycle.

#### Start depressure

Deux choix sont proposés :

- At marking : la dépressurisation de la pièce débute simultanément avec le marquage de la pièce.
- After marking : la dépressurisation de la pièce débute après la fin du marquage de la pièce.

#### **Declamping time**

Cette valeur définit la durée de déclampage A et B de la pièce à tester.

#### **Total cycle time**

Cette valeur est automatiquement calculée par le *SDT LeakTESTER*; elle correspond à la somme des temps visualisée à l'écran <u>set timers</u>, si le marquage s'effectue en mode séquentiel.

# 11.13 Menu Reglage des seuils [ 📩



Figure 11-23 : L'écran [Set thresholds] (Réglage des seuils d'alarme).

Symbole	Description	
-	Sélectionne le champ suivant. Le champ sélectionné apparaît en gras.	
<b></b>	Incrément le champ sélectionné.	
•	Décrémente le champ sélectionné.	
4	Retour au menu Paramètres (2).	

Les capteurs sont contrôlés pendant le démarrage du système ou en entrant dans ce menu. Ils ne sont donc pas *hot-pluggable*.



## 11.13.1 Zone relative au voies de mesure

Chaque voie est représentée par un numéro d'onglet (1 ... B). Les couleurs visualisent les voies comme suit :

- Onglet **Blanc** pour les voies n'ayant pas de capteur de débit massique connecté.
- Onglet **Jaune** pour les voies possédant un capteur de débit massique connecté.

## 11.13.2 Zone relative au capteur de débit massique

Symbole	Description
Upper threshold	Seuil de rejet haut.
Lower threshold	Seuil de rejet bas.
Sensor type	Le SDT LeakTESTER reconnaît automatiquement le type de capteur connecté et renseigne le champ associé.
Sensor range	Le SDT LeakTESTER indique automatiquement l'étendue de mesure du capteur connecté.

#### 11.13.3 Zone relative au capteur de pression

Cette zone n'est actuellement pas utilisée.

## 11.13.4 Critères de rejet d'une pièce testée

- Pièce déclarée « mauvaise » : une pièce sera déclarée « mauvaise » si la valeur mesurée (en débit et en pression) est inférieure au seuil bas (Lower threshold) OU supérieure au seuil haut (Upper threshold).
- Pièce déclarée « bonne » : une pièce sera déclarée « bonne » si la valeur mesurée (en débit et en pression) est comprise entre le seuil bas (Lower threshold) ET le seuil haut (Upper threshold), avec les valeurs des seuils incluses.



# 12.1 ACCES AU MENU MODE MANUEL

Le chemin d'accès est : Ecran principal / 🚤.

# 12.2 L'ECRAN



Figure 12-1 : L'écran n°1 du mode manuel.

# 12.3 ZONE « ETAPE ACTUELLEMENT ACTIVEE »

Cette zone indique quelle est l'étape actuellement activée. Une étape reste activée jusqu'à ce que l'opérateur exécute l'une des trois actions suivantes :

- Active une autre étape.
- Appuie sur la touche
- Quitte le menu Mode manuel par appui sur la touche 🛃.



# 12.4 ZONE « VALEURS DE DEBITS MESURES »

Cette zone indique pour chacune des 8 voies de mesure :

- « No sensor » lorsqu'il n'y a pas de capteur de débit massique connecté à la voie de mesure correspondante.
- La valeur de mesure en temps réel lorsque la fonction Mesure est active.
- La dernière valeur de mesure enregistrée lorsque la fonction Mesure n'est pas active.

## 12.5 ZONE « VALEURS DE PRESSION MESUREES »

Cette zone n'est actuellement pas utilisée.

# 12.6 ZONE « ETAT DES SORTIES »

Chaque champ indique l'état de la sortie correspondante :

- « Lo » indique que la sortie est inactive.
- « ні » indique que la sortie est active.

# **12.7 LES TOUCHES DE FONCTION**

Touche	Fonction	Description
<b>→</b> 77	Pressurisation.	Mise en pressiondu réservoir de référence et de la pièce à tester.
*	Mesure.	Le SDT LeakTESTER mesure en SCCM le flux de fuite entre le réservoir de référence et la pièce à tester.
<del>•</del> ••	Dépressurisation.	La pièce à tester est mise à la pression atmosphérique.
<b>⊢</b> ,∎	Clampage A.	Clampage A de la pièce.
<mark>≓</mark> ‡ B	Clampage B.	Clampage B de la pièce.
<b>STOP</b>	Stop	Arrêt du processus en cours.
<b>*</b>	Suivant / précédent.	Affichage de l'écran suivant ou précédent.
4	Retour.	Retour au menu principal.
# 13. Le menu Mode automatique 📬

## 13.1 Acces au menu Mode automatique

Le chemin d'accès est : Ecran principal /

Ce mode permet :

- Le lancement d'un cycle de mesures du profil actif, suivant son jeu de paramètres.
- L'affichage du totalisateur du nombre de pièces contrôlées et des compteurs de pièces bonnes /mauvaises.
- L'affichage d'un résumé des résultats obtenus sur une voie de mesure au cours de 10 derniers cycles.
- La représentation graphique des valeurs de mesure par rapport au temps, pour un maximum de 4 voies de mesure.



## **13.2 DIAGRAMME DU MENU** *MODE AUTOMATIQUE*

La figure présente le diagramme des menus accessibles à partir du menu Automatic mode (*Mode automatique*) et le renvoi aux pages correspondantes.



## 13.3 L'ECRAN MODE AUTOMATIQUE

Une fois affiché, le menu Mode automatique se présente comme suit :



Figure 13-2 : Le menu [Automatic mode] (Mode automatique).

## 13.3.1 Zone « Profil actif »

Cette zone rappelle le profil qui sera utilisé. Le profil à utiliser est sélectionné par le menu Select profil.

#### 13.3.2 Zone « Etat » »

Cette zone indique l'étape active dans la succession des étapes formant le cycle de mesure ou indique **Ready** lorsque le dernier cycle de test est terminé.

#### 13.3.3 Zone « Barographe » »

Le barographe indique en temps réel la progression dans le cycle de mesure. La zone en vert affiche la proportion du temps de cycle déjà effectuée.

## 13.3.4 Zone « Affichage des mesures »

Cette zone affiche :

 Le flux de fuite en mode texte (\*). La mesure est alors affichée sous forme de valeur numérique, en SCCM, de couleur bleu (mesure à l'intérieur des seuils d'alarme) ou de couleur rouge (mesure à l'extérieur des seuils d'alarme).

(\*) le choix du mode d'affichage 'mode texte ou graphique) est activé depuis l'écran *Graphical settings* (voir paragraphe 13.3.8, en page 71).



#### • Le flux de fuite en mode graphique (\*).

(\*) le choix du mode d'affichage 'mode texte ou graphique) est activé depuis l'écran *Graphical settings* (voir paragraphe 13.3.8, en page 71).

Le barographe se lit comme suit :



• La valeur de la pression mesurée en bar. Cette fonction n'est actuellement pas utilisée.

#### 13.3.5 Zone « Compteurs »

Les valeurs Good, Bad et Total rappellent le nombre de pièces testées bonnes (Good), mauvaises (Bad) et le nombre Total de pièces testées depuis la dernière remise à zéro des compteurs.

## 13.3.6 Zone des touches de fonction

Les touches disposent des fonctions suivantes :

Touche	Fonction	Voir
START	Lancement manuel du cycle de mesure sur le groupe de pièces à tester en mode 8, sur les capteurs 1 à 4.	
Ø	Lancement manuel du cycle de mesure sur le 2 <sup>ème</sup> groupe de pièces à tester en mode 4/4, sur les capteurs 5 à 8.	
Þ,	Affichage de l'écran de graphique du flux de fuite.	§ 13.3.7, page 71
	Affichage des mesures réalisées lors des 10 derniers cycles.	§ 13.3.9, page 72
ł	Ferme la fenêtre et retourne à au menu principal.	§ 9.5, page 33

## 13.3.7 Fonction de représentation graphique des flux de fuite

Chemin d'accès : Ecran principal / 1/1/20 (voir § 13.3.6, en page 71).

Cette fonction permet l'affichage de la courbe des flux de fuite sur une échelle de temps. Elle est particulièrement utile à l'optimisation de cycle en permettant le réglage au plus juste de la durée des étapes **Pressurising** et **Measurement**. Il est possible de superposer un maximum de 4 voies de mesure.

## 13.3.8 Menu de paramétrage des représentations graphiques

Chemin d'accès : Ecran principal / 👘 / 📴 / 🐯 (voir § 13.3.6, en page 71).



Figure 13-3 : Le menu [Graphical settings] (Représentation graphique).



Les informations affichées sont :

- Report zero line: ajoute (On) ou retire (Off) du graphique la ligne 0 SCCM.
- **Report threshold line**: ajoute (On) ou retire (Off) du graphique les lignes correspondant aux seuils haut et bas.
- Automatic view: affiche la mesure au format texte (Text) ou en format barographe (Bargraph).
- Good counter : indique le nombre de pièces testées bonnes et son pourcentage par rapport au nombre total de pièces testées.
- **Bad** counter : indique le nombre de pièces testées mauvaises et son pourcentage par rapport au nombre total de pièces testées.
- Total counter : totalisateur du nombre de pièces testées.
- Reset cuonter : remise à zéro des compteurs.

#### 13.3.9 Le menu résumé

Chemin d'accès : Ecran principal / 👘 / 🔄 / 📳 (voir § 13.3.6, en page 71).

Ce menu permet l'affichage des résultats des mesures de flux de fuite et de pression pour les dix derniers cycles, soit pour une voie de mesure en particulier, soit pour toutes les voies de mesure. Il contient également un compteur de pièces déclarées mauvaises (par rapport aux seuils de débit et/ou par rapport aux seuils de pression) consécutivement ou non.



Figure 13-4 : Exemple d'affichage du menu Cycle report [Détail du cycle].

Pour chaque capteur, les informations se lisent comme suit :

#### Les numéros de cycle

Le numéro « -1» correspond au dernier cycle de mesure. Le numéro « -10» correspond au 10ème dernier cycle de mesure.

#### Les résultats de mesure

Chaque résultat est affiché sous forme d'un symbole de 2 cases (
). La case de gauche représente la mesure du flux de fuite, tandis que celle de droite représente la mesure de pression. La signification des symboles est comme suit:

lcône	Case	Signification			
	Vide	Mesure entre seuils d'alarme bas et haut.			
	Barrée	Pas de mesure (de débit en colonne de gauche, de pression colonne de droite) pour la voie.			
L	Rouge avec L	Mesure inférieure au seuil d'alarme bas.			
U	Rouge avec u	Mesure supérieure au seuil d'alarme haut.			
Cycle actuel Cycle plus ancien					
Capteur n°1 $-1$ $-2$ $-3$ $-4$ $-5$ $-6$ $-7$ $-8$ $-9$ $-10$					

Figure 13-5 : Détail d'une ligne d'information.

#### Les compteurs de défauts

Les informations sont :

Etat de la mesure

- Flow errors : totalisateur des pièces déclarées mauvaises par rapport aux seuils de débit au cours de 10 derniers cycles de mesure.
- **Pressure errors** : totalisateur des pièces déclarées mauvaises par rapport aux seuils de pression au cours de 10 derniers cycles de mesure.
- Cycle : totalisateur des pièces déclarées mauvaises au cours de 10 derniers cycles de mesure.
- **Sequential** : totalisateur des pièces déclarées consécutivement mauvaises au cours de 10 derniers cycles de mesure.













# 14. Le menu Debug 😒

Chemin d'accès : Ecran principal / 😪

Ce menu permet :

- L'activation individuelle et manuelle de chaque sortie du *SDT LeakTESTER* et de ses modules *Output* afin de contrôler le bon fonctionnement des périphériques.
- La visualisation de l'état des entrées logiques du *SDT LeakTESTER* afin d'en contrôler le bon fonctionnement.



- Sélection des sorties du SDT LeakTESTER (onglet 0 et des modules Output (onglets 1 à 12)).
   Fond jaune : modules connectés au SDT LeakTESTER.
   Fond blanc : pas de module connecté.
- Etat logique des sorties.
   Fond rouge = sortie basse (OFF ou 0 logique).
   Fond vert = sortie haute (ON 1 logique).
- Etat logique des entrées. Fond rouge = sortie basse (OFF ou 0 logique).
   Fond vert = sortie haute (ON 1 logique).
- 4. Passage aux modules suivants.
- 5. Retour au menu principal.

Voir le nota en page suivante.

Figure 14-1 : L'écran I/O Debug affiche les sorties du SDT LeakTESTER (l'onglet 0 est ici sélectionné).





A l'appel de cet écran le *SDT LeakTESTER* scrute pendant quelques secondes l'état des entrées et des sorties et affiche le message Checking states (*Contrôle des états*). Durant ce laps de temps, l'appui sur la zone tactile est sans effet. Ce temps de scrutation dépend du nombre de modules *Output* connectés au *SDT LeakTESTER*.

# 15. Mise en production

## **15.1** MISE EN ROUTE DU SDT LEAKTESTER

- L'écran reste noir pendant 15 secondes après la mise sous tension (aucun bouton *Marche-Arrêt* n'est présent sur l'appareil ; le message *starting up system* est ensuite affiché).
- 2. Attendre 35 secondes supplémentaires que le menu principal soit affiché.

## 15.2 PARAMETRAGE GENERAL DU SDT LEAKTESTER

Ce paramétrage a été effectué conformément au chapitre 11, en page 37 ; s'y référer si nécessaire.

## **15.3 LANCEMENT D'UN CYCLE DE CONTROLE**

Procéder comme suit :

#### 15.3.1 Sélection d'un profil de test

Avant de lancer le cycle d'étanchéité sur les pièces, il est impératif de sélectionner le profil de test à utiliser. Il est considéré qu'au moins un profil de test a été défini. Une fois le profil de test aux pièces à tester sélectionné, celui-ci sera utilisé par le *SDT LeakTESTER*, en mode automatique. Pour sélectionner et utiliser un profil de test précédemment défini, procéder comme suit :

- 1. Au menu principal, appuyer sur la touche 🔀 et entrer le mot de passe.
- L'écran Parameters étant affiché, appuyer sur la touche g pour afficher l'écran Select profiles.
- Sélectionner l'un des profils définis avec la touche 
   Le profil sélectionné est celui dont le libellé est affiché en caractères gras.
- 4. Appuyer deux fois sur 🖊 pour retourner au Menu principal.



905

## 15.3.2 Accès à l'écran de Mode automatique

Accéder au menu Automatic mode depuis le Menu principal (§ 9.5, page 33), par appui sur la touche 1. Le nom du profil utilisé est indiqué à la droite du titre Automatic mode.

Automatic mod	Nom du profile utilisé en Mode	
Status: Ready		automatique.
Flow (sccm) Press. (bar)	Flow (sccm) Press. (bar)	
1:	5:	
2:	6:	
3: no sensor	7: no sensor	
4: no sensor	8: no sensor	
Good: 0 Bad: 0	Total: 0	
🞯 🗭 🔛	) 📳 🛃	

Figure 15-1 : Le profil utilisé est indiqué à la droite du titre de l'écran.

## 15.3.3 Remise à zéro éventuelle des compteurs de pièces

- 1. L'écran Automatic mode affiché, appuyer sur 🔚 et ensuite sur 🕵.
- Sur l'écran Graphical settings, appuyer sur la touche pour accéder à l'écran Reset counters.

- Appuyer sur la touche or pour remettre les compteurs à zéro et retourner à l'écran Graphical settings.

- ou appuyer sur la touche *e* pour retourner à l'écran Graphical settings sans remettre les compteurs à zéro.

#### 15.3.4 Choix du mode d'affichage des mesures

- L'écran Graphical settings étant affiché, sélectionner avec la touche
   les choix de présentation des graphiques (Report zero line, Report threshold line) et des mesures (Automatic mode view).
- Retourner à l'écran Automatic mode par appuis sur la touche (4).

## 15.3.5 Lancement des mesures

Utiliser le lancement manuel ou le lancement automatique à partir d'un automate.

#### Lancement manuel

L'écran Automatic mode étant affiché, le premier bouton il lance le cycle de contrôle sur les platines 1 à 4 en mode 4/4 et sur les 8 platines en mode 8.

Le second bouton () lance le cycle de contrôle sur les platines 5 à 8 en mode 4/4.

#### Lancement automatique à partir d'un automate

Le cycle de test est lancé dès présence d'une tension positive envoyée par un automate sur l'entrée logique définie comme étant l'entrée start (voir Figure 11-11, en page 48).

## 15.3.6 Affichage des graphes

L'écran Automatic mode étant affiché, appuyer sur la touche <u>mode</u> pour afficher le graphe des débits.

## 15.3.7 Résultat des mesures

L'écran Automatic mode étant affiché (Figure 13-2, page 69), chacune des lignes 1 à 8 indique les valeurs de débit et de pression.

La pièce contrôlée est **correcte** (bonne) lorsque la valeur mesurée est comprise entre les valeurs minimales et maximales de débit et de pression (\*) définies à l'écran **set threshold**, avec les valeurs des seuils incluses. Les valeurs sont alors affichées en **bleu**.

La pièce contrôlée est **incorrecte** lorsque la valeur mesurée n'est pas comprise entre les valeurs minimales et maximales de débit et de pression (\*) définies à l'écran **set threshold**. Les valeurs sont alors affichées en **rouge**.

L'écran Automatic mode étant affiché (Figure 13-2, page 69), chacune des lignes 1 à 7 indique une information représentant les valeurs de pression et de débit. La pièce contrôlée sur le capteur concerné est incorrecte lorsque la valeur est de couleur rouge : la valeur est alors comprise en dehors des débits et des pressions (\*) minimaux et maximaux définis à l'écran set threshold.

(\*) la mesure de pression est une fonctionnalité non encore développée.



## 15.3.8 Affichage des statistiques

L'écran Automatic mode étant affiché (Figure 13-2, page 69), appuyer sur la touche nouver visualiser le rapport des 10 derniers cycles. Utiliser les 2 touches de bas d'écran pour le détail par capteur ou par cycle.

## **15.4** FIN D'UN CYCLE DE CONTROLE

La ligne <u>Status</u> de l'écran Automatic mode affiche Ready (Figure 13-2, page 69).

Si une sortie logique correspondant à l'information **Ready** a été paramétrée à l'écran **Assign Output devices**, celle-ci est activée.

# 16. Arrêt du SDT LeakTESTER

## **16.1 A**RRET D'URGENCE D'UN CYCLE DE CONTROLE

De par la réglementation, le *SDT LeakTESTER* ne peut pas gérer un arrêt d'urgence du système électropneumatique, du système de clampage et de déclampage, ni du système de marquage de la pièce.

## **16.2** ARRET COMPLET DU **SDT LEAKTESTER**

L'arrêt complet du *SDT LeakTESTER* s'effectue par coupure de son alimentation électrique.



# 17. Spécifications techniques

## 17.1 SDT LEAKTESTER

Fonction	Caractéristiques principales		
Affichage	Affichage graphique couleurs, 320 x 240 pixels, 6,5".		
Clavier	Par touches tactiles de l'écran.		
Ecran	LCD couleur tactile 320 x 240 pixels.		
Alimentation	12 à 36 V DC.		
Consommation	12 W de base.		
maximale	1 W supplémentaire par capteur connecté.		
Mesures	Capteur : capteur de débit massique.		
	Gamme de mesure : jusqu'à 1 000 SCCM (en fonction du capteur).		
	Résolution : jusqu'à 0,1 SCCM (en fonction du capteur).		
	Niveaux d'alarme : 2 seuils haut et bas réglables séparément.		
	Profils : 16 profils indépendants.		
Entrées capteurs	8 entrées mesure pour capteurs de débit massique.		
Entrées logiques	8 entrées digitales à isolation optique (8 à 30 V DC).		
Sorties logiques	8 sorties logiques, 8 à 30 V DC, 1 A max sur charge résistive, à isolation optique.		
Interface RS 232	Interface série pour application spécifique. Contacter SDT.		
Interface RS 485	Interface pour liaison (2 fils + masse) à un maximum de 12 Modules Output (modules disposant 4 sorties contacts tout ou rien).		
Interface Ethernet	Interface standard 10-BASE-T pour application spécifique. Contacter SDT.		
Environnement	Température de fonctionnement : +10 °C à +45 °C.		
	Température de stockage : 0 °C à +60 °C.		
	Humidité relative de fonctionnement : 20 à 80 % non condensée.		
	Humidité relative de stockage : 10 à 90 % non condensée.		

Suite du tableau en page suivante.



a33

Fonction	Caractéristiques principales	
Poids	Environ 2 kg.	
Découpe	205 x 132 mm (L x H).	
Boîtier	Face avant : aluminium massif. Boîtier arrière : acier électrozingué.	
	Intégration en baie de contrôle.	
	Normé d'étanchéité après intégration : IP65	
Dimensions	Voir figure ci-dessous.	



Figure 17-1 : Caractéristiques dimensionnelles du SDT LeakTESTER.

......

Donnée	Caractéristiques principales
Alimentation	12 à 36 V DC.
Consommation	2,5 W par module.
Entrée	Commande par le SDT LeakTESTER.
Sorties	4 sorties indépendantes télécommandés par le SDT LeakTESTER.
	Chaque sortie est constituée d'un contact relais indépendant de type NO (normalement ouvert).
	Pouvoir de coupure de chaque contact : 230 V AC - 16 A
Poids	165 g.
Dimensions	Voir figure ci-dessous.
Boîtier	Module DIN.
Environnement	Température de fonctionnement : +10 °C à +45 °C.
	Température de stockage : 0 °C à +60 °C.
	Humidité relative de fonctionnement : 20 à 80 % non condensée.
	Humidité relative de stockage : 10 à 90 % non condensée.

## 17.2 MODULE OUTPUT



Figure 17-2 : Caractéristiques dimensionnelles du Module Output.



## 17.3 CAPTEUR DE DEBIT MASSIQUE

Donnée	MFLHP 25	MFLHP 1000
Etendue de mesure	-25 à + 25 SCCM	-100 à + 1000 SCCM
Résolution	0,1 SCCM	1 SCCM
Précision	± 5% de la pleine échelle	± 5% de la pleine échelle
Répétabilité	± 1% de la pleine échelle	± 1% de la pleine échelle
Pression de service	10 bars maximum	10 bars maximum
Pression de rupture	15 bars	15 bars
Consommation	1 W	1 W



Figure 17-3 : Vue capteur de débit massique.

#### Conditions d'utilisation à respecter :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale de 10 bars .
- Respecter la norme ISO 8573-1 relative à la qualité de l'air à utiliser.

# 18. Principe de mesure

Cette annexe fournit une information de base sur la description, les caractéristiques et les applications des capteurs de débit massique utilisés avec le *SDT LeakTESTER* pour le contrôle de l'étanchéité de volumes.

## **18.1** L'ETANCHEITE D'UN VOLUME

La mesure de l'étanchéité d'un volume est la mesure de la quantité de fluide entrant ou quittant le volume à tester lorsqu'il existe une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de ce volume. Une des deux pressions peut être prise égale à la pression atmosphérique.

## **18.2** NOTIONS DE BASE

## 18.2.1 La pression

L'état gazeux se caractérise par un ensemble de molécules ou d'atomes (cas des gaz rares ou des gaz métalliques) dont les dimensions sont très petites devant les distances qui les séparent. Ces particules ne sont pratiquement pas soumises aux forces de liaison intermoléculaires, ce qui leur confère une grande mobilité et par conséquent, leur permet d'occuper tout l'espace dans lequel elles se trouvent. Cette mobilité se traduit par des déplacements à grande vitesse selon des trajectoires rectilignes qui aboutissent à des chocs entre les particules elles-mêmes ou entre les particules et les parois qui délimitent l'enceinte dans laquelle elles sont contenues.

Les particules de l'atmosphère terrestre sont donc en mouvement perpétuel, s'entrechoquant un très grand nombre de fois par seconde, changeant de direction et effectuant une course de plusieurs millions de zigzags par seconde. Ces mouvements d'une violence formidable se produisent à des vitesses importantes. Ainsi le gaz de l'atmosphère se traduit par un fourmillement sans relâche des molécules qui cheminent à raison de 0,5 kilomètre par seconde ou encore 1.800 kilomètres à l'heure, vitesse comparable aux projectiles émis par un fusil (0,75 km/s).

Il est curieux de rapporter la vitesse de ces molécules se déplaçant chacune pour son propre compte avec le déplacement global d'une masse gazeuse du vent lors d'une tempête de 5, 10 ou 20 mètres par seconde que l'on qualifie de bourrasque !



Dans les conditions ordinaires comme celles de l'atmosphère terrestre, les chocs des molécules s'effectuent dans la majorité des cas contre les autres molécules. Néanmoins, certaines d'entre elles arrivent parfois à frapper la surface des corps solides et objets qui les environnent. L'ensemble de ces chocs constitue ce que l'on appelle la pression.

La pression d'un gaz traduit en quelque sorte l'effet moyen des chocs produits par les molécules. Sur un objet dans le gaz, cet effet moyen se traduit par une poussée ou plus exactement une force.

## 18.2.2 Les unités de pression

L'unité retenue pour traduire cet effet est construit à partir de deux autres unités : force et surface. Elle est exprimée en force par unité de la surface soumise à l'effet des molécules :

#### $1 \text{ Newton /m}^2 = 1 \text{ Pascal}$

Au niveau du sol de la terre, la pression est de l'ordre de 105 Pascal. De nombreuses unités ont été employées pour mesurer la pression. La correspondance entre certaines unités est donnée dans le tableau suivant :

	Pascal	Bar	mm.CE	Kg/cm <sup>2</sup>	Atm.	PSI
1 Pascal	1	10 <sup>-5</sup>	0,102	1,02.10 <sup>-5</sup>	9,87.10 <sup>-6</sup>	145.10 <sup>-6</sup>
1 bar	10 <sup>5</sup>	1	1,02.10 <sup>4</sup>	1,02	0,987	14,5
1 mm.CE	9,81	9,81.10 <sup>-5</sup>	1	10 <sup>-4</sup>	9,68.10 <sup>-5</sup>	1,42.10 <sup>-3</sup>
1 kg/cm <sup>2</sup>	9,81.10 <sup>4</sup>	0,981	10 <sup>4</sup>	1	0,968	14,22
1 Atm	1,013.10⁵	1,013	1,033.10 <sup>4</sup>	1,033	1	14,69
1 PSI	6895	68,95.10 <sup>-3</sup>	703,1	70,31.10 <sup>-3</sup>	68,05.10 <sup>-3</sup>	1

## 18.2.3 Le flux de fuite

#### Définition

En contrôle d'étanchéité, débit de fuite et taux de fuite sont des termes impropres. Pour les gaz, le critère d'étanchéité doit s'exprimer par l'unité légale qui est le flux de fuite mesuré en Pascal – mètre cube par seconde : Pa.m3.s-1. Le flux gazeux représente un débit volumique du gaz ramené à la pression unitaire, par unité de temps.

Si V est le volume de gaz traversant la section par unité de temps et P la pression à cet endroit, il est possible d'écrire :

QFlux gazeux = P.V.

Cette équation peut également s'écrire :

QFlux gazeux = kNT

Avec

K = Constante de Boltzman

T = Température thermodynamique

N = Nombre de molécules vraies traversant la section par unité de temps

On appréciera dans cette expression que le flux de fuite exprime le nombre d'individus composant le gaz traversant la fuite pour une température donnée. Il est important de noter que cette définition ne fait pas intervenir la nature du gaz.

#### Les différentes unités

De nombreuses unités pour le flux gazeux ont été employées jusqu'à ce jour. Le tableau suivant donne la correspondance entre certaines d'entre elles :

	Pa.m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	Mbar.I.s <sup>-1</sup>	SCCM	SCFM
Pa.m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	1	10	592	20,91.10 <sup>-3</sup>
Mbar.I.s <sup>-1</sup>	0,1	1	59,2	2,091.10 <sup>-3</sup>
SCCM	1,69.10 <sup>-3</sup>	16,9.10 <sup>-3</sup>	1	35,32.10 <sup>-6</sup>
SCFM	47,84	478,4	28,31.10 <sup>3</sup>	1

L'unité utilisée par le capteur de débit massique du *SDT LeakTESTER* est le SCCM (Standard Cubic Centimeter per Minute) ou centimètre cube normal par minute.

Le centimètre cube normal est un volume de 1 centimètre cube de gaz pris à la pression atmosphérique et à la température de 0°C.



#### Aperçu sur les ordres de grandeur

Sur le plan pratique, un flux gazeux de 1 Pa.m3.s-1 correspond à une fuite qui permet d'accumuler un mètre cube de gaz à la pression d'un pascal en une seconde.

Les fuites mesurées traditionnellement entre  $10^{-2}$  à  $10^{-10}$  Pa.m3.s-1 correspondent au temps nécessaire pour accumuler 1 cm<sup>3</sup> de gaz à la pression atmosphérique comme suit :

1 cm <sup>3</sup>	Pa.m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>	Temps
	10 <sup>-2</sup>	10 secondes
	10 <sup>-3</sup>	1 à 2 minutes
	10 <sup>-4</sup>	1/3 heure
	10 <sup>-6</sup>	1,2 jour
	10 <sup>-8</sup>	3,8 mois
	10 <sup>-10</sup>	33 ans
	10 <sup>-13</sup>	330 siècles

## 18.3 FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR DE DEBIT MASSIQUE (OU MFL)

Le principe du capteur de débit massique est basé sur le transfert de chaleur créé par le débit de gaz passant au travers de la surface de l'élément sensible. Le capteur est constitué d'une résistance chauffante (RH) et deux résistances thermosensibles (RT1 et RT2) montées à l'intérieur d'un tube au travers duquel passe le gaz (voir Figure 18-1) (Un troisième élément sensible à la température est présent pour réguler la résistance chauffante).



Figure 18-1 : Construction de base d'un capteur de débit massique.

хххх

En l'absence de débit de gaz, les deux résistances thermosensibles sont chauffées de manière identique; la différence de température entre ces deux éléments est donc nulle (voir Figure 18-2).



Figure 18-2 : Dispersion de la chaleur sans débit de gaz.

xxxx

En présence d'un débit de gaz, la résistance T1 est refroidie tandis que la température de la résistance T2 augmente (voir Figure 18-3).Une différence de température proportionnelle au débit de gaz traversant le capteur s'établit entre



les deux résistances thermosensibles. Au plus le débit de gaz est important, au plus la différence de température est élevée. En outre, la disposition des résistances (une résistance chauffante au milieu de deux résistances thermosensibles) permet de déterminer le sens du flux de gaz.



Figure 18-3 : Dispersion de la chaleur avec débit de gaz.

Ce phénomène peut être représenté par la Figure 18-4 et mis en équation selon la formule :  $\Delta T = k.C_{p.}\rho.\phi_v$ , avec :

 $\Delta T = T2-T1$  en Kelvin ou Celsius

- C<sub>p</sub> = chaleur spécifique
- $\rho$  = masse volumique
- $\phi_V = d\acute{e}bit volumique$
- $\phi_m = d\acute{e}bit massique$



Figure 18-4 : Graphique du débit massique en fonction des températures T1 et T2.

La formule précédente montre que la masse de gaz passant au travers du capteur est mesurée en observant la différence de température entre les deux résistances sensibles. Le capteur de débit massique est calibré en modifiant la valeur de la constante "k". De plus, un facteur de conversion peut être appliqué en fonction du type de gaz (modification de la densité et de la chaleur spécifique).

En pratique, la résolution et la vitesse de mesure dépend fortement de la masse thermique de la résistance chauffante et des résistances thermosensibles. Ces caractéristiques dépendent de la construction du capteur. Au plus le capteur sera petit, au plus la quantité de gaz nécessaire pour créer une différence de température donnée sera petite. Les progrès en micro-électronique et micromécanique ont permis la mise au point de tels capteurs.

## **18.4** LE VOLUME DU RESERVOIR DE REFERENCE

Le volume du réservoir de référence (voir Figure 7-1, page 20) sera choisi en fonction du volume à tester et de la valeur du flux de fuite à mesurer. Il est préférable que le réservoir de référence ait un volume supérieur à celui de la pièce à tester. Le schéma simplifié de la mesure est le suivant :



Figure 18-5 : Le volume de référence (VR) et le volume à tester (VT).

Dans le cas d'un contrôle en pression, la fuite fait diminuer la pression du volume à tester VT. Par le principe des vases communicants, le volume de référence VR va libérer une quantité de gaz au travers du capteur de débit, pour tendre à rétablir une pression uniforme dans les deux volumes.

Pour un réservoir VR de capacité égale au volume testé VT, le flux mesuré par le capteur de débit sera égal à la moitié du flux de fuite.

En effet, si la fuite laisse échapper une quantité de gaz égale à 4 cm<sup>3</sup>, pour conserver l'équilibre des pressions, 2 cm<sup>3</sup> proviennent du volume VR et 2 cm<sup>3</sup> proviennent du volume VT.

Le tableau ci-dessous reprend la proportion du flux mesuré par rapport au flux de fuite, en fonction du rapport entre le volume à tester VT et le volume du réservoir de référence VR.

$$\frac{Q \text{ mesurée}}{VR} = \frac{Q \text{ fuite}}{VR + VT}$$



VR	VT	Flux fuite	Flux mesuré	Flux fuite réel
1	1	1	0,50	2,00
2	1	1	0,67	1,50
3	1	1	0,75	1,33
4	1	1	0,80	1,25
5	1	1	0,83	1,20
6	1	1	0,86	1,17
7	1	1	0,88	1,14
8	1	1	0,89	1,13
9	1	1	0,90	1,11
10	1	1	0,91	1,10

La relation utilisée pour le calcul de ces rapports est :

Q mesurée = Q fuite x VR / (VR+VT)

# 19. Déclaration de conformité dans l'Union Européenne

Constructeur SDT International n.v. s.a. Boulevard de l'Humanité 415 B - 1190 BRUSSELS BELGIUM



Déclare que le

#### détecteur de fuite type SDT LeakTESTER

faisant l'objet de la présente déclaration, est conforme à la description fondamentale relative à la sécurité décrite dans la directive CEM 89/336/CEE.

L'équipement présente le logo CE indiquant qu'il est conforme aux règlements courants CE.

Afin de pouvoir fonctionner dans les règles de l'art, comme indiqué dans la directive, il a été construit en respectant les normes suivantes :

- Le SDT LeakTESTER n'émet pas d'ondes électromagnétiques (CEM).
- Le SDT LeakTESTER est immunisé contre les ondes électromagnétiques externes (EMI).
- Le SDT LeakTESTER est protégé contre les décharges électrostatiques (ESD).

Bruxelles, janvier 2006.

Le Directeur



# 20. Garantie et limite de responsabilités

## 20.1 GARANTIE

SDT International garantit l'appareil SDT LeakTESTER et le Module Output contre tout défaut de fabrication sur une période de deux (2) ans, à l'exception du capteur de pression MFL, qui est garanti sur une période de six (6) mois, pour autant que les conditions d'utilisation aient été respectées. La garantie couvre tout le matériel livré et implique le remplacement gratuit de toutes les pièces comportant un défaut de fabrication.

La période de garantie débute le jour de la livraison du produit à l'utilisateur final. En cas de défaut, la date d'expédition sera prise comme référence.

La garantie est annulée en cas de mauvaise utilisation ou de dommages au produit, si le produit est modifié, en cas d'une réparation non autorisée réalisée par une tierce partie, ou si le produit est ouvert sans l'autorisation écrite de *SDT International.* 

En cas de défaut, contactez votre représentant SDT local ou SDT International.

## **20.2** LIMITES DE RESPONSABILITE

Ni *SDT International*, ni toute autre société liée, et en n'importe quelles circonstances, ne pourrait être tenue pour responsable pour tout dégât, y compris, sans limitations, des dommages pour perte de fabrication, interruption de fabrication, perte d'information, défaut du *SDT LeakTESTER* ou de ses accessoires, dommages corporels, perte de temps, perte financière ou matérielle ou pour toute conséquence indirecte ou consécutive de perte survenant dans le cadre de l'utilisation, ou impossibilité d'utilisation du produit, même dans le cas ou *SDT* aurait été avisé de tels dommages.



## 21. Index

Activation manuelle Entrées LeakTESTER, 75 Module Output, 75 Sorties LeakTESTER, 75 Adresse MAC, 52 Affichage Pixels, 83 Alarm, 50 Alarme, 63, 70, 83 Alarme débit, 58 Alarme pression, 58 Alarmes non séquentielles, 58 Alarmes séguentielles, 58 Alimentation, 12 Arborescence des menus. 33 Arrêt complet, 81 Arrêt d'urgence, 81 Assign IO devices, 80 Assignation Changement de profil, 48 E/S, 38 Entrée démarrage de cycle, 48 Entrées, 47 Module Output, 52 Modules Output, 38 Sorties, 50 Assignation sorties Marguage, 47 Pièce bonne/mauvaise, 45 Atm. 88 Automatic mode Accès, 58, 68 Accès à l'écran, 78 Ecran. 69 Automatic mode bootup, 58 Bad, 70, 79 Bad access code, 37 Baie de contrôle

Découpe, 28 Bar. 88 Barographe, 69, 70 Boîtier Module Output, 85 SDT LeakTESTER, 84 Bon. 45. 79 Bon/Mauvais Compteur, 70 Bornier Alimentation, 29, 30 Entrées, 13 SDT LeakTESTER, 12 Busy, 50 But du manuel. 1 Câblage électrique Capteur MFL, 30 Module Output, 29 Module Output et LeakTESTER, 30 SDT LeakTESTER, 29 Câble de capteur, 14 Câble Lemo, 14 Câble null modem, 14 Capteur. 83 Détail par capteur, 74 Etendue de mesure, 64 Non hot pluggable, 63 Type, 64 Capteur de débit massique Voir Capteur MFL Capteur MFL, 5, 19, 62 Câblage électrique, 30 Caractéristiques. 86 Connecteur LeakTESTER, 12 Connexion, 14 Consommation électrique, 29 Dimensions, 86



Fonction, 8 Fonctionnement, 91 Caractéristiques Capteur MFL, 86 Module Output, 85 SDT LeakTESTER, 83 CE. 95 CEI, 3 CEM, 3, 14, 95 Champ suivant, 31 Changement de profil cycle Assignation, 48 Clamp A, 50 Clamp B, 50 Clampage A, 66 Définition de la durée, 62 Clampage B, 66 Définition de la durée, 62 ClampingA time, 62 ClampingB time, 62 Clock, 35, 36 Code, 37 Code d'accès Utilisateur, 37, 54 Code d'accès A la livraison, 37, 54 Menu, 37 Modification, 38 Modifier. 54 Communication, 14, 15 Compatibilité Electromagnétique, 3 Compteurs, 70 De défaut, 73 Remise à zéro, 78 Connecteur, 5 Alimentation, 12 Communication PC digitales, 14, 15 Entrées digitales, 12, 13 Ethernet, 12, 15 RS 232, 12, 14, 15 RS 485, 12 Sorties digitales, 12, 13 Consommation électrique Capteur MFL, 29 Module Output, 85

SDT LeakTESTER, 29, 83 Contrast, 35 Contrôle Lancement, 77 Copyright, ii CTS, 15 Cycle, 73 Détail par cycle, 74 Cycle de contrôle Fin. 80 Lancement, 71 Cycle report, 72 Cycles Résumé, 73 DataComm Terminal, 14 DB9, 30 DCT, 14 Débit massigue, 86 Debug, 75 Déclampage Définition de la durée, 63 Declamping time, 63 Déclaration de conformité, 95 Découpe du panneau, 28 Décrémenter valeur, 31 Défauts Compteurs, 73 Dégâts irréversibles, 29 Démarrage Ecran, 58 Depressure, 50 Dépressurisation, 66 Définition de la durée, 62 Depressurising time, 62 Détail Par capteur, 74 Par cycle, 74 Diagramme Menu Paramètres, 39, 40, 41 Diagramme des temps, 46 Dimensions Capteur MFL, 86 Module Output, 85 SDT LeakTESTER, 84 Diode, 24, 26 Diode de protection, 14

Durée de clampage A Définition de la durée. 62 Durée de clampage B Définition de la durée. 62 Durée de déclampage Définition de la durée. 63 Durée de dépressurisation Définition de la durée. 62 Durée de stabilisation mesure Définition de la durée, 62 Fcran Couleurs, 11 Noir, 77 Réveil. 11 Ecran de démarrage, 31 Ecran démarrage, 58 Ecran tactile, 11 Electrovanne, 14 Elément à contrôler. 19 Eléments constitutifs, 8 Eléments livrés, 5 EMI, 95 Enter access code, 37 Entrée Assignation, 47 Digitale, 12, 13, 83 Etat logique SDT LeakTESTER, 75 Mesure, 83 Module Output, 85 Entrée démarrage de cycle Assignation, 48 Entrées / sorties Assignation, 38 Entrées LeakTESTER Activation manuelle, 75 Entrées logiques, 83 Etat logique Entrées SDT LeakTESTER, 75 Sorties SDT LeakTESTER, 75 Ethernet, 12, 15, 83 EV1, 21, 24, 26, 62 EV2, 21, 24, 26, 62 EV3, 21, 24, 26, 62 EV4, 24, 26 External profil selection, 58

Extra-courants de rupture, 14 Face arrière, 12, 15 Face avant. 11 Factory reset Accès, 42 Paramètres, 43 Touches, 42 Fin cycle contrôle, 80 Flow errors, 73 Flux de fuite Graphique, 71 Paramétrage graphigues, 71 Fuite. 69 Gamme de mesure. 83 Garantie, 97 General settings, 55 Good. 70, 79 Graphique Affichage, 79 Des flux (paramétrage), 71 Flux de fuite, 71 Horloge, 35, 36 Humidité, 83 10.0, 13 Imperial, 58 In, 13 Incrémenter valeurs, 31 Inversion de tension, 29 ISO 8573-1, 86 Isolation optique, 83 kg/cm<sup>2</sup>, 88 Kit de fixation, 28 Lancement cycle de contrôle, 77 Lancer cycle de contrôle, 71 LCD, 83 Lemo, 5, 14 Limites de responsabilité, 97 Lo. 66 Lower threshold, 64 MAC, 52 Manual mode L'écran, 65 Manuel But. 1 Manuel d'utilisation, 5 Marking time, 62



Marguage, 47 Durée, 62 Mass flow cycle alarm, 58 Mass flow sequential alarm, 58 Mauvais, 79 Mauvaise, 46 Mbar.I.s<sup>-1</sup>, 89 Measure, 50 Measurement mode, 56 Measurement time, 62 Measurement unit, 58 Menu Activate/Change profil, 59 Automatic mode, 67, 68, 69 General settings, 55 I/ODebug, 75 Manual mode, 65 Parameters, 37 Paramètres. 37 Set thresholds. 63 Set timers, 61 Setup, 35 Menu Paramètres Diagramme 1/2, 39 Diagramme 2/2, 40, 41 Menu principal, 31, 32 Délai d'affichage, 77 Mode automatique, 32 Mode Debug, 32 Paramètres, 32 Réglages internes, 32 Menu Setup, 35 Menus Structure générale, 31 Synoptique, 33 Mesure, 66 Lancement automatique, 79 Lancement manuel, 79 Lancement par automate, 79 Résultats, 73 Mesures Choix du mode d'affichage, 78 Metric, 58 Mise en production, 77 Mise en route, 77 Mise sous pression

Clampage A, 62 Clampage B, 62 Mise sous tension, 31, 77 mm.CE. 88 Mode 4/4. 57 Sélection, 38 Mode 8, 23, 25, 56 Connexions électriques, 23, 25 Sélection, 38 Mode automatique Accès à l'écran, 78 Diagramme, 68 Ecran, 69 Fin cycle contrôle, 80 Graphiques, 79 Pièce bonne, 79 RAZ compteurs, 78 Sélection profil, 77 Mode d'affichage Choix (mesures), 78 Module Output Activation manuelle, 75 Assignation, 38, 52 Boîtier. 85 Câblage électrique, 29 Caractéristiques, 85 Connecteur, 12 Connecteur LeakTESTER, 15 Dimensions, 85 Entrées, 85 Fonction, 8 Humidité, 85 MAC, 52 Montage mécanique, 28 Poids, 85 Présentation, 17 RS 485, 30 Sorties, 85 Température, 85 Montage mécanique, 28 No sensor, 66 Non hot pluggable, 63 Numéro de série, 12, 15 O0.0.13 Out, 13 Pa.m<sup>3</sup>.s<sup>-1</sup>, 89
Panne, 4 Parameters Voir Paramètres Paramètres. 32 Accès, 37 Assign I/O devices, 44, 52 Factory reset, 42 Menu. 38 Screen calibration. 44 Set thresholds. 63 Set timers. 61 Paramètres usine Ecran. 42 Touches, 42 Valeurs, 43 Pascal, 88 Pièce à tester, 66 Pièce bonne, 45, 79 Pièce mauvaise, 45 Pièce testée Bonne, 64 Mauvaise, 64 Rejet, 64 Pièces Bonnes /Mauvaises, 45 Pixels. 83 Poids Module Output, 85 SDT LeakTESTER, 84 Pouvoir de coupure Sorties, 24, 26 Présentation, 11 Pression Mise en pression manuelle, 66 Unités, 88 Pression mesurée, 70 Pressure, 50 Pressure cycle alarm, 58 Pressure errors, 73 Pressure sequential alarm, 58 Pressurisation. 66 Définition de la durée, 62 Pressurising time, 62 Principe Général, 7 Principe de mesure, 7, 87 Principe général Schéma, 9

Profil. 83 Changement, 48 Définir un nom. 59. 60 Profil actif. 69 Profil de test Sélection, 77 Profils. 38 Protection, 14 PSI, 88 Qualité de l'air, 86 Ready, 50, 80 Réglage des seuils d'alarme, 63 Réglage écran, 38 Réglage général profil. 38 Réglage seuils, 38 Réglages internes, 32, 35 Reiet Bas. 64 Haut. 64 Rejet de pièce testée, 64 Relais, 24 Externes, 26 SDT LeakTESTER, 24, 26 Remise à zéro compteurs, 78 Réservoir de référence, 66, 93 Reset, 38 Résolution, 83 Résultat des mesures, 73, 79 Résumé cycles, 73 RS 232, 12, 14, 83 RS 485, 12, 30, 52, 83 RTS, 15 RXD. 15 Sauvegarder, 31 SCCM, 69, 89 **SCFM. 89** Schéma Général. 9 Mode 4/4. 25 Mode 8. 23 Schéma de connexion Alimentation, 29, 30 Entrées mesure, 14 Ethernet, 15 RS 232, 14 Sorties digitales, 13



SDT LeakTESTER Affichage, 83 Affichage, 83 Arrêt complet, 81 Arrêt d'urgence, 81 Arrêt, 81 Boîtier. 84 Borniers, 12 Câblage électrique, 29 Capteur, 83 Caractéristiques, 83 Consommation électrique, 29 Consommation électrique, 83 Découpe, 84 Dimensions. 84 Ecran d'attente, 77 Ecran noir, 77 Eléments de montage, 27 Entrées capteurs, 83 Entrées logiques, 83 Ethernet, 83 Face arrière, 12 Face avant, 11 Face avant. 84 Fonction. 11 Mise en route, 77 Montage mécanique, 28 Numéro de série, 12 Numéro de série, 15 Poids. 84 Présentation, 11 RS 232, 83 RS 485, 83 Sorties (puissance max), 24 Sorties (puissance max), 26 Sorties logiques, 83 Température, 83 Tension alimentation, 83 Touches. 83 Sécurité. 3 Sécurité des opérateurs, 4 Sélection Mode 4/4. 38 Mode 8. 38 Profil test. 77 Sensor range, 64

Sensor type, 64 Séguence de mesure, 21 Sequential, 73 Setup, 35 Accès, 35, 37, 44, 45, 65, 67 Seuil Rejet bas, 64 Rejet haut, 64 Seuils d'alarme, 38, 63, 83 Sleeptime, 35 Sortie Module Output, 85 Sorties Assignation, 50 Digitales, 12, 13 Logiques, 83 Marguage, 47 Sorties LeakTESTER Activation manuelle, 75 Etat logique, 75 Stabilisation Réglage, 38 Start, 71, 79 Start depressure, 47, 62 Statistiques Affichage, 80 Status, 69 Stop, 66 Support et vis, 5, 27 Synoptique menus, 33 Système d'exploitation, 31 Système électropneumatique Alimentation air, 19 Capteur débit, 19 Elément à contrôler, 19 Eléments, 19 Fonction, 8, 19 Régulateur pression, 19 Schéma de principe, 20 Séquence de mesure, 21 Vanne de mesure, 19 Vanne de pressurisation, 19 Vanne de pressurisation, 19 Vanne décharge, 19 Volume de référence, 19 Température

Fonctionnement, 83, 85 Stockage, 83, 85 Temps De cycle, 32, 38, 57, 61, 69 Diagramme, 46 Total, 70 Total cycle time, 63 Touches des menus, 32 Transfert de données bidirectionnel, 14 TXD, 15 Unités de mesure, 58 Unités de pression, 88 Upper threshold, 64 Valider, 31 Vanne de dépressurisation, 19 Vanne de mesure, 19 Vanne de pressurisation, 19 Volume à tester, 7, 62 Volume de référence, 7, 19, 62 Voyant, 24, 26

## SDT LeakTESTER

Le contrôle d'étanchéité par mesure de débit massique





SDT International n.v. s.a. Bd. de l'Humanité 415, B – 1190 Brussels (BELGIUM) Tel: ++32.2.332.32.25 Fax: ++32.2.376.27.07 e-mail: info@sdt.be web page: http://www.sdt.be