Détecteur ultrasonore SDT 170 Manuel de l'utilisateur





8

Copyright © 2009 by SDT International n.v. s.a.

Huitième édition, version française.

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de SDT International n.v. s.a.

Les informations de ce manuel sont, à notre connaissance, exactes.

Du fait de la recherche et du développement continus, les spécifications de ce produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

SDT International n.v. s.a. Bd. de l'Humanité 415, B – 1190 Brussels (BELGIUM) Tel: ++32.2.332.32.25 Fax: ++32.2.376.27.07 e-mail: info@sdt.be web page: http://www.sdt.be

Sommaire

Eléments livrés	7
Guide de référence rapide	9
Description	35
Le pack batterie	77
Capteurs et options	87
Spécifications techniques	129
Annexes	133
Index	145
Table des matières	151



1. Le manuel de l'utilisateur

Ce *Manuel de l'utilisateur* devra être entièrement lu avec attention avant toute utilisation de l'équipement.

Le *Manuel d'utilisateur* est conçu comme un guide et un outil de référence pour toute personne souhaitant utiliser l'équipement de type *SDT 170* dans le cadre de ses activités.

SDT produit ce manuel dans le seul et unique but de fournir à l'utilisateur une information simple et précise. *SDT* ne pourra être considéré comme responsable pour toute mauvaise interprétation dans le cadre de la lecture de ce manuel. Malgré nos efforts pour réaliser un manuel exempt d'erreur, celui-ci peut toutefois contenir quelques inexactitudes techniques involontaires. En cas de doute, contactez votre distributeur local *SDT* pour complément d'information.

Tous les efforts ont été mis en oeuvre pour présenter un manuel exact et précis, des mises à jour et/ou modifications peuvent être apportées à tout moment au produit sans que les mises à jour ne soient apportées au présent document.

Ce Manuel de l'utilisateur et son contenu sont la propriété inaliénable de SDT International.



2. Eléments livrés

En fonction du modèle, le produit est livré avec les éléments suivants :

		Ν	<i>l</i> odèle)	
	S	S+	М	M+	MD
Container et mousse de protection					
Unité avec batterie, protection caoutchouc et manuel de l'utilisateur					
Accessoires de précision (embout fileté, cône de précision en caoutchouc, et 2 extensions plastique)					
Casque 130 dB, antibruit.					
Chargeur de batterie					
Courroie d'épaule					
Sonde de contact et aiguille					
Pointeau					
Logiciel MPlus (1)					
Logiciel DataManager (2)					
Câble RS232					

(1) Transfert de données de l'appareil vers le PC. Livré sur disquette 31/2 ".

(2) Livré sur Cd-rom avec un manuel de l'utilisateur



Guide de référence rapide



3. Recharge du pack batterie

Le pack batterie doit être rechargé avant sa première utilisation.

Le chargeur **doit être déconnecté** de la prise secteur avant la recharge d'une autre batterie afin de réinitialiser le temporisateur interne.

3.1 RECHARGE DU PACK BATTERIE DANS L'APPAREIL



La connexion du chargeur à l'appareil.

- 052
- Connecter le connecteur du chargeur à l'appareil et enficher la prise du chargeur dans la prise secteur.
 Le temps de charge est d'environ 5 à 6 heures lorsque l'appareil est à l'arrêt

Le temps de charge est d'environ 5 à 6 heures lorsque l'appareil est à l'arrêt et de 12 à 14 heures avec l'appareil en fonction.

2. La charge est terminée lorsque le témoin de charge est éteint.



3.2 RECHARGE DU PACK HORS DE L'APPAREIL

1. Retourner l'appareil pour extraire le pack batterie.

Maintenir le verrou de batterie vers l'avant de l'appareil. Placer la main sous le pack batterie et frapper légèrement l'appareil avec la main. Le pack batterie se libère correctement de cette manière.



Extraction de la batterie.

053

- 2. Enficher le connecteur du chargeur de batterie dans la fiche du pack batterie.
- Insérer la fiche du chargeur de batterie dans la prise secteur. La durée du cycle de charge est d'environ 5 à 6 heures. La charge est terminée lorsque le témoin de charge est éteint.
- 4. Une fois la charge terminée, réinsérer le pack batterie dans l'appareil, comme indiqué précédemment.



Connexion du chargeur de batterie sur le pack batterie.

4. Utilisation des SDT 170 S et S+

Ce chapitre permet une utilisation rapide du SDT 170 S et du SDT 170 S+. Il est toutefois expressément recommandé de lire l'ensemble du manuel avant d'utiliser l'appareil. Ce chapitre peut être considéré comme un guide rapide d'utilisation.

4.1 RECHARGE DE L'APPAREIL

Se référer au chapitre 3.

4.2 MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

- Dévisser la protection du capteur (voir paragraphe 7.3, page 40, rep. 11) et appuyer sur la touche
 pour mettre l'appareil en marche. Le test automatique intégré est lancé durant environ 2 secondes.
- L'appareil est prêt à l'emploi si aucun problème ou défaut n'a été détecté durant le test automatique. Le message Charge batterie trop basse clignote sur l'afficheur lorsque la charge du pack batterie est trop faible. Recharger la batterie conformément au chapitre précédent.

4.3 L'AFFICHEUR APRES MISE EN MARCHE

Le *SDT 170* S+ affiche une mesure numérique, tandis que le *SDT 170* S affiche uniquement un barographe.

SDT 170 S

L'afficheur présente les informations suivantes.



081

L'écran de mesure du SDT 170 S présente un barographe.



SDT 170 S+

L'afficheur présente les informations suivantes.



083

034

L'écran de mesure du SDT 170 S+ présente la mesure sous forme numérique.

4.4 CONNEXION D'UN CAPTEUR EXTERNE OPTIONNEL

Si la mesure nécessite un capteur ultrasonore externe, connecter celui-ci dans le connecteur correspondant.



Le connecteur pour capteur externe.

4.5 SELECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur ج.
- 2. Paramètres... étant sélectionné, appuyer sur ().
- 3. Sélectionner Language... avec les touches (\downarrow) et (\uparrow) et appuyer (\leftarrow) .
- Sélectionner la langue d'affichage avec les touches ↓ et ↑ et appuyer sur ↔.
- 5. Retourner au menu principal en appuyant sur 🔾

4.6 SELECTION DE LA BANDE DE FREQUENCE



Dans ce mode de fonctionnement, l'appareil *SDT 170* ne peut être utilisé pour prendre ou stocker des mesures. Il ne peut être utilisé que pour l'écoute des signaux ultrasonores.

Si la bande de fréquence standard (38.4 kHz) convient, passer directement au point 4.7.

Dans le cas contraire, sélectionner la nouvelle bande de fréquence comme suit :

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur 🤜.
- 2. Paramètres... étant sélectionné, appuyer sur (-).
- 3. Sélectionner Param. Capteur avec \bigoplus ou \bigoplus et appuyer \bigoplus .
- 4. Select Frq étant déjà sélectionné, appuyer sur (
- 5. Régler la fréquence affichée avec les touches (M) ou (M)
- 6. Appuyer sur 🗢 pour retourner au menu principal.

4.7 SELECTION DU NIVEAU D'AMPLIFICATION

 Observer les flèches (∧ et ∨) pour optimiser le niveau d'amplification (A).

Utiliser les touches \bigcirc ou \bigcirc buttons pour modifier la valeur **A** affichée en bas de l'écran.

- Lors de la réception de signaux ultrasonores par le SDT 170, régler le niveau d'amplification de manière à n'avoir aucune des deux flèches sur l'afficheur.
- Lorsque aucune émission ultrasonore n'est présente, régler l'amplification à **A = 80**.

Nota : il est conseillé de commencer la prise des mesures avec l'amplification maximale (A = 80).



Une exposition prolongée ou répétitive au bruit réduit les facultés auditives. Nous conseillons donc, aux utilisateurs des appareils *SDT 170* effectuant des recherches ou des mesures avec le casque d'écoute, d'utiliser l'atténuateur de casque commercialisé par SDT ou d'utiliser des protections auditives (bouchons d'oreille).



4.8 **EFFECTUER UNE MESURE**

SDT 170 S

- 1. Si nécessaire, dévisser la protection du capteur.
- Diriger le capteur interne vers la source de bruit en utilisant ou non un adaptateur (accessoire de précision). La mesure est indiquée sur l'afficheur.



L'afficheur du SDT 170 S indique la mesure sous forme d'un barographe.

SDT 170 S+

- 1. Si nécessaire, dévisser la protection du capteur.
- 2. Diriger le capteur interne vers la source de bruit en utilisant ou non un adaptateur (accessoire de précision).

La mesure est indiquée sur l'afficheur.



L'afficheur du SDT 170 S+ indique la mesure sous forme numérique.

084

082

4.9 ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyer sur la touche ① et visser la protection du capteur (voir paragraphe 7.3, page 40, rep. 11).

Nota : l'appareil s'éteint automatiquement après une période d'inactivité préprogrammée dans le menu Param.

5. Utilisation des SDT 170 M et M+

Ce chapitre permet une utilisation rapide du SDT 170 M et du SDT 170 M+ . Il est toutefois expressément recommandé de lire l'ensemble du manuel avant d'utiliser l'appareil. Ce chapitre peut être considéré comme un guide rapide d'utilisation.

Contrairement à la version M, le SDT 170 M+ peut être connecté à un PC sur lequel sera préalablement installé le logiciel de transfert de données MPlus. Une fois les données mémorisées par le SDT 170 M+ transférées sur le PC, ces dernières pourront être consultées, archivées ou traitées par un logiciel adéquat.

5.1 RECHARGE DE L'APPAREIL

Se référer au chapitre 3.

5.2 MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

- Dévisser la protection du capteur (voir paragraphe 7.3, page 40, rep. 11) et appuyer sur la touche
 pour mettre l'appareil en marche. Le test automatique intégré est lancé durant environ 2 secondes.
- L'appareil est prêt à l'emploi si aucun problème ou défaut n'a été détecté durant le test automatique
 Le message Batterie trop faible clignote sur l'afficheur lorsque la charge du pack batterie est trop faible. Recharger la batterie conformément au chapitre 3.

5.3 L'AFFICHEUR APRES MISE EN MARCHE

Si le SDT170 M ou le SDT170 M+ fonctionne en mode :

- Continu, l'écran est comme indiqué en figure ci-dessous (se référer au paragraphe 5.7).
- Valeur max, l'afficheur n'indique aucune valeur numérique (se référer au paragraphe 5.7).



Type du capteur _	INTERNE	US		a		– Batterie, date, etc.
Indicateur de	^	Λ	0		Bµ₩	Unité de mesure
Valeur mesurée	~ `	4	O,	UA	=80	Niveau d'amplification
						Barographe et valeur max

L'écran de mesure.

5.4 CONNEXION D'UN CAPTEUR EXTERNE OPTIONNEL

Si la mesure nécessite un capteur externe (ultrasonore ou non ultrasonore), connecter celui-ci dans le connecteur correspondant.

083

034



Le connecteur pour capteur externe.

5.5 SELECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur 🕞.
- 2. Paramètres... étant sélectionné, appuyer sur (
- 3. Sélectionner Language... avec les touches \bigoplus et \bigoplus et appuyer \bigoplus .
- Sélectionner la langue d'affichage avec les touches ↓ et ↑ et appuyer sur ↔.
- 5. Retourner au menu principal en appuyant sur 🔾

5.6 SELECTION DE LA BANDE DE FREQUENCE



Dans ce mode de fonctionnement, l'appareil *SDT 170* ne peut être utilisé pour prendre ou stocker des mesures. Il ne peut être utilisé que pour l'écoute des signaux ultrasonores.

Si la bande de fréquence standard (38.4 kHz) convient, passer directement au point 5.7.

Dans le cas contraire, sélectionner la nouvelle bande de fréquence comme suit :

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur 🕞.
- 2. Sélectionner *Paramètres...* avec \bigoplus ou \bigoplus et appuyer \bigoplus .
- 3. Sélectionner *Param. Capteur* avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\leftarrow) .
- 4. Select Frq avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\bigcirc) .
- 5. Régler la fréquence affichée avec les touches (M) ou (M).
- Il est possible à ce stade de régler le niveau d'amplification avec les touches (↓) ou (↑).

Le paragraphe 5.7 traite du réglage du niveau d'amplification.

7. Appuyer sur 🗢 pour retourner au menu principal.

5.7 SELECTION DE LA FONCTION CONTINU/VALEUR MAX

Utiliser la fonction :

- *Continu* pour la mesure d'une valeur moyenne. L'afficheur indiquera continuellement cette valeur.
- Valeur max pour la mesure d'une valeur maximale. L'afficheur n'indiquera cette valeur qu'après appui sur la touche (1).
- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur 🕞.
- 2. Sélectionner *Paramètres...* avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\leftarrow) .
- 3. Sélectionner *Param. Capteur* avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\leftarrow) .



Sélectionner Continu ou Valeur max avec ↓ ou ↑ et appuyer ← pour terminer.

5.8 SELECTION DU NIVEAU D'AMPLIFICATION

 Observer les flèches (∧ et ∨) pour optimiser le niveau d'amplification (A).

Utiliser les touches () ou () buttons pour modifier la valeur **A** affichée en bas de l'écran.

- Lors de la réception de signaux ultrasonores par le SDT 170, régler le niveau d'amplification de manière à n'avoir aucun des deux flèches sur l'afficheur.
- Lorsque aucune émission ultrasonore n'est présente, régler l'amplification à A = 80.

Nota : il est conseillé de commencer la prise des mesures avec l'amplification maximale (A = 80).



Une exposition prolongée ou répétitive au bruit réduit les facultés auditives. Nous conseillons donc, aux utilisateurs des appareils *SDT 170* effectuant des recherches ou des mesures avec le casque d'écoute, d'utiliser l'atténuateur de casque commercialisé par SDT ou d'utiliser des protections auditives (bouchons d'oreille).

5.9 EFFECTUER UNE MESURE

Avec la fonction Continu

Utiliser cette fonction pour la mesure d'une valeur moyenne.

1. Diriger le capteur vers le point à contrôler.

2. Lire le niveau du signal sur l'afficheur.

Le signal varie continuellement. La mesure est effectuée en écoutant le signal dans le casque audio.



L'afficheur lors de l'utilisation de la fonction Continu.

084

094

Avec la fonction Valeur max

Utiliser cette fonction pour la mesure d'une valeur maximale.

1. Diriger le capteur vers le point à contrôler.

2. Pour visualiser le niveau du signal :



L'afficheur lors de l'utilisation de la fonction Valeur max.

5.10 MEMORISATION D'UNE VALEUR MESUREE

Une fois la valeur mesurée affichée, il est possible de la stocker dans la mémoire de données, en utilisant la procédure suivante :

- 1. Appuyer (M) pour afficher le menu des numéros de mémoire.
- Avec (n) ou (1), sélectionner le numéro de mémoire (par exemple 2/999) en vu de la mémorisation de la mesure.
- Appuyer () pour afficher la valeur à mémoriser dans le numéro de mémoire sélectionné. Le type de capteur, la date, l'heure et la valeur sont également affichés.
- 4. Appuyer pour mémoriser les données. Celles-ci sont alors stockées en mémoire. L'affichage relatif à la mesure est automatiquement affiché, prêt pour une nouvelle mesure.



5.11 VISUALISER UNE VALEUR PREALABLEMENT MEMORISEE

Pour visualiser une valeur stockée dans la mémoire de données, procéder comme suit :

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur ج.
- 2. Avec (1) ou (1), sélectionner Visual. Mesure et appuyer (2).

S'il existe, le contenu du numéro de mémoire est affiché.

- Avec () ou (), sélectionner l'une des mesures et appuyer (). Les informations concernant la mesure sélectionnée sont affichées.
- 5. Appuyer 💬 plusieurs fois jusqu'au retour à l'affichage de mesure.

5.12 EFFACER UNE MESURE MEMORISEE

Pour effacer une mesure mémorisée dans la mémoire de données, procéder comme suit :

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur 🛁.
- 2. Avec (\uparrow) ou (\downarrow) , sélectionner *Effac. Mesure* et appuyer (\bigcirc) .

S'il existe, le contenu du numéro de mémoire est affiché.

- Avec () ou (), sélectionner l'une des mesures et appuyer (). Les informations concernant la mesure sélectionnée sont affichées.
- 5. Appuyer sur pour effacer les données affichées à l'écran. Nota : l'appui sur annule la procédure sans effacer aucune mesure et retourne à l'écran précédent
- 6. Appuyer plusieurs fois jusqu'au retour à l'affichage de mesure.

5.13 ARRET DE L'APPAREIL

5.14 TRANSFERT DES DONNEES DU SDT 170 M+ VERS LE PC

Installation du logiciel de transfert sur le PC

- 1. Insérer la disquette dans le lecteur de disquette du PC.
- 2. Glisser le fichier MPlus.exe dans un dossier du PC ou sur le bureau de Windows®.

Transfert des données vers le PC

Procéder comme suit :

Etape	Ecran affiché	Action
1		Connecter le câble fourni entre le SDT 170 M+ et l'entrée série du PC.
2		Mettre le <i>SDT 170 M</i> + en marche par appui sur la touche
3	SDT M+ MPlus.exe	Sur le PC, lancer l'application PC MPlus.exe par double clic sur l'icône.
4	Color Inc. Concernance Concern	Cliquer le bouton <i>Browse</i> .







Une fois le transfert terminé, cliquer sur *Close* pour fermer l'application *MPLus*.

Mettre le SDT 170 M+ hors tension.



6. Utilisation du SDT 170 MD

Ce chapitre permet une utilisation rapide du SDT 170 MD. Il est toutefois expressément recommandé de lire l'ensemble du manuel avant d'utiliser l'appareil. Ce chapitre peut être considéré comme un guide rapide d'utilisation.

6.1 RECHARGE DE L'APPAREIL

Se référer au chapitre 3.

6.2 MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

- Dévisser la protection du capteur (voir paragraphe 7.3, page 40, rep. 11) et appuyer sur la touche
 pour mettre l'appareil en marche. Le test automatique intégré est lancé durant environ 2 secondes.
- L'appareil est prêt à l'emploi si aucun problème ou défaut n'a été détecté durant le test automatique. Le message Charge batterie trop basse clignote sur l'afficheur lorsque la charge du pack batterie est trop faible. Recharger la batterie conformément au chapitre 3.

6.3 L'AFFICHEUR APRES MISE EN MARCHE

Si le SDT 170 MD fonctionne en mode :

- *Continu*, l'écran est comme indiqué en figure ci-dessous (se référer au paragraphe 6.7).
- *Valeur max*, l'afficheur n'indique aucune valeur numérique (se référer au paragraphe 6.7).



L'écran de mesure.



6.4 CONNEXION D'UN CAPTEUR EXTERNE OPTIONNEL

Si la mesure nécessite un capteur externe (ultrasonore ou non ultrasonore), connecter celui-ci dans le connecteur correspondant.



024

Le connecteur pour capteur externe.

6.5 SELECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

- Sélectionner le menu principal par appui sur (~).
- 2. Paramètres... étant sélectionné, appuyer sur (
- 3. Sélectionner Language... avec les touches \bigoplus et \bigoplus et appuyer \bigoplus .
- Sélectionner la langue d'affichage avec les touches ↓ et ↑ et appuyer sur ↔.
- 5. Retourner au menu principal en appuyant sur 🕞

6.6 SELECTION DE LA BANDE DE FREQUENCE



Dans ce mode de fonctionnement, l'appareil *SDT 170* ne peut être utilisé pour prendre ou stocker des mesures. Il ne peut être utilisé que pour l'écoute des signaux ultrasonores.

Si la bande de fréquence standard (38.4 kHz) convient, passer directement au point 6.7.

Dans le cas contraire, sélectionner la nouvelle bande de fréquence comme suit :

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur <
- 2. Sélectionner *Paramètres...* avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\bigcirc) .
- 3. Sélectionner *Param. Capteur* avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\leftarrow) .

- 4. Select Frq avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\frown) .
- 5. Régler la fréquence affichée avec les touches (M) ou (M).
- Il est possible à ce stade de régler le niveau d'amplification avec les touches (↓) ou (↑).

Le paragraphe 6.7 traite du réglage du niveau d'amplification.

7. Appuyer sur 🗢 pour retourner au menu principal.

6.7 SELECTION DE LA FONCTION CONTINU/VALEUR MAX

Utiliser la fonction :

- Continu pour la mesure d'une valeur moyenne. L'afficheur indiquera continuellement cette valeur.
- Valeur max pour la mesure d'une valeur maximale. L'afficheur n'indiquera cette valeur qu'après appui sur la touche (¹).
- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur 🕞.
- 2. Sélectionner *Paramètres...* avec \bigoplus ou \bigoplus et appuyer \bigotimes .
- 3. Sélectionner *Param. Capteur* avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\bigcirc) .
- 4. Sélectionner *Continu* ou *Valeur max* avec ↓ ou ↑ et appuyer ↔ pour terminer.

6.8 SELECTION DU NIVEAU D'AMPLIFICATION

 Observer les flèches (∧ et ∨) pour optimiser le niveau d'amplification (A).

Utiliser les touches \bigcirc ou \bigcirc buttons pour modifier la valeur **A** affichée en bas de l'écran.

- Lors de la réception de signaux ultrasonores par le SDT 170, régler le niveau d'amplification de manière à n'avoir aucun des deux flèches sur l'afficheur.
- Lorsque aucune émission ultrasonore n'est présente, régler l'amplification à A = 80.



Nota : il est conseillé de commencer la prise des mesures avec l'amplification maximale (A = 80).



Une exposition prolongée ou répétitive au bruit réduit les facultés auditives. Nous conseillons donc, aux utilisateurs des appareils *SDT* 170 effectuant des recherches ou des mesures avec le casque d'écoute, d'utiliser l'atténuateur de casque commercialisé par SDT ou d'utiliser des protections auditives (bouchons d'oreille).

6.9 SELECTION DE LA ROUTE

Si la sélection d'une route est inutile, poursuivre au paragraphe 6.10.

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur ج.
- 2. Sélectionner la ligne Choix route avec (\downarrow) ou (\uparrow) et appuyer (\leftarrow) .
- 3. Sélectionner la route désirée avec \bigoplus ou \bigwedge et appuyer \bigotimes .
- 4. Appuyer sur 🗢 pour retourner au menu principal.

6.10 EFFECTUER UNE MESURE

Avec la fonction Continu

Utiliser cette fonction pour la mesure d'une valeur moyenne.

- 1. Diriger le capteur vers le point à contrôler.
- 2. Lire le niveau du signal sur l'afficheur.

Le signal varie continuellement. La mesure est effectuée en écoutant le signal dans le casque audio.



L'afficheur lors de l'utilisation de la fonction Continu.

094

Avec la fonction Valeur max

Utiliser cette fonction pour la mesure d'une valeur maximale.

1. Diriger le capteur vers le point à contrôler.

2. Pour visualiser le niveau du signal :

Appuyer	Résultat			
	La valeur maximale (valeur de crête) est affichée tout le temps de l'appui sur la touche. Lorsque la touche est relâchée, le <i>SDT 170</i> arrête la mesure. L'afficheur indique la plus haute valeur mesurée durant l'appui de la touche.			
	Pour effectuer une nouvelle mesure et effacer la mesure maximale précédente, appuyer de nouveau sur cette touche. Si besoin, mémoriser la mesure comme indiqué au paragraphe suivant.			
Type de capteur Indicateur de réglage d'amplification Valeur mesurée affichée après appui sur reflichée				

L'afficheur lors de l'utilisation de la fonction Valeur max.

6.11 MEMORISATION D'UNE VALEUR MESUREE

Une fois la valeur mesurée affichée, il est possible de la mémoriser dans la mémoire de données pour la route sélectionnée, en utilisant la procédure suivante :

- 1. Appuyer (M) pour afficher le menu des numéros de mémoire.
- 2. Avec () ou (), sélectionner le numéro de point pour la route précédemment sélectionnée.
- Appuyer (M) pour afficher la valeur à mémoriser dans le numéro de mémoire sélectionné. Le type de capteur, la date, l'heure et la valeur sont également affichés.
- 4. Appuyer (\bigcirc) pour mémoriser les données. Celles-ci sont alors stockées en mémoire.



L'affichage relatif à la mesure est automatiquement affiché, prêt pour une nouvelle mesure.

6.12 VISUALISER UNE VALEUR PREALABLEMENT MEMORISEE

Sélection de la route

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur 🔄.
- 2. Sélectionner la ligne *Choix route* avec (\uparrow) ou (\downarrow) et appuyer (\leftarrow) .
- 3. Sélectionner la route désirée route avec (\uparrow) ou (\downarrow) et appuyer (\ominus).
- 4. Appuyer < pour retourner à l'affichage de mesure.

Sélection du point

Pour visualiser une valeur stockée dans la mémoire de données, procéder comme suit :

- 1. Sélectionner le menu principal par appui sur 🔄.
- 2. Avec () ou (), sélectionner Visual. Mesure et appuyer ().
- 4. Avec (↑) ou (↓), sélectionner l'une des mesures et appuyer (↩).

Les informations concernant la mesure sélectionnée sont affichées.

5. Appuyer - plusieurs fois jusqu'au retour à l'affichage de mesure.

6.13 EFFACER UNE MESURE MEMORISEE

Pour effacer une mesure mémorisée dans la mémoire de données, procéder comme suit :

- Sélectionner le menu principal par appui sur 🖳 1.
- Avec (\uparrow) ou (\downarrow) , sélectionner *Effac.Mesure* et appuyer (\bigcirc) . 2
- 3. Avec (1) ou (1), sélectionner, pour la route précédemment définie, le point à effacer et appuyer .

Si existantes, les données précédemment mémorisées sont affichées.

- Avec (\uparrow) ou (\downarrow) , sélectionner l'une des mesures et appuver (\bigcirc) . 4. Les informations concernant la mesure sélectionnée sont affichées.
- 5. Appuyer sur (-) pour effacer les données affichées à l'écran. Nota : l'appui sur (annule la procédure sans effacer aucune mesure et retourne à l'écran précédent
- 6.

6.14 ARRET DE L'APPAREIL

Nota : lors d'un arrêt volontaire ou automatique (délai d'extinction programmé) de l'appareil, au redémarrage l'appareil se configure automatiquement sur la dernière route utilisée.

1. Appuyer sur la touche (1) et visser la protection du capteur (voir paragraphe 7.3, page 40, rep. 11).

Nota : l'appareil s'éteint automatiquement après une période d'inactivité préprogrammée dans le Menu Param.

6.15 TRANSFERT DES DONNEES DU SDT 170 MD VERS LE PC

Se référer au manuel du DataManager.



Description


7. Présentation

7.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SDT 170 Généralités

Les ultrasons se situent au-dessus des limites d'audition des êtres humains (20 kHz environ). Pour les détecter, un appareil tel que le *SDT 170* est indispensable ; il possède en effet la capacité de détecter les fréquences ultrasonores et de les convertir en signaux audibles.

Les fréquences ultrasonores se déplacent d'une manière directive dans les gaz et les solides (cages de roulements à billes). A contrario, les signaux audibles se déplacent quant à eux dans toutes les directions. Les ultrasons sont des ondes sonores de faible énergie et, de ce fait, sont rapidement absorbées par les composants qu'ils traversent. Les ondes ultrasonores sont générées par :

- Les phénomènes mécaniques naturels (friction ou rotation des équipements), fuite de vide ou de pression (pneumatique, gaz, vapeur) ou par les arcs électriques et les effets corona (problèmes électriques).
- Artificiellement par l'intermédiaire d'un émetteur (tel le *SDT 200 mW* ou le *SDT 8* (8 x 125 mW) dans le cadre de tests d'étanchéité.

Application des ultrasons avec le SDT 170

Le *SDT* 170 détecte les signaux ultrasonores, les convertis en fréquences audibles et les amplifie. Le but est de transposer le signal reçu, en utilisant la technologie hétérodyne, en un signal audible interprétable. Cette solution étend la capacité d'écoute des humains au-dessus de la gamme audible dans la bande ultrasonore.



La fonction principale du SDT 170 est de convertir les signaux haute fréquence en signaux audibles.



Il est à noter que la bande de fréquence centrale du détecteur peut être réglée sur une fréquence spécifique entre 15.1 et 190.7 kHz (voir *Chapitre 12.3*); la fréquence standard étant de 38.4 kHz.



087

Les bandes de fréquence sont utilisées en fonction du type de bruit à détecter.

7.2 Les differentes versions du SDT 170

Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.

	S	S+	М	M+	MD
Fréquence réglable					
Affichage LCD sur barographe					
Affichage LCD numérique					
Capteur ultrasonore intégré (interne)					
Sortie audio					
Connecteur pour chargeur					
Connecteur pour PC					
Mémorisation des données					
Notion de route					(3)
Logiciel de transfert de données <i>MPlus</i> (1). Livré sur disquette.				•	
Logiciel de transfert de données DataManager (1). Livré sur CD.					
Connecteur pour capteur externe					
Fonctions pour capteurs ultrasonores externes (2)					
Fonctions pour capteurs non ultrasonores externes (2)					

(1) Par l'intermédiaire du connecteur pour PC.

(2) Les capteurs sont optionnels.

(3) 128 max.

Possibilités de mise à niveau et de mise à jour

Régulièrement, et pour différentes raisons, la version du logiciel du détecteur ultrasonique *SDT 170* peut être mise à jour. L'une de ces raisons est l'implémentation d'un nouveau capteur dans notre gamme de produits. Une autre raison peut être l'ajout d'une langue de travail. La raison la plus courante, est simplement une amélioration technique du logiciel embarqué.

Ceci fait du *SDT 170* le seul détecteur ultrasonique multifonction au monde pouvant être continuellement mis à jour.

Tout possesseur du détecteur *SDT 170* peut télécharger la mise à jour du logiciel. Les seuls éléments nécessaires sont un câble, une connexion à l'Internet, un logiciel de décompression de fichier et un contact avec votre distributeur local pour des informations complémentaires.

Les différences entre mise à jour et mise à niveau sont :

- La mise à jour consiste au téléchargement de la dernière version du logiciel embarqué dans le SDT 170, sans modification du niveau de l'équipement. Le numéro de build sera modifié.
- Excepté le *SDT 170 MD* (**M**ultifunctional **D**ataManager), toute version du détecteur *SDT 170* peut être portée à n'importe quel niveau supérieur en acquérant toutes ses fonctionnalités.

En résumé

- **SDT 170 S** : appareil de base.
- **SDT 170 S+** : mêmes caractéristiques que le *SDT 170 S*, auxquelles s'ajoute l'affichage numérique de la mesure.
- **SDT 170 M** : ce détecteur peut mémoriser jusqu'à 1 000 points. Chaque point peut mémoriser jusqu'à 4 mesures. La nouvelle mesure éjecte la plus ancienne (FIFO) ; ce détecteur ne peut mémoriser de routes.
- SDT 170 M+ : mêmes caractéristiques que le SDT 170 M, auxquelles s'ajoute la possibilité de transfert des données mémorisées par le SDT 170 M+ vers le PC.
- **SDT 170 MD** : ce détecteur peut mémoriser 128 routes. Chaque route peut disposer de 1 000 points. Chaque point peut mémoriser jusqu'à 4 mesures. Une route peut ainsi mémoriser 4 000 valeurs. La route n° 000 travaille comme un bloc note et ne peut recevoir de routes.



7.3 VUE AVANT ET ARRIERE (VUE COMPLETE)

Le détecteur se présente comme suit :



N° Fonction

- 1. Capteur US intégré et protection.
- 2. Afficheur LCD.
- 3. Housse étui.
- 4. Clavier.
- 5. Touche de rétroéclairage.
- 6. Touche de Marche-Arrêt.
- 7. Anneaux de courroie de transport.

N° Fonction

- 8. Connecteur du chargeur batterie.
- 9. Connecteur RS 232 et protection.
- 10. Connecteur de sortie audio (casque audio, minidisc, PC, analyseur).
- 11. Protection de capteur.
- 12. Connecteur pour capteur externe.

Les éléments externes du SDT 170.

7.4 LE CLAVIER (TOUTES VERSIONS)

Les touches disposent des fonctions suivantes :

Touche	Fonction	Remarque
	Premier appui : accès aux menus	Se référer au chapitre Le menu principal.
	Second appui : retour à l'écran précédent ou au menu de base.	
	Augmentation du niveau d'amplification.	L'amplification A est modifiée.
	Déplacement dans les menus vers le haut.	Utilisée pour naviguer dans les menus.
	Incrémentation des chiffres.	Incrémente une valeur (heure, date).
	Diminution du niveau d'amplification.	L'amplification A est modifiée.
	Déplacement du curseur vers le bas.	Utilisée pour naviguer dans les menus.
	Décrémentation des chiffres	Décrémente une valeur (heure, date).
(\mathbb{M})	Mémorisation de la valeur affichée (mesurée) (sauf pour la version S).	Uniquement disponible pour une mesure valide effectuée par appui sur cette touche. La valeur est mémorisée à la position sélectionnée.
	Réglage de la fréquence ajustable.	Diminue la fréquence ajustable.
	Mesure maximale et touche de maintien (sauf version S).	Utilisée uniquement pour la mesure des ultrasons et des niveaux de bruit (dBµV / dBA).
	Réglage de la fréquence ajustable.	Augmente la fréquence ajustable.
	Déplace le curseur vers la droite.	Utilisée pour l'entrée d'un commentaire ou d'une date.
\bigcirc	Validation du choix.	Appuyer pour accepter la sélection.
\bigcirc	Active le rétroéclairage.	Appuyer sur la touche pour activer le rétroéclairage. Un nouvel appui éteint le rétroéclairage. Le rétroéclairage est automatiquement désactivé après un temps défini par l'utilisateur.
	Touche Marche/Arrêt.	Mise en marche du détecteur au 1 ^{er} appui et arrêt au 2 ^{ème} appui. Le détecteur est automa- tiquement désactivé après un temps défini par l'utilisateur si aucune touche n'est appuyée.



7.5 L'AFFICHEUR

Icônes communes à toutes les versions

Le tableau suivant résume les différentes icônes disponibles sur toutes les versions.



063

Toutes les icônes visibles sur l'afficheur.

N° Fonction Remarque 1 Type de capteur Type de capteur utilisé / connecté. 2 Indicateur d'amplification Uniquement pour la mesure des ultrasons (dBµV). 3 Barographe Indications visuelles de la valeur mesurée. 4 Indicateur de signal Indique le niveau actuel du signal. 5 Cette ligne verticale indigue le signal maximum détecté et Indicateur de crête et de remis à zéro après environ 2 s. signal maximum 6 Valeur mesurée La valeur digitale de la mesure image de l'indicateur de signal. 7 Amplification A = niveau d'amplification utilisé en dB (ultrasons). 8 Unité de mesure Dépend du capteur connecté. 9 Information Affichage alterné entre le niveau de charge batterie, la date et heure et la mémoire utilisée en pourcent. Indicateur batterie 100% noir correspond à une batterie totalement chargée. Heure Heure courante. Mémoire utilisée En % de la RAM utilisée. 100% = mémoire pleine. Date Date courante 10 Valeur maximale lisible Mesure à pleine échelle.

028

Type de capteur utilisé

Le type de capteur utilisé est affiché dans le coin supérieur gauche de l'afficheur. Le détecteur reconnaît automatiquement le capteur externe connecté et utilise les paramètres et le mode de mesure appropriés.



Exemple d'affichage du type de capteur connecté.

Date / Autonomie / Heure / Mémoire libre

Cette information est cycliquement affichée dans le coin supérieur droit de l'afficheur. Le format de la date et de l'heure dépend de la langue d'affiche sélectionnée. La capacité restante de la batterie est visualisée sous la forme d'une icône (le pourcentage de la zone noire correspond à la capacité de batterie disponible). Le volume de mémoire utilisé est exprimé en %. Le tableau suivant présente les icônes utilisées.

lcône	Signification						
06/16/2002	06/16/2002 Date dans le format sélectionné par la langue d'affichage.						
	Capacité de batterie restante. 100% noir = charge complète.						
5:17 P	Heure locale.						
# 3%	Volume de mémoire utilisé est exprimée en %.						
Date, autonomie, heure, mémoire restante INTERNE US INTERNE US -20 0 20 40 60 A=80 A=80 Version S Version S +, M, M+ et MD							

Exemple de capacité de batterie restante.



La valeur mesurée et ses informations complémentaires

L'afficheur indique la valeur mesurée ainsi que des informations complémentaires décrites dans les paragraphes suivants comme :

- Valeur mesurée.
- Unités de mesure.
- Niveau d'amplification utilisé.
- Icône du niveau d'amplification.
- Barographe.



031

Les principales informations relatives à la mesure.

La valeur mesurée

Elle est affichée au centre de l'afficheur. Il est rappelé que pour chaque emplacement mémoire, les quatre dernières valeurs peuvent être rappelées à tout moment par appui sur la touche \bigcirc et en sélectionnant le menu **VISUAL MESURE**. Se référer au chapitre 10 pour des détails complémentaires.

L'unité de mesure (sauf version S)

L'unité de mesure est visualisée sur la partie droite de l'afficheur, comme dBµV.

L'échelle de mesure (version S uniquement)

Elle varie en fonction du niveau d'amplification comme indique ci-dessous.

		Niveau d'amplification sélectionné							
	10	20	30	40	50	60	70	80	
Valeur mini*	50	40	30	20	10	0	-10	-20	
Valeur Maxi*	130	120	110	100	90	80	+70	+50	

(*) Valeurs en dB μ V. Les valeurs de bruit inférieures à la valeur minimale ne seront pas affichées. Par exemple, un niveau d'amplification de 50 détectera les ultrasons entre 10 et 90 dB.

Les icônes ∧ et ∨

Les flèches affichées doivent être utilisées pour guider l'opérateur lors du réglage de l'amplification. Une amplification optimale est atteinte lorsque aucune flèche n'est affichée. Voir le paragraphe ci-dessous.

Le niveau d'amplification

Il n'est affiché que lors de l'utilisation de capteurs ultrasonores. Le niveau d'amplification (symbole A) peut être augmenté par appui sur ou diminué avec la touche .

Le réglage optimum du niveau d'amplification est visualisé par les deux flèches localisées sur la partie gauche de l'afficheur

- A indique que le niveau d'amplification est trop faible et qu'un niveau d'amplification plus élevé devrait être sélectionné.
- V indique que le niveau d'amplification est trop élevé et qu'un niveau d'amplification plus faible devrait être sélectionné.

Le tableau suivant indique la corrélation entre le niveau d'amplification en dB et la valeur d'amplification absolue.

A (dB)	10	20	30	40	50	60	70	80
Gain	3	10	30	100	300	1 000	3 000	10 000
Min (1)	49	39	29	19	9	-0.6	-4.1	-7



(1) Il est à noter que cette information de valeur minimale détectable est affichée pour les versions *M*, *M*+ et *MD* après sélection de Continu dans le menu Param. capteur. Par appui sur les touches \bigcirc ou \bigcirc , le niveau de détection minimal du détecteur est alors affiché pour le niveau d'amplification sélectionné. Par exemple, pour un niveau d'amplification de 40, tous les bruits inférieurs à 19 dB **ne seront pas affichés**. C'est la raison pour laquelle le niveau d'amplification devra être défini à 80 pour la détection de petites fuites.



Le barographe

Localisé sur la partie inférieure de l'afficheur, il visualise graphiquement l'amplitude du signal mesuré. Lors de la mesure, une ligne indique la valeur de crête mesurée. Toutes les deux secondes, les indicateurs de crête et de valeur maximum sont réinitialisés.



Le barographe et ses indicateurs de crête.

7.6 LA PARTIE ARRIERE

Cette figure précise la localisation des connecteurs de la partie arrière.



- 1. Connecteur de charge batterie.
- 2. Connecteur RS232C.
- 3. Protection caoutchouc.

4. Connecteur de sortie audio (casque audio, minidisc, PC, analyseur).

Les connecteurs arrière.

005

032

Connecteur pour chargeur de batterie

Ce connecteur 3 broches est utilisé en vue de la connexion du chargeur de batterie fourni avec le *SDT 170*. Du fait de l'interaction entre la batterie et l'appareil, seul ce chargeur devra être utilisé pour la charge des batteries.



La connexion d'un autre type de charger pourrait entraîner des dégâts irréversibles à l'équipement et annuler la garantie.

Connecteur de communication PC

Protégé de la poussière et de l'humidité par un capuchon en caoutchouc, ce connecteur 8 broches est utilisé pour la liaison avec un PC (communication RS 232C) lors du téléchargement des mesures vers le PC. Il est également nécessaire lors de l'*upgrade* ou de la mise à jour du logiciel interne au *SDT 170*. Ces fonctions sont décrites dans le manuel *SDT 170 Logiciel DataManager*.

Connecteur de sortie audio

Il permet la liaison à un casque audio fourni, aux fins de l'écoute des signaux ultrasonores convertis, et/ou à un équipement complémentaire, tel PC, *minidisc* (pour l'enregistrement audio des signaux), analyseur, etc.

7.7 LA PARTIE AVANT

Le capteur ultrasonore interne

Le détecteur dispose d'un capteur ultrasonore interne en vue de la détection des phénomènes aériens ultrasonores tels que fuites d'air sur compresseurs, fuites de vide, ou décharge Corona. Il est directement connecté aux composants internes du détecteur et protégé par un robuste boîtier en aluminium extrudé.



2. Protection vissable du capteur.

Eléments localisés sur la partie avant du SDT 170.

204

Ce capteur n'est pas étanche. Toutes les précautions doivent être prises pour le protéger de l'humidité et des projections de liquide. Pour ce faire, le capteur interne est protégé par un capuchon métallique ; ce dernier devra être vissé sur le capteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.



Attention : lors de l'utilisation du capteur interne, ne pas oublier de retirer le capuchon métallique (rep. 2).

Plusieurs accessoires de précision sont livrés avec le détecteur ; ils permettent de localiser un point d'émission. Ils doivent être connectés comme suit :



- 1. Capuchon de protection à retirer avant toute mesure.
- 2. Embout fileté pour utilisation avec les éléments 3, 4 ou 5 si nécessaire.
- 3. Extension à positionner entre 2 et 4.

Les accessoires de précision à monter sur le SDT 170.

Le connecteur pour capteurs externes



Il est instamment recommandé de se référer au paragraphe *Note importante sur le branchement au connecteur* en page 126 en ce qui concerne la procédure de branchement, afin d'éviter toute détérioration prématurée du connecteur et de la fiche.

En fonction de la version (*S*, *S*+, *M*, *M*+ ou *MD*) requise, des capteurs externes additionnels peuvent être connectés. Le capteur interne ultrasonore est automatiquement déconnecté lorsqu'un capteur externe est connecté.

Les familles de capteurs (ultrasonores ou non ultrasonores) pouvant être connectés sur les différents *SDT 170* sont :

4. Cône de précision caoutchouc à monter sur 2, 3, 5, si nécessaire.

072

5. Extension plastique à monter entre 2 et 4.

	Capteurs ultrasonores	Capteurs non ultrasonores
SDT 170 S		
SDT 170 S+		
SDT 170 M		
SDT 170 M+		•
SDT 170 MD		

7.8 LA PARTIE INFERIEURE

Elle permet l'accès au pack batterie.



Les éléments de la partie inférieure.

La batterie

Elle est de type NiMH (Nickel Métal Hydrate ; tension de fonctionnement 7.2 V). Elle est spécifique à cet équipement. Le chapitre 14 présente les caractéristiques générales du pack batterie. Le chapitre 15 indique la méthode de charge du pack batterie.

Le numéro de série du SDT 170

Il est visible dans le compartiment batterie, à l'intérieur de l'appareil, en partie inférieure.



1. Numéro de série.

Localisation du numéro de série de l'appareil.



7.9 STRUCTURE GENERALE DES ACCESSOIRES



Vue générale des accessoires connectables sur le SDT 170.

8. Le Menu principal (toutes versions)

8.1 ACCES AU MENU PRINCIPAL

- Mettre le détecteur en marche par appui sur la touche ①.
- Une fois le détecteur en fonction, le test automatique est lancé durant 2 secondes environ. Si aucun problème n'est détecté durant ce test, le détecteur se place en mode mesure.
- Une fois l'écran de mesure affiché, appuyer sur la touche
 pour accéder au menu principal.





8.2 L'ECRAN DU MENU PRINCIPAL

Présentation

Le menu principal affiche les choix suivants.



Le menu principal. Le menu Choix route n'est visible qu'avec un SDT 170 MD. Les menus 'Visual mesure' et 'Effac. Mesure' n'existent pas sur le SDT 170 S et S+.

Les menus accessibles

Ils dépendent du type du détecteur (S, S+, M, M+ ou MD) :

- **'CHOIX ROUTE**' : (version *MD* uniquement et lorsqu'une route au moins a été chargée depuis le PC) sélectionne une route prédéfinie par l'utilisateur en vue de la mémorisation des mesures. Se référer au chapitre 9.
- 'VISUAL MESURE' : (versions *M*, *M*+ et *MD* uniquement) visualise les mesures point par point mémorisées dans le détecteur. Se référer au chapitre 10.
- 'EFFAC MESURE' : (versions *M*, *M*+ et *MD* uniquement) efface les mesures point par point mémorisées dans le détecteur. Se référer au chapitre 11.
- 'PARAMETRES...': (toutes versions) utiliser ce menu pour paramétrer les options du capteur, heure et date de l'horloge interne, contraste de l'afficheur LCD, temps de maintien du rétroéclairage, délai d'extinction automatique du détecteur, langue d'affichage, unités de mesure pour l'affichage des

températures et des fréquences (uniquement lorsqu'une sonde de contact est connectée au détecteur). Se référer au chapitre 12.

 'INFO SYSTEME': (toutes versions) affiche des informations complémentaires relatives à l'appareil telles le numéro de série du détecteur, la langue d'affichage utilisée, le numéro de série et le type de la batterie, le nombre de charge de la batterie ainsi que la dernière date de calibration). Se référer au chapitre 13.

Chacun de ces menus est exhaustivement décrit dans les chapitres suivants. Les menus disponibles peuvent être résumés comme suit.

Menu	S	S+	М	M+	MD
Choix route (1)					
Visual mesure					
Effac mesure					
Paramètres					
Info système					

(1) seulement si au moins une route a été chargée dans le SDT 170 MD depuis le PC.

Les touches actives depuis le menu principal et sous-menus sont fonction du contexte comme suit.

Touche	Fonction
	Retourne au menu précédent.
\bigcirc	Sélectionne la ligne supérieure du menu avec déplacement éventuel des autres lignes, uniquement lorsque le signe Λ est affiché dans le coin supérieur droit.
	Sélectionne la ligne inférieure du menu avec déplacement éventuel des autres lignes, uniquement lorsque le signe ${f V}$ est affiché dans le coin inférieur droit.
\bigcirc	Touche 'Entrée' de validation du choix, valide le choix (la ligne sélectionnée sur fond noir).
\bigcirc	Active le rétroéclairage. Cette touche est toujours active.
	Mise en marche/arrêt de l'appareil. Cette touche est toujours active.

8.3 ARBORESCENCE GENERALE DES FONCTIONS

Elle est présentée en pages suivantes. Certains écrans ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Se référer au texte de la présente notice.





Arborescence générale des menus. Certains écrans ne sont pas disponibles sur tous les modèles. 200

9. Le menu Choix route (MD uniquement)

Ce menu n'est disponible que si au moins une route a été chargée depuis un PC. Se référer au manuel *Logiciel DataManager* pour le mode opératoire du transfert d'une route vers ou depuis le *SDT 170 MD*.

Le concept de route est décrit au Chapitre 23.

9.1 CHOIX D'UNE ROUTE

Il permet le choix :

- D'une des routes préchargées.
- La route std route (route standard) est numérotée Route 0. Elle ne peut être utilisée que sous forme de *bloc note* et ne dispose pas de point préchargé.

L'utilisateur mémorisera les données de chaque point de mesure conformément au schéma défini par la route.



Le menu Choix route.



Les touches actives dans le menu principal et le sous-menus sont :

Touche	Fonction
	Retourne au menu précédent.
\bigcirc	Sélectionne la ligne supérieure du menu avec déplacement éventuel des autres lignes, uniquement lorsque le signe Λ est affiché dans le coin supérieur droit.
	Sélectionne la ligne inférieure du menu avec déplacement éventuel des autres lignes, uniquement lorsque le signe $oldsymbol{V}$ est affiché dans le coin inférieur droit.
	Valide la route (ligne sur fond noir).
\bigcirc	Active le rétroéclairage. Cette touche est toujours active.
	Mise en marche/arrêt de l'appareil. Cette touche est toujours active.

9.2 UTILISATION D'UNE ROUTE

Une fois la route sélectionnée conformément au paragraphe précédent, retourner à l'écran de mesures par appui sur la touche —.

Le détecteur attend une mesure conformément au programme de route préchargé.

Le Chapitre 6, *Utilisation du SDT 170 MD*, précise le mode d'utilisation du *SDT 170 MD* avec une route préchargée.

10. Le menu Visual mesure (M, M+ et MD)

Ce menu permet la visualisation des données mémorisées pour une route donnée déjà sélectionnée dans le menu Choix route. Il permet à l'utilisateur d'afficher, pour n'importe quel numéro de mémoire, le contenu mémorisé (les quatre dernières mesures uniquement).

Il est admis que des mesures ont été préalablement mémorisées.

10.1 VISUALISATION AVEC LE SDT 170 M ET M+

Procéder comme suit :

- Le détecteur en marche, appuyer sur 🕞 pour afficher le Menu principal.
- Utiliser les touches ① ou ① pour sélectionner la ligne Visual mesure et appuyer ④.
- Sélectionner le numéro mémoire (0/999 jusque 999/999) à afficher en utilisant les touches ou . Maintenir la touche appuyée pour incrémenter ou décrémenter rapidement le numéro mémoire.
- Valider la sélection par appui sur el La (les) mesure(s) disponible(s) est (sont) affichée(s). Lorsque aucune donnée n'est mémorisée, l'afficheur indique Pas de mesure disponible ; dans ce cas, appuyer de nouveau sur el pour retourner au menu précédent.
- L'appui sur e affiche des données complémentaires; se référer au paragraphe 10.3. Détail des informations.
- Retourner au menu précédent par appui sur <---.

10.2 VISUALISATION AVEC LE SDT 170 MD

Les données mémorisées relatives à la route préchargée ou à la Route 0 si aucune route n'a été préchargée seront affichées. Procéder comme suit :

• Le détecteur en marche, appuyer sur 🗢 pour afficher le Menu principal.



- Sélectionner le numéro de route désiré avec les touches 介 ou ↓ et appuyer sur ⇔ pour retourner au Menu principal.
- Avec les touches
 ou
 , Sélectionner la ligne visual mesure et appuyer sur
 .
- Sélectionner la ligne de mesure à afficher en utilisant les touches (1) ou (1).
- Valider la sélection par appui sur
 La mesure est affichée. Lorsque aucune donnée n'est mémorisée pour le numéro de mémoire sélectionné, l'afficheur indique Pas de mesure disponible ; dans ce cas, appuyer de nouveau sur
 pour retourner au menu précédent.
- L'appui sur e affiche des données complémentaires; se référer au paragraphe 10.3. Détail des informations.
- Retourner au menu précédent par appui sur (---).

10.3 DETAIL DES INFORMATIONS

Lorsqu'une ligne spécifique a été sélectionnée, l'appui sur e affiche des informations complémentaires.



Mode opératoire pour l'accès aux informations complémentaires.

036

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au menu précédent.
\bigcirc	Sélectionne la ligne supérieure. Le premier numéro est la dernière mesure effectuée.
\bigcirc	Sélectionne la ligne inférieure. Le premier numéro est la dernière mesure effectuée.
\bigcirc	Valide le numéro de mémoire sélectionné et affiche des détails complémentaires relatifs à la mesure.



11. Le menu Effac mesure (M, M+ et MD)

Ce menu permet l'effacement d'une donnée mémorisée. La donnée à effacer sera :

- Pour un SDT 170 MD, l'une de la route courante préchargée.
- Pour un SDT 170 M ou M+, l'un des points de mesure (0 à 999).

11.1 ACCES AU MENU EFFACE MESURE

- Le détecteur en marche, appuyer sur 🗢 pour afficher le Menu principal.
- Utiliser les touches () ou () pour sélectionner la ligne Effac mesure et appuyer ().

11.2 EFFACEMENT DE LA MESURE

Cette procédure efface la donnée mémorisée dans le numéro mémoire désigné. Procéder comme suit :

- Si nécessaire, sélectionner la route (SDT 170 MD uniquement).
- Valider la sélection par appui sur O. Le deuxième écran des données mémorisées est affiché. Lorsque aucune donnée n'est présente, l'afficheur indique Pas de mesure disponible ; dans ce cas, appuyer O pour retourner au menu précédent.
- Appuyer sur pour afficher les informations complémentaires avant l'effacement.
- Pour effacer une donnée, appuyer sur :
 - pour quitter l'écran sans effacer aucune donnée et retourner au menu précédent.
 - e) pour effacer les données. La mesure est effacée et il y a retour automatique à l'écran précédent.



Retourner à l'écran précédent par appui sur <---.

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au précédent menu sans effacement des données.
(\rightarrow)	Effacement des données et retour à l'écran précédent.



Les différents écrans lors de l'effacement d'une donnée.

12. Le menu Paramètres (toutes versions)

Ce menu permet la configuration du détecteur, telles les options du capteur, la date, l'horloge interne, le contraste de l'afficheur, la durée du maintien du rétroéclairage, du délai d'extinction, etc.

12.1 ACCES AU MENU PARAMETRES

- Le détecteur en marche, appuyer sur copour afficher le Menu principal.
- Sélectionner la ligne Paramètres... et appuyer (-).
- Le menu suivant est alors affiché.



015

Le menu Paramètres affiche de nombreux choix.

12.2 LES ENTREES DU MENU PARAMETRES

Les menus suivants sont affichés en utilisant les touches \bigcirc ou \bigcirc . Chacun d'entre eux, sélectionné par appui sur \bigcirc , est décrit ci-dessous.

	S	S+	М	M+	MD
Param capteur					
Heure/Date					
Ctrst écran					
Rétro éclair					
Extinct. auto					
Langue					
ISO/Imperial					
Auto increment					



12.3 PARAM. CAPTEUR

Nota: pour les SDT 170 S et S+, seule est disponible la ligne Bande de frq.

La fonction du capteur détermine automatiquement le type d'affichage. Différents capteurs externes peuvent être connectés au détecteur, tels ceux listés cidessous. Pour tous les autres capteurs externes, se référer à leurs instructions spécifiques. Les capteurs suivants disposent d'un menu Param capteur.

- Capteurs ultrasonores (dBµV).
- Sonde de contact (dBµV).
- Microphone de mesure sonomètre (dbA).
- Interface pour pyromètre (°C, °F, °K ou °R).
- Thermomètre IF (infrarouge) (°C, °F, °K ou °R).

Avec un capteur ultrasonore

Le menu suivant est affiché.



Le menu Param capteur lors de l'utilisation d'un capteur ultrasonore.

016

La sélection se comporte comme suit :

Continu

Le barographe et l'afficheur présentent une mesure qui varie continuellement en fonction du signal mesuré. Si nécessaire, seule la mesure instantanée peut être mémorisée.

Valeur max

Le barographe affiche le niveau instantané variant continuellement, mais l'afficheur n'indique la mesure maximale que lors de l'appui sur la touche). Si nécessaire, cette mesure maximale peut être mémorisée.

La figure ci-après visualise l'influence du choix Continu/Valeur max.



Avec « Continu », la mesure varie continuellement (gauche). Avec « Valeur max », l'afficheur indique la mesure maximale uniquement lors de l'appui sur 🕅 (droite).

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au menu précédent, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Déplacement vers la ligne supérieure.
\bigcirc	Déplacement vers la ligne inférieure.
\bigcirc	Valide le choix et retourne à l'affichage de mesure.

Choix frq

Sélectionner cette option pour définir la bande de fréquence centrale normalement paramétrée à 38.4 kHz.

La bande de fréquence centrale sera réglée comme suit :

- Fréquences inférieures (15.1 à 38.4 kHz).
- Fréquences supérieures (38.4 à 190.7 kHz).

La largeur de la bande est toujours de 2 KHz par rapport à la fréquence centrale affichée. Cette particularité permet à l'utilisateur de typer des phénomènes sur d'autres fréquences. Cette option est disponible pour tous les capteurs ultrasonores, excepté pour la sonde de contact et la parabole.





Les bandes de fréquence sont utilisées en fonction du type de bruit à détecter.

L'afficheur précise la fréquence centrale comme suit :



L'afficheur lors du réglage de la fréquence centrale.

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Valide les nouvelles caractéristiques de fréquence centrale et/ou de niveau d'amplification et retourne au menu d'affichage.
(\mathbb{M})	Diminue la valeur de la fréquence centrale.
	Augmente la valeur de la fréquence centrale.
\bigcirc	Augmente le niveau d'amplification.
\bigcirc	Diminue le niveau d'amplification.



Dans ce mode de fonctionnement, l'appareil *SDT 170* ne peut être utilisé pour prendre ou stocker des mesures. Il ne peut être utilisé que pour l'écoute des signaux ultrasonores.

087

Avec une sonde de contact

Cette fonction n'est accessible qu'avec une sonde de contact connectée au détecteur, par l'intermédiaire du connecteur pour capteur externe. Le menu suivant est affiché :



Le menu avec une sonde de contact.

026

L'utilisateur sélectionne l'un des 3 modes, en fonction de son application :

- US : mode ultrasonore à utiliser par défaut.
- MEC : mode mécanique à utiliser complémentairement au mode ultrasonore.
- SLOW MEC : mode mécanique de sensibilité élevée (+ 40dB).

Pour le choix du mode approprié à chaque application, voir paragraphe 17.1, Sonde de contact – Mode opératoire.

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Augmente la fréquence centrale de la sonde de contact.
\bigcirc	Diminue la fréquence centrale de la sonde de contact.
	Valide le choix et retourne à l'affichage de mesure.

Avec un sonomètre (dbA)

Le menu suivant est affiché :



Le menu avec un microphone de mesure (sonomètre).



La sélection fonctionne comme suit :

- Slow : réaction lente aux pics sonores.
- Fast : réaction rapide aux pics sonores.

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Sélectionne le mode lent (<i>Slow</i>).
\bigcirc	Sélectionne le mode rapide (<i>Fast</i>).
	Valide le choix et retourne à l'affichage de mesure.

Avec un pyromètre

Le menu suivant est affiché :



Le menu « Param capteur » avec une interface pour pyromètre.

- Temp. Unit : définit le système de mesure utilisé pour la mesure des températures. Une échelle de température normale ou absolue peut être utilisée. Cette sélection est réalisée en liaison avec la sélection ISO/Imperial; voir le paragraphe 12.9.
 - CELSIUS ou KELVIN : dans le système ISO/METRIC, une seule des deux échelles peut être utilisée.
 - **FAHRENHEIT** ou **RANKINE** : dans le système anglais, une seule des deux échelles peut être utilisée.
- **TC J. K** : cette fonction définit le type de capteur de température utilisé pour la mesure des températures.
 - **TEMP. TC. J.** : -40 °C à +750°C.
 - TEMP. TC.K : -40°C à +1500 °C.

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Sélectionne la ligne supérieure.
	Sélectionne la ligne inférieure.
	Valide le choix et retourne à l'affichage de mesure.

12.4 HEURE/DATE

Il règle l'horloge interne (date et heure). Cette horloge est utilisée pour la datation des mesures. Un contrôle régulier de l'horloge (date et heure) est recommandé. L'afficheur se présente comme suit :

HEURE/DATE	3:43P
16:43	
23/06/2007	

Le réglage de la date et de l'heure.

La recopie d'écran ci-dessus visualise la modification de l'écran de modification de l'heure et de la date de l'horloge temps réel.

Nota : lorsque le logiciel *DataManager* est utilisé, l'heure et la date sont automatiquement synchronisés avec l'horloge du PC (horloge maître).

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Incrémente le champ sur fond noir. Maintenir la touche appuyée pour une incrémentation continue.
	Décrémente le champ sur fond noir. Maintenir la touche appuyée pour une décrémentation continue.
	Passe au champ suivant.
	Valide le choix et retourne au Menu Param.



12.5 CTRST. ECRAN

Cette fonction permet la modification du taux de contraste de l'afficheur. L'afficheur se présent comme suit :



Exemple d'un affichage lors du changement du taux de contraste.

019

Un taux de contraste de 75 % est idéal en conditions normales.

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
	Augmente le taux de contraste. Maintenir la touche appuyée pour une incrémentation continue.
\bigcirc	Diminue le taux de contraste. Maintenir la touche appuyée pour une décrémentation continue.
	Valide la nouvelle valeur de contraste et retourne au Menu Param.

12.6 RETRO ECLAIR

Cette fonction règle le délai avant l'extinction automatique du rétroéclairage afin de sauvegarder l'énergie électrique du pack batterie.



Exemple d'un affichage de réglage du délai d'extinction du rétroéclairage.

020

Le rétroéclairage consomme environ 40% de l'énergie du détecteur.

Le délai du rétroéclairage est réinitialisé à chaque appui sur une touche. Lorsqu'aucune touche n'est appuyée pendant le délai programmé, le

rétroéclairage s'éteint automatiquement. L'afficheur se présente comme dans l'illustration ci-dessus. Le délai d'extinction est ajustable entre 1 et 100 secondes.

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Augmente le délai d'extinction de l'afficheur. Maintenir la touche appuyée pour une incrémentation continue.
\bigcirc	Diminue le délai d'extinction de l'afficheur. Maintenir la touche appuyée pour une décrémentation continue.
	Valide la nouvelle valeur du délai d'extinction et retourne au Menu Param.

12.7 EXT. AUTO

Cette fonction définit le temps d'extinction du détecteur afin de sauvegarder l'énergie électrique du pack batterie. Le délai d'extinction est réinitialisé à chaque appui sur une touche. Lorsqu'aucune touche n'est appuyée pendant le délai programmé, le détecteur se met automatiquement à l'arrêt. Le délai d'extinction du détecteur est réglable entre 1 et 100 secondes.



Exemple d'un affichage de réglage du délai d'extinction du détecteur.

021

Les touches actives sont :

Touche	Fonction	
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.	
\bigcirc	Augmente le délai d'extinction de l'appareil. Maintenir la touche appuyée pour une incrémentation continue.	
	Diminue le délai d'extinction de l'appareil. Maintenir la touche appuyée pour une décrémentation continue.	
	Valide la nouvelle valeur du délai d'extinction et retourne au Menu Param.	



12.8 LANGUE...

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la langue d'affichage des textes et des messages. L'écran se présente comme suit :



Exemple d'un écran de sélection de langue d'affichage.

023

Les touches actives sont :	
----------------------------	--

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Déplacement vers la ligne supérieure.
\bigcirc	Déplacement vers la ligne inférieure.
	Valide la nouvelle langue et retourne au Menu Param.

12.9 ISO/IMPERIAL

Définit le système d'unité pour les mesures (excepté pour le SDT 170 S).

- METRIC : les mesures seront effectuées dans le système ISO (METRIC). Le capteur de débit lira en SCCM (Standard Cubic Centimeter per Minute). Les températures seront lues en degrés Celsius ou en degrés Kelvin en fonction du paramétrage.
- IMPERIAL : les mesures seront affichées dans le système de mesure anglosaxon impérial. Le capteur de débit lira en SCFM (Standard Cubic Foot Minute). Les températures seront lues en degrés Fahrenheit ou en degrés Rankine en fonction du paramétrage.



Exemple d'un écran de modification du système de mesure.
024

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Déplacement vers la ligne supérieure.
\bigcirc	Déplacement vers la ligne inférieure.
	Valide le nouveau système de mesure et retourne au Menu Param.

12.10 AUTO INCREMENT

Cette fonction n'est utilisable que sur les versions M et MD. Elle est utile lors de l'utilisation du détecteur avec les numéros de mémoire.

Lorsque « ON » est sélectionné, il y aura incrémentation automatique du numéro de mémoire après chaque procédure de mémorisation. Lorsque sélectionnée sur « OFF », l'utilisateur devra sélectionner manuellement le numéro de mémoire.

Auto	increment
	OFF
	ON

L'auto incrémentation peut être définie sur Off ou On.

Les touches actives sont :

Touche	Fonction
	Retourne au Menu Param, sans prise en compte d'éventuelles modifications.
\bigcirc	Sélectionne <i>Oui</i> ou <i>Non</i> .
\bigcirc	Sélectionne <i>Oui</i> ou <i>Non</i> .
\bigcirc	Valide le choix de l'auto incrément et retourne au Menu Param.



13. Le menu Info système

Ce menu permet la visualisation des informations du système dans une séquence de cinq écrans consécutifs.

13.1 PREMIER ECRAN

Il présente les informations relatives au :

- Type de l'équipement (S : Standard, S+ : Standard+, M : Multifunction, *M*+ : Multifunction+, *MD* : Multifunction-DataManager).
- Numéro de série du détecteur.
- Numéro de version du logiciel du détecteur.
- Texte du copyright.



Le premier écran du menu d'information du système pour un type MD.

027A

13.2 DEUXIEME ECRAN

Accessible à partir de l'écran précédent par appui sur la touche Θ , il présente les informations relatives à l'électronique interne et au logiciel.

Ces informations sont réservées aux techniciens du service après vente en cas de problème.

INFO	SCREEN
PCB : MC1	70020829
ISSUE: 4	BUILD : 4
BOOT : 3.2	UPDATE: 1.2

Exemple du deuxième écran.



13.3 TROISIEME ECRAN

Accessible à partir de l'écran précédent par appui sur la touche \bigcirc , l'écran présente des informations relatives à la langue d'affichage et en ce qui concerne le pack batterie, au numéro de série, au nombre de cycles de recharges effectués, à la capacité nominale et à la capacité restante actuelle.



Exemple du troisième écran.

13.4 QUATRIEME ECRAN

Il est accessible à partir de l'écran précédent par appui sur la touche (). L'écran présente la date du dernier calibrage.



Exemple du quatrième écran.

13.5 CINQUIEME ECRAN

Accessible à partir de l'écran précédent par appui sur la touche (), l'écran présente le type de capteur connecté et son numéro de série.

INFO SCREEN	
SENSOR : FLOW	
SER.NUM: 034023554	
TYPE:-75/+1000SCCM	

Exemple du cinquième écran.

Après ce cinquième écran, un nouvel appui sur la touche renvoie à l'affichage des mesures. Pour ces cinq écrans, les touches actives sont ou .

027E

0270

027C

Le pack batterie



14. Considérations techniques

14.1 NOTE IMPORTANTE

Les packs batterie sont rechargés en usine en vue des tests de gualité avant livraison, mais sont déchargés conformément à la réglementation internationale en matière de transport aérien. Dès réception, le pack batterie devra être rechargé pendant au moins cing heures. La recharge optimale du pack batterie se fera après un minimum de trois recharges complètes.

14.2 LE PACK BATTERIE

Généralités

Le pack batterie se présente comme suit.



Le pack batterie et ses éléments.

Recommandations

- Ne jamais court-circuiter les contacts du pack batterie, intervertir les polarités, incinérer ou démonter le pack batterie ou les éléments constitutifs (cellules de batterie). Les composants utilisés sont corrosifs et peuvent être dangereux pour la peau et les yeux. En cas de contamination, contacter immédiatement
 - un médecin.
- Toujours décharger le pack batterie avant une recharge, pour augmenter le nombre de cycles de charge possibles. Charger la batterie à charge maximale. Le stockage du pack batterie se fera pack complètement rechargé, dans un endroit sec et frais.



- Après une longue période d'inutilisation, il est recommandé de charger et de décharger le pack batterie trois fois, avant de recouvrer la pleine capacité.
- Le pack batterie contient des éléments de type NiMH (Nickel Metal Hydrate, tension de fonctionnement 7.2 V). Le court circuit des bornes de connexion peut être dangereux.
- Le pack batterie ne doit pas être jeté dans les flammes ou le feu.
- Le pack batterie doit être protégé des chocs mécaniques pouvant conduire à la rupture du boîtier, ce qui aurait pour conséquence directe la diminution de la durée de vie de la batterie.
- Le pack batterie doit être rechargé tous les trois mois lorsqu'il n'est pas utilisé durant de longues périodes.

14.3 LE CHARGEUR DE BATTERIE

Généralités

La tension d'alimentation dépend du modèle utilisé (110 ou 230 VAC). La tension de sortie du chargeur batterie est de 7,2 ou 9 V en fonction de son mode de fonctionnement (chargeur connecté directement sur le pack batterie, ou chargeur connecté au *SDT 170*, détecteur en marche ou à l'arrêt). Le courant de sortie maximal est d'environ 500 mA.



Le chargeur **doit être déconnecté** de la prise secteur avant une nouvelle charge, de manière à réinitialiser le temporisateur interne.



Le chargeur de batterie et le témoin de charge.

Durant la charge du pack batterie, les critères suivants sont continuellement surveillés :

050

1. La batterie ne peut être surchargée du fait de la présence d'une détection de fin du cycle de charge par la méthode ∆U.

- 2. Détection de la fin du cycle de charge par la modification excessive de la température du pack batterie.
- 3. Détection de surchauffe durant la charge.
- 4. Fin de charge par le temporisateur interne.

Le témoin de charge

Lorsque le chargeur de batterie est connecté au secteur électrique, il informe l'utilisateur de son état de charge par l'intermédiaire du témoin de charge. Les informations sont présentées comme suit :

Témoin de charge	Signification
Eteint	Batterie chargée
Vert fixe	SDT 170 alimenté par le chargeur. Le pack batterie est en mode de charge lent (charge entre 12 et 24 heures.
Vert clignotant	Charge rapide (5 à 6 heures), pack batterie seul.
Rouge fixe	Problème de charge.

Recommandations

- Le chargeur ne contient aucun élément remplaçable par l'utilisateur et ne doit pas être ouvert.
- Le chargeur ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Toujours tenir et utiliser le chargeur de batterie en lieu sec.
- Ne jamais court-circuiter les bornes du connecteur du chargeur, ou utiliser un chargeur de batterie autre que celui livré avec le *SDT 170*.
- La charge de la batterie se fera toujours dans un endroit frais, par exemple dans une pièce à température normale, loin de toute source de chaleur (soleil, système de chauffage, etc.).



15. Recharge du pack batterie

15.1 RECHARGE DANS LE DETECTEUR

Le pack batterie peut être chargé directement dans le détecteur.



La connexion du chargeur au détecteur.

La charge sera transparente pour le détecteur. L'avantage est la possibilité de charge de la batterie pendant l'utilisation du détecteur. Le désavantage est que la durée de charge est plus longue lorsque le détecteur est en fonctionnement, du fait de la consommation des circuits internes du détecteur.

052

Attention : ne jamais utiliser cette méthode (chargeur connecté au secteur et détecteur) en zone classée.

Mode opératoire

- Débrancher le chargeur de la prise avant la recharge d'une batterie, afin de réinitialiser le temporisateur interne au chargeur.
- Brancher la fiche du chargeur sur le détecteur et enficher la prise secteur.
- La charge sera effective après 5 à 6 heures avec un détecteur hors tension, ou entre 12 et 14 heures avec un détecteur en fonctionnement. La batterie est chargée après extinction du voyant du chargeur.



 Lorsque le chargeur est connecté au détecteur, le chargeur bascule automatiquement en mode charge lente avec le détecteur en fonction. Pour commuter en mode charge rapide, positionner le détecteur à l'arrêt. Il est déconseillé de commuter continuellement entre mode de charge lente et rapide en mettant le détecteur en marche ou à l'arrêt; ceci a pour conséquence directe la réduction de vie de la batterie. Une fois le cycle de charge lancé, il devrait être maintenu tel quel.

Se référer au paragraphe *Le témoin de charge* en page 81, pour des informations complémentaires relatives au chargeur de batterie.

15.2 RECHARGE HORS DU DETECTEUR

Dans ce cas, le pack batterie est toujours rechargé en mode rapide ; ce qui est la meilleure solution. Le détecteur peut être utilisé avec une autre batterie, durant le temps de charge de la première.

Mode opératoire

- Glisser le verrouillage vers le capteur.
- Tout en maintenant le verrouillage tiré, placer la main sous le pack batterie et le frapper délicatement sur la main pour faciliter l'extraction. Le pack batterie se désolidarise aisément en utilisant cette méthode.



Extraction de la batterie.

- 053
- Enficher la fiche du chargeur de batterie dans le connecteur du pack batterie.
- Débrancher le chargeur de la prise avant la recharge de la batterie, afin de réinitialiser le temporisateur interne au chargeur.
- Brancher le chargeur de batterie dans la prise secteur.

- La charge sera effective après 5 à 6 heures. La batterie est chargée après extinction du voyant du chargeur.
- Une fois la charge terminée, replacer la batterie chargée dans le détecteur comme indiqué précédemment.



Connexion du chargeur au pack batterie.

054

Se référer au paragraphe *Le témoin de charge* en page 81, pour des informations complémentaires relatives au chargeur de batterie.

15.3 MESSAGE BATTERIE DECHARGEE

Le message Charge batterie trop basse est affiché sur le détecteur lorsque la charge de la batterie est trop faible.

Dans ce cas, changer la batterie par une autre rechargée.

Nota : les packs batterie sont chargés en usine en vue des tests, mais sont ensuite déchargées avant expédition, conformément à la réglementation internationale en matière de transport aérien. Dès réception, les packs batterie seront rechargés pendant au moins 5 heures. Toutefois, la recharge optimale de la batterie ne sera obtenue qu'après un minimum de 3 recharges complètes.



Une batterie peut ne jamais être rechargée une fois branchée sur le chargeur de batterie, si ce dernier n'est pas déconnecté de la prise secteur avant la nouvelle charge. Cette action a pour effet de réinitialiser le temporisateur de charge interne au chargeur.



Capteurs et options



16. Capteur ultrasonore interne

16.1 VERSION S

Interprétation de la mesure





004

Localisation des icônes sur la version S.

N°	Fonction	Remarque
1	Type du capteur	Type de capteur utilisé ou connecté.
2	Barographe	Indication visuelle des valeurs mesurées.
3	Niveau d'amplification	Amplification optimale en absence de flèche.
4	Valeur de crête	Indique le signal maximum mesuré ; réinitialisation automatique après 2 secondes environ.
5	Amplification	A = niveau d'amplification utilisé en dB (ultrasons).
6	Echelle de mesure	Visualise l'amplitude du signal mesuré.
7	Information	Affiche cycliquement le niveau de charge batterie, l'heure, la date.
	Niveau batterie	100% noir indique une batterie complètement chargée.
	Heure	Heure courante.
	Date	Date courante.

Elément	Données
Fonction & type	Capteur ultrasonique ouvert (non étanche)
Largeur de bande	± 2 kHz à -6 dB
Fréquence	40 kHz ± 1 kHz
Sensibilité	-65 dB/V/µbar à 40 kHz
Angle total faisceau	55° typique à -6 dB



16.2 VERSIONS S+, M, M+ ET MD

Interprétation de la mesure





003

Localisation des icônes sur les versions S+, M, M+ et MD.

N°	Fonction	Remarque
1	Type du capteur	Type de capteur utilisé ou connecté.
2	Niveau d'amplification	Amplification optimale en absence de flèche.
3	Barographe	Indication visuelle des valeurs mesurées. L'échelle visualise l'amplitude du signal mesuré.
4	Signal instantané	La zone noire indique l'amplitude du signal instantané.
5	Valeur de crête	Indique le signal maximum mesuré ; réinitialisation automatique après 2 secondes environ.
6	Valeur instantanée	Lecture.
7	Amplification	A = niveau d'amplification utilisé en dB (ultrasons).
8	Unité de mesure	Unité de mesure de la valeur affichée.
9	Information	Affiche alternativement le niveau de charge batterie, l'heure, la mémoire libre et la date.
	Niveau batterie	100% noir indique une batterie complètement chargée.
	Heure	Heure courante.
	Mémoire	Quantité de mémoire utilisée.
	Date	Date courante.

Elément	Données
Fonction & type	Capteur ultrasonique ouvert (non étanche)
Largeur de bande	± 2 kHz à -6 dB
Fréquence	40 kHz ± 1 kHz
Sensibilité	-65 dB/V/µbar à 40 kHz
Angle total faisceau	55° typique à -6 dB

17. Capteurs ultrasonores externes

Ils peuvent être connectés sur toutes les versions (S, S+, M, M+ et MD). A noter que le capteur est automatiquement reconnu par le détecteur SDT 170. Les unités, l'échelle de mesure et les réglages seront modifiés en conséquence.



Il est instamment recommandé de se référer au paragraphe *Note importante sur le branchement au connecteur* en page 126 en ce qui concerne la procédure de branchement, afin d'éviter toute détérioration prématurée du connecteur et de la fiche.

17.1 SONDE DE CONTACT

Champ d'application principal

La sonde de contact est utilisée pour la détection et la localisation d'anomalies, irrégularités sur paliers, engrenages, pompes à cavitation, circuits de vapeur, soupapes, pour le contrôle d'ensembles mécaniques et la maintenance prédictive de roulements.

Description

La sonde de contact est livrée en tant que capteur standard avec le kit de contrôle ultrasonore des *SDT 170 M, M*+ et *MD*. Lorsqu'elle est connectée au détecteur, ce dernier bascule automatiquement en mode *mesure de contact*. La sonde est livrée avec un cordon spiralé et son connecteur approprié.



La sonde de contact.



Elément	Données
Largeur de bande	1 kHz à -6 dB
Fréquence	40 kHz ± 1 kHz
Sensibilité	-60 db/V/µbar à 40 kHz
Longueur	260 mm (sans câble ni pointe)
Diamètre	36 mm
Longueur câble	Spiralé 0.5 m à 2 m

Caractéristiques techniques

Méthode de détection

Pour déterminer l'état d'un roulement, deux méthodes sont utilisables :

- Surveillance de l'évolution : des mesures périodiques sont enregistrées pour analyse ultérieure avec le logiciel PC ou par consultation de la mémoire interne du détecteur (versions *M*, *M*+ et *MD*). Tout accroissement du signal supérieur à 10 dBµV doit être surveillé.
- Par comparaison : toute différence significative (plusieurs dBµV) entre deux mesures prises sur un même roulement dans des conditions similaires doit être surveillée.

Mode opératoire

La sonde de contact (ou sonde de contact à trois bandes de fréquence) possède trois modes opératoires. La sélection se fait en fonction de l'application :

 US: ce mode exploite la bande de fréquences des ultrasons tout comme les capteurs utilisés en détection de fuites. Il est essentiellement utilisé pour la détection précoce de défauts sur machines tournantes et roulements, ainsi que pour la surveillance du niveau idéal de graissage. Ce mode est également efficace pour la surveillance des engrenages des réducteurs, ainsi que pour la détection de cavitations de pompe et de fuites internes sur vannes et purgeurs vapeur.

Il est recommandé d'utiliser exclusivement le mode « US » lors de l'emploi de la sonde de contact connectée à l'adaptateur pour contrôle de graissage et lors de la prise de fichiers "sons" destinés à l'exploitation ultérieure avec le logiciel *Ultranalysis™Suite*.

Ce mode ultrasonore est particulièrement adapté pour la plupart des applications et devrait être employé en tant que mode par défaut.

 MEC: c'est un mode mécanique qui peut être employé pour collecter des informations supplémentaires pendant la surveillance de machines tournantes. Puisque c'est un mode mécanique, ce mode capte l'information de la même manière que le tournevis appuyé contre l'oreille ou que l'écoute via un accéléromètre. En plus des problèmes sur engrenages et roulements, ce mode détecte également les défectuosités telles que déséquilibres, défauts d'alignement et désaccouplements.

Il n'est PAS recommandé d'utiliser le mode « MEC » lors de l'emploi de la sonde de contact connectée à l'adaptateur pour contrôle de graissage et lors de la prise de fichiers "sons" destinés à l'exploitation ultérieure avec le logiciel *Ultranalysis™Suite*.

Ce mode générique est employé pour élargir le diagnostic sur les machines tournantes et devrait être employé complémentairement au mode US. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour le contrôle de graissage et le suivi de mesures sur roulements.

 SLOW MEC: C'est un mode mécanique de sensibilité élevée. Lors de l'utilisation du mode MEC et lorsque la flèche « vers le haut » reste affichée en amplification maximale, le passage en mode SLOW MEC apportera un gain de 40dB. L'information transmise en mode SLOW MEC est donc semblable à celle transmise en mode MEC. Ce mode trouve son origine dans l'histoire de SDT ; il était autrefois utilisé pour l'inspection des roulements lents.

Des améliorations ultérieures en mode US ont rendu cette exigence superflue, mais l'intitulé du mode demeure.

Il n'est PAS recommandé d'utiliser le mode « SLOW MEC » lors de l'emploi de la sonde de contact connectée à l'adaptateur pour contrôle de graissage et lors de la prise de fichiers "sons" destinés à l'exploitation ultérieure avec le logiciel *Ultranalysis™Suite*.

Ce mode de sensibilité élevée est employé en remplacement du mode MEC pour des applications dont le niveau du signal est bas ; il devrait être employé en complément du mode US. Une fois de plus, il n'est pas recommandé d'utiliser ce mode pour le contrôle de graissage et le suivi de mesures sur roulements.

Pour changer de mode, connecter d'abord la sonde de contact au SDT 170, sélectionner ensuite Menu Param., Param. Capteur, Choix Freq. et choisir entre les modes US, MEC ou SLOW MEC en utilisant les touches ret . Valider le choix par la touche .

La partie supérieure de l'écran LCD affiche <code>Contact -US-</code> , <code>Contact -M-</code> ou <code>Contact -S-</code> .

Choix Freq.	
SLOW MEC	
MEC	
US	

Le menu avec une sonde de contact.



Règles à respecter

Dans la plupart des cas, la sonde de contact est le capteur le plus approprié pour la surveillance des roulements.

Pour assurer une répétitivité des mesures prises avec la sonde de contact, il est impératif de respecter les règles suivantes :

- Connecter la sonde de contact sur le détecteur et fixer correctement l'aiguille à la sonde.
- Toujours effectuer la mesure en appliquant l'extrémité de l'aiguille sur le même point (si possible, marquer ce point au pointeau).
- Maintenir le contact sur un plan vertical (perpendiculaire) au point de mesure. Toute position oblique sera évitée.
- Appliquer la même pression sur la sonde.
- Maintenir le bouton (*) appuyé pendant 3 à 4 secondes jusqu'à stabilisation de la mesure.
- Vérifier que le mode de fonctionnement approprié a été sélectionné (Slow mec, Mec ou US).

Interprétation de la mesure

- 1. Connexion d'une sonde de contact.
- 2. Mode sélectionné (S, M ou US).
- 3. dBμv : la mesure (valeur ultrasonore) exprimée en dBμV.



L'icône spécifique lors de l'utilisation d'une sonde de contact.

055

17. Capteurs ultrasonores externes

17.2 CAPTEURS FLEXIBLES

Deux modèles de longueur différente sont disponibles : 550 et 820 mm.

Champ d'application principal

Principalement :

- Détection de fuites.
- Contrôle d'étanchéité en liaison avec un émetteur d'ultrasons.
- Contrôle d'ensembles mécaniques et maintenance prédictive.
- Contrôle de l'alignement d'accouplements.

Détection d'effets d'arcs électriques.

Description

Chaque capteur est livré avec un connecteur de type BNC et un câble spiralé luimême équipé d'un connecteur BNC et LEMO (7 broches). Le câble spiralé peut atteindre une longueur de 2 m (6.6 ft).



Vue du capteur flexible.

043

Elément	Données
Largeur de bande	2 kHz à -6 dB
Fréquence	40 kHz ± 1 kHz
Sensibilité	-65 dB/V/µbar à 40 kHz
Longueur	550 mm ou 820 mm (sans câble)
Diamètre	20 mm externe 16 mm interne
Longueur câble	Spiralé 0,5 m à 2 m



Interprétation de la mesure

L'afficheur présente les mêmes icônes que celles décrites aux paragraphes précédents, avec toutefois les spécificités suivantes.

- 1. Connexion par câble d'un capteur ultrasonore au détecteur.
- 2. Mesure (valeur ultrasonore) exprimée en dBµV.



L'icône avec un capteur flexible.

17.3 CAPTEUR PARABOLIQUE

Champ d'application principal

Ce concentrateur de signaux équipé d'un pointeur laser est utilisé pour détecter les phénomènes ultrasonores, sur de courtes ou longues distances, avec une très haute précision. Les applications principales sont la détection de fuites et d'arcs électriques.

Description

Ce capteur permet une mesure ultrasonore avec une exceptionnelle directivité. Il a parallèlement pour effet de minimiser les bruits ambiants et de localiser à distance l'emplacement des fuites, des effets de couronne et des arcs électriques sur plusieurs mètres.



Vue du capteur parabolique et du rayon laser (représentation d'artiste).

091

La parabole est transparente pour une meilleure visualisation de l'endroit durant la prise de mesure. Dans le même but de pointage précis de l'endroit à contrôler, le concentrateur parabolique dispose de deux viseurs : une visée 'fusil' et une visée laser très performante.

Dans certains cas (détection d'effets de couronne), le *SDT 170* est utilisé avec un haut-parleur SDT spécial en lieu et place du casque audio habituel.



DANGER

- Le capteur parabolique est un appareil à laser de classe 3R (EN 60825-1).
- L'exposition directe au rayonnement laser est dangereuse pour les yeux.

Interprétation de la mesure

L'afficheur présente les mêmes icônes que celles décrites aux paragraphes précédents, avec toutefois les spécificités suivantes.

- 1. **Parabolic** : connexion d'un capteur parabolique.
- 2. $dB\mu v$: mesure (valeur ultrasonore) exprimée en $dB\mu V$.



L'icône spécifique lors de l'utilisation d'un capteur parabolique.

096

Elément	Données
Fonction	Détection de signaux ultrasonores à distance (5 à 50m)
Type du transducteur	Ultrasonore à résonance de diamètre 16 mm
Fréquence centrale	40 kHz ±1 kHz
Largeur de bande (-6 dB)	±2 kHz
Gain typique	25 dBµV
Matière	Parabole : <i>Plexiglas</i> transparent (polymethacrylate) Corps : aluminium anodisé Poignée : aluminium recouvert d'une gaine caoutchouc



Laser	Puissance : ≤ 2.5 mW Longueur d'onde : 645 - 665 nm Classe 3R suivant EN 60825 Spot : ≈ 8 mm à 5 m
Température d'utilisation	+10°C à +40°C
Poids	0,8 kg
Diamètre	Nominal 250 mm - Extérieur 275 mm
Longueur parabole	195 mm (avec poignée à 90°)
Poignée	Orientable de -90° à + 90° par rapport à la direction pointée

17.4 CAPTEUR MAGNETIQUE

Champ d'application principal

Equipé d'un aimant, ce capteur permet la localisation d'anomalies et d'irrégularités. Les principales applications sont :

- Contrôle des ensembles mécaniques et maintenance prédictive.
- Contrôle des paliers, moteurs, pompes, vannes, clapets, purgeurs.

Description

Le capteur est livré avec un câble spiralé équipé des connecteurs appropriés à chaque extrémité du câble.





Connecteur BNC

Vue du capteur magnétique.

042

Elément	Données
Largeur de bande	2 kHz à -6 dB
Fréquence	40 kHz ± 3 kHz
Sensibilité	-80 dB/V/µbar à 40 kHz
Température	-20°C à +80°C
Poids	35 g
Diamètre	22,5 mm

057

044

Longueur câble	Spiralé 0,5 m à 2 m
Puissance de traction	4 kg

Interprétation de la mesure

L'afficheur présente les mêmes icônes que celles décrites aux paragraphes précédents, avec toutefois les spécificités suivantes.

- 1. Connexion par câble d'un capteur ultrasonore au détecteur.
- 2. Mesure (valeur ultrasonore) exprimée en dBµV.



L'icône avec un capteur magnétique.

17.5 CAPTEUR A VIS

Champ d'application principal

Les principales applications sont :

- Contrôle permanent d'ensembles mécaniques et maintenance prédictive.
- Contrôle des paliers, moteurs, pompes, vannes, clapets, purgeurs.

Description

Le capteur est équipé d'un filetage (M8) et d'un connecteur BNC.



Vue externe du capteur fileté.



Filetage

Caractéristiques techniques	
Elément	Données
Largeur bande	2 kHz à -6 dB
Fréquence	40 kHz ± 3 kHz
Sensibilité	-73dB/V/µbar
Température	-20°C à +150°C
Poids	90 g
Diamètre	28 mm
Longueur câble	Spiralé 0,5 m à 2 m

Interprétation de la mesure

M8 x 15

L'afficheur présente les mêmes icônes que celles décrites aux paragraphes précédents, avec toutefois les spécificités suivantes.

- Connexion par câble d'un capteur ultrasonore au détecteur. 1.
- 2. Mesure (valeur ultrasonore) exprimée en dBµV.



L'icône avec un capteur fileté.

040

17.6 CAPTEURS NON ETANCHES

Ces capteurs ne sont pas étanches à l'eau. Deux modèles sont disponibles : diamètre 14 et 20 mm.

Description

Le capteur est livré avec un câble de 2.5 m (8.2 ft) équipé d'un fiche de type LEMO à 7 broches.



Vue des capteurs non étanches 14 et 20 mm.

Elément	Données
Largeur de bande	3 kHz à -6 dB
Fréquence	40 kHz ± 1 kHz
Sensibilité	-70 dB/V/µbar (14 mm) et -65 dB/V/µbar (20 mm)
Longueur	50 mm (sans câble)
Diamètre	14 mm ou 20 mm externe
Longueur câble	2,5 m



Interprétation de la mesure

L'afficheur présente les mêmes icônes que celles décrites aux paragraphes précédents, avec toutefois les spécificités suivantes.

- 1. Type de capteur connecté : non étanche 14 mm (*14mm Ouvert*) ou 20 mm (*20mm Ouvert*).
- 2. Mesure (valeur ultrasonore) exprimée en dBµV.



L'icône avec un capteur externe non étanche.

089

17.7 CAPTEURS ETANCHES

Ces capteurs sont étanches à l'eau, diamètre 13 et 23 mm.

Description

Le capteur est livré avec un câble de 2.5 m (8.2 ft) équipé d'un fiche de type LEMO à 7 broches.



Vue des capteurs étanches 13 et 23 mm.

Elément	Données (capteur 13 mm)	Données (capteur 23 mm)
Largeur de bande	2 kHz à -6 dB	1,5 kHz à -6 dB
Fréquence	40 kHz ± 3 kHz	40 kHz ± 1 kHz
Sensibilité	-80 db/V/µbar	-70 db/V/µbar
Longueur	61 mm (sans câble)	35 mm (sans câble)
Diamètre	13 mm	23 mm
Longueur câble	2,5 m	2,5 m

Caractéristiques techniques

Interprétation de la mesure

L'afficheur présente les mêmes icônes que celles décrites aux paragraphes précédents, avec toutefois les spécificités suivantes.

- 1. Type de capteur connecté : étanche 13 mm (*13mm Fermé*) ou 23 mm (*23mm Fermé*).
- 2. Mesure (valeur ultrasonore) exprimée en dBµV.



L'icône avec un capteur externe étanche.



18. Adaptateurs pour capteurs ultrasonores

18.1 CONE D'EXTENSION DE SENSIBILITE (EDS)

Champ d'application principal

Cet adaptateur de forme conique est conçu pour la détection de fuites et de décharges corona à très faible émission de signaux ultrasoniques.

Description

Doté d'un embout fileté, cet adaptateur peut être vissé sur le capteur interne du détecteur. Il permet ainsi une meilleure détection à moyenne distance avec une bonne précision d'approche.



Vue du cône d'extension de sensibilité.

095



18.2 ADAPTATEUR POUR CONTROLE DE GRAISSAGE

Champ d'application principal

- Contrôle des ensembles mécaniques et maintenance prédictive.
- Ecoute sur roulements, paliers.

Description

Connecté à la sonde de contact et monté à l'extrémité du flexible de la pompe à graisser, cet adaptateur permet le contrôle du niveau d'efficacité de graissage en temps réel.



097

Vue de l'adaptateur pour contrôle de graissage.

19. Emetteurs ultrasonores

19.1 EMETTEUR SDT 200 mW

Champ d'application principal

Pour le contrôle d'étanchéité des petits volumes ne pouvant ni être pressurisés, ni dépressurisés.

Description

Ce petit émetteur ultrasonore portable est équipé d'un transducteur et d'une batterie rechargeable Cd-Ni. L'émetteur est disponible en modes directionnel ou bisonique. L'utilisateur peut sélectionner l'une des deux fréquences.



Vue de l'émetteur ultrasonore type SDT 200 mW.



Bien qu'il n'existe pas de résultats d'études scientifiques montrant la nuisance des ultrasons, nous conseillons d'utiliser des protections auditives lors d'expositions prolongées à moins de 3 mètres des émetteurs.

071

Ses principales caractéristiques sont :

Elément	Données
Fréquence d'émission	Bisonique : 39,2 kHz et 39,6 kHz
Puissance d'émission	200 mW
Angle d'émission	60°
Batterie interne	9,6V 110 mAh CdNi
Autonomie	Environ 4 heures à 20 °C



Durée de charge	6 heures
Dimensions	108 x 35 x 40 mm (4.25 x 1.37 x 1.57 inches) (L x W x H)
Poids	230 g (8.11 oz)

19.2 EMETTEUR SDT 8 (8 x 125 mW)

Champ d'application principal

Pour le contrôle d'étanchéité d'importants volumes ne pouvant ni être pressurisés, ni dépressurisés. Il ne possède pas de contrôle de puissance d'émission.

Description

C'est un émetteur ultrasonore multitêtes portable à puissance d'émission fixe. Huit émetteurs ultrasonores orientés sont localisés sur la périphérie de l'appareil, pour une puissance d'émission de 8 x 125 mW. Le SDT 8 utilise le mode bisonique et est équipé d'un pack batterie au plomb acide gélifié rechargeable et étanche.



Vue de l'émetteur ultrasonore type SDT 8.

061

Bien qu'il n'existe pas de résultats d'études scientifiques montrant la nuisance des ultrasons, nous conseillons d'utiliser des protections auditives lors d'expositions prolongées à moins de 3 mètres des émetteurs.

Ses principales caractéristiques sont :

Elément	Données	
Fréquence d'émission	Bisonique 39,2 kHz et 39,6 kHz	
Puissance d'émission	8 x 125 mW	
Angle d'émission	240°	
Batterie interne	12 V 1.2 A étanche plomb acide gélifié	
---------------------	--	--
Autonomie	2.5 heures à 20 °C	
Durée de charge	6 heures	
Dimensions	160 x 100 x 95 mm (6.29 x 4 x 3.75 inches) (L x W x H)	
Poids	1.5 kg (3.3 lb)	
Temp. d'utilisation	-10 à +50 °C (14 à 122 °F)	

19.3 EMETTEUR SDT 8 (8 x 125 mW) MULTISETTING

Champ d'application principal

Il est utilisé dans les situations où la puissance ultrasonore émise doit être adaptée au volume à contrôler, principalement dans le cadre du contrôle d'étanchéité de volumes importants ne pouvant ni être pressurisés, ni dépressurisés.

Description

Cet équipement est un émetteur ultrasonore réglable (à 6 positions) utilisé en combinaison avec un détecteur ultrasonore *SDT*. Huit émetteurs ultrasonores orientés sont localisés sur la périphérie de l'appareil, pour une puissance d'émission variable de 8 x 125 mW, en 6 positions de réglage.

Cette combinaison permet le contrôle d'étanchéité précis et fiable de toutes sortes d'objets ou de volumes.



Vue de l'émetteur ultrasonore type SDT 8 multisetting.





Bien qu'il n'existe pas de résultats d'études scientifiques montrant la nuisance des ultrasons, nous conseillons d'utiliser des protections auditives lors d'expositions prolongées à moins de 3 mètres des émetteurs.

Ses principales caractéristiques sont :

Elément	Données
Fonction	Emetteur ultrasonore à intensité variable
Fréquence d'émission	Stabilisées à 39.2 et 39.6 kHz (mode bi-sonique)
Nbr de transducteurs	8
Puissance d'émission	Niveau de contrôle de puissance d'émission à 6 niveaux:
	Valeurs typiques 1 à 6: -20dB, -15dB, -9dB, -6dB, -2dB, Max
Puissance émise max	8 x 125 mW
Dispersion	240°
Tension/capacité	12V DC/1,2 Ah
Batterie	Rechargeable étanche, plomb acide gélifié
Recharge	Par chargeur externe et connecteur intégré (sans extraction de la batterie) ou par utilisation d'un adaptateur de charge (avec extraction de la batterie).
Autonomie	2.5 heures à 20 °C.
Durée de charge	6 heures.
Sécurité	Fusible chimique avec réenclenchement automatique
Commande	Commutateur marche/arrêt
Indication visuelle	Indicateur de contrôle de charge. Clignote lorsque la batterie est déchargée
Temp. d'utilisation	-20° C ç +50° C
Dimensions	160 x 100 x 95 mm (L x P x H)
Poids	1,5 kg

20. Capteurs non ultrasonores externes

Ces capteurs ne peuvent être connectés que sur les modèles M, M+ ou MD.

Il est à noter que le détecteur déterminera de lui-même la présence du capteur et les unités, l'échelle de mesure et les réglages seront modifiés en conséquence.

Les mesures pourront être mémorisées et être horodatées (date et heure) dans la mémoire interne du *SDT 170 M*, *M*+ ou *MD*.



Il est instamment recommandé de se référer au paragraphe *Note importante sur le branchement au connecteur* en page 126 en ce qui concerne la procédure de branchement, afin d'éviter toute détérioration prématurée du connecteur et de la fiche.

20.1 SONOMETRE

Champ d'application principal

Conçu pour la mesure du son (dBA), cet équipement permet la mesure du bruit ambiant et la détermination du niveau de protection auditive (sécurité, ergonomie).

Ses principales caractéristiques sont :

Elément	Données
Fonction	Mesure de pression sonore
Gamme de mesure	45 à + 130 dBA
Précision	± 2 dB à pleine échelle
Résolution	0.1 dB sur toute la gamme
Type de filtre	'A' pondéré, en conformité avec IEC 651A
Unité de mesure	dbA

Description





066

049

Vue du sonomètre et son bonnet paravent.

Interprétation de la mesure

Une fois le capteur ultrasonore externe connecté, l'afficheur présente les mêmes icônes que précédemment décrites. La différence concerne :

- 1. Decibel A: mesure en dBA.
- s ou F : indique le mode sélectionné (Slow réaction lente ou Fast réaction rapide - voir Chapitre 12.3).
- 3. dBA : la mesure (niveau ultrasonore) exprimé en dBA.



L'icône spécifique à la connexion d'un sonomètre.

20.2 TACHYMETRE

Champ d'application principal

Toutes les mesures de vitesse de rotation ou linéaire avec ou sans contact sur systèmes mécaniques ou électriques, principalement en vue du contrôle des équipements mécaniques et dans le cadre de la maintenance prédictive.

Description

Le tachymètre laser *SDT* peut être utilisé comme unité indépendante ou en liaison avec le *SDT 170 M, M*+ ou *MD*.

Le tachymètre SDT est un instrument d'utilisation particulièrement large, possédant une importante sélection de fonctions pratiques, telles la mesure des rotations en tours par minute et par secondes, les deux par pointage laser ou par contact, vitesse linéaire par contact, en pieds, yards ou mètres par minute ou par seconde.

20. Capteurs non ultrasonores externes

070

Les fonctions de mémorisation spéciales incluent la lecture du maximum ou du minimum mesuré, avec emploi d'une base de temps unique en vue de la mesure des vitesses élevées. Un mode de mesure de vitesse moyenne vraie est également inclus, avec la mesure de vitesse inverse par intervalle de temps, et d'autres possibilités telles que comptage du nombre de révolutions et comptage de longueur en mètres, yards ou pieds, avec maintien de la dernière lecture et mémoire automatique du dernier mode de fonctionnement utilisé.



Vue du tachymètre.

Caractéristiques techniques

Affichage du tachymètre

Elément	Données	
Affichage tachy	LCD vertical inversé 5 digits	
Affichage fct. tachy	180° inversé	
Sur l'afficheur	Oui sur LCD	
Indicateur batterie	Batterie faible LCD	
Icônes de fonction	Lecture aisée de sélection de gamme sur l'afficheur	

Commande - 3 boutons poussoir

Elément	Données
On/Off mode normal	Bouton sensitif à bascule double action (flèche Haut)
On/Off mode inversé	Comme ci-dessus, mais opération inversée (flèche Bas)
Commande	Sélectionne le mode de programme en liaison avec les boutons Haut/Bas

Système optique

Elément	Données	
Gamme optique	50mm - 2000mm	
Angle optique mini	+/- 45° d'incidence par rapport à la pastille réfléchissante	
Source lumineuse	Laser à point rouge Class II	



Gamme de mesures

Elément	Données
Modes de mesures	t/mn et t/s optique (également comptage et temps) t/mn et t/s, mètres, yards, pieds par minute et par seconde. Via adaptateur de contact, comptage du total de révolutions, mètres, pieds, yards, mesure de l'intervalle de temps en secondes entre impulsions (taux réciproque), fonctions de capture de vitesse max et min ou moyenne.

Gamme de vitesses

Elément	Données	
Mode optique	3 - 99.999 t/mn (ou équivalent en t/s)	
Mode contact	Max 50.000 t/mn pour 10 sec. (ou équivalent en t/s)	
Vitesse linéaire max	0.3 - 1500 m/mn (ou équivalent)	

Autre

Elément	Données	
Fonctions de résolution de gamme	Entièrement automatique, jusqu'à 0.001 digit ou +/- 1 digit fixe	
Précision en mode vitesse	0.01% +/- 1 digit	
Mode comptage	Résolution +/- 0.1 m (ou équivalent dans toutes les gammes)	
Mode intervalle de temps	0 - 99999 secondes gamme automatique uniquement (résolution max. 0.001)	
Base de temps standard	0.8 sec ou temps entre impulsions, pour le plus long	
Base de temps mode rapide	0.1 sec. Auto-sélection pour max. ou min. mode capture	
Fonctions de mémorisation	Dernière lecture conservée pendant 1 minute. Arrêt automatique. Paramétrage du programme conservé en mémoire après arrêt.	
Adaptateur de contact	Inclus. Ensemble complet avec cône pour t/mn et roue métrique.	
Alimentation	4 piles alcalines AAA	
Temp. de fct.	0°C à 60°C (32°F à 140°F)	
Humidité	0 % à 90 % R.H. avec température inférieure à 35°C (95°F)	
	0 % à 70 % R.H. avec température supérieure à 35°C (95°F)	

Interprétation de la mesure

L'afficheur indique (haut gauche) la connexion à un tachymètre. La mesure est effectuée en tours par minute.



L'affichage avec un tachymètre.

060

20.3 INTERFACE POUR PYROMETRE

Champ d'application principal

Il est principalement utilisé en vue du contrôle de toute température pouvant être mesurée par un thermocouple. Les applications majeures sont le contrôle des ensembles mécaniques et la maintenance.

Description

Cette interface digitale pour thermocouple autorise la connexion de tout thermocouple de type J ou K via un connecteur DIN au *SDT 170 M*, *M*+ ou *MD*. La température peut être lue en degrés Celsius, Kelvin, Fahrenheit et Rankine. Il est conçu pour un environnement industriel ; le boîtier est réalisé en métal résistant. Il possède par ailleurs un connecteur miniature pour thermocouple. L'interface digitale incorporée possède une compensation de jonction froide et est équipé d'un système détectant la rupture du thermocouple ou du câble.



Vue de l'interface pour pyromètre.

045



Caractéristiques techniques

Types de thermocouple	"J" et "K" (sélectionnable manuellement par l'utilisateur)
Connecteur	Connecteur standard miniature .9 mm ou 0.312 inch, centre à centre.
Dimensions	108 x 73 x 23 mm (4.3 x 2.9 x 0.9 inch)
Poids	106 g (0.36 lb)
Câble vers SDT 170	Inclus
Thermocouple	Non inclus

Précision et gammes de mesures pour thermocouples 'J'*

	Gamme	Résolution	Précision (2)
Celsius	-210 à +1200°C	0.1°C /1°C (1)	0.3 % de lecture ± 1.2°C (3)
Kelvin	+63.1 à +1473°K	0.1°K /1°K (1)	0.3 % de lecture ± 1.2°K (3)
Fahrenheit	-346.0 à +2192°F	0.1°F /1°F (1)	0.3 % de lecture ± 2.16°F (3)
Rankine	+113.6 à +2651°R	0.1°R /1°R (1)	0.3 % de lecture ± 2.16°R (3)

(1) résolution de mesure 0.1° jusqu'à 999.9° de 1000° et au-dessus résolution de 1°.

(2) avec interface de +18°C à +28°C (64°F to 82°F)

(3) le plus grand.

* : valeurs typiques. Les valeurs mesurées dépendent du thermocouple utilisé

Précision et mesures pour thermocouples 'K' *

	Gamme	Résolution	Précision (2)
Celsius	-200 à +1372°C	0.1°C /1°C (1)	0.3 % de lecture ± 1.2°C (***)
Kelvin	+73.1 à +1645°K	0.1°K /1°K (1)	0.3 % de lecture ± 1.2°K (***)
Fahrenheit	-328.0 à +2501°F	0.1°F /1°F (1)	0.3 % de lecture 2.16°F (***)
Rankine	+131.6 à +2961°R	0.1°R /1°R (1)	0.3 % de lecture ± 2.16°R (***)

(1) résolution de mesure 0.1° jusqu'à 999.9° de 1000° et au-dessus résolution de 1°.

(2) avec interface de +18°C à +28°C (64°F to 82°F)

(3) le plus grand.

* : valeurs typiques. Les valeurs mesurées dépendent du thermocouple utilisé.

Interprétation de la mesure

L'afficheur indique (partie haute gauche) la connexion à un capteur de température (température et type du capteur TC K par exemple). L'affichage se présente comme suit :



L'afficheur avec une interface pour pyromètre.

056

- Le mot **TEMPERATURE** indique la connexion avec une interface pour pyromètre.
- Les unités sont °C ou °K et °F ou °R. L'unité dépend du paramétrage dans le menu Paramètres...
- Les thermocouples "J" et "K", sont sélectionnés par paramétrage dans le menu Paramètres.
- La valeur représente la température actuelle appliquée sur le capteur. Open indique que la sonde est hors service ou non connectée.

20.4 THERMOMETRE PAR INFRAROUGE

Champ d'application principal

Ce thermomètre par infrarouge peut être utilisé seul ou associé au récepteur *SDT 170*. Il est alimenté par une pile alcaline de 9 V.

Un faisceau laser permet de pointer le point de mesure. Le diamètre du faisceau de mesure dépend de la distance entre le thermomètre par infrarouge et la surface mesurée ; ce diamètre est de 20 mm à une distance de 1 m et de 60 mm à une distance de 2 m.

Lorsque le thermomètre est utilisé seul, la température de la surface mesurée peut être affichée sur l'écran du thermomètre par infrarouge en °C ou en °F, avec une étendue de mesure de -30 °C à +550 °C.

Lorsque le thermomètre est connecté au récepteur *SDT 170*, ce dernier permet d'afficher la mesure en °C, °K, °F, °R, de -18 °C à +260 °C et de l'enregistrer dans la mémoire interne du *SDT 170*.

Les principales applications concernent le contrôle des équipements mécaniques et électriques, tout comme la maintenance prédictive.



Description

Le thermomètre dispose d'une étendue de mesure allant de -32 °C à +550 °C (-25 °F à 1022 °F), avec une précision de :

- 2 °C en dessous de -10 °C ;
- 1 °Centre -10 °C et +100 °C ;
- 1 % de la lecture au dessus de 100 °C,

pour autant que la température ambiante soit comprise entre 13 °C et 33 °C.

La matière, la couleur, la texture de la surface mesurée influencent la mesure infrarouge. Le coefficient d'émissivité peut être ajusté, en fonction des paramètres de la surface, entre 20 et 100 % par pas de 1 %.

Le laser (Classe II, <1 mW) cesse automatiquement de fonctionner à une température ambiante supérieure à 50 °C.



Vue du thermomètre par infrarouge.

067

Caractéristiques techniques

Elément	Données	
Fonction	Pyromètre (mesure de température par cellule infrarouge).	
Gamme de mesure	-32 à 550 °C (-25 à 1 022 °F).	
T° d'utilisation	0 à 55 °C.	
Précision	$\pm 2\%$ en dessous de -10 °C, ± 1 °C entre -10 °C et 100 °C et ± 1 % de la mesure au dessus de 100 °C, pour un fonctionnement à température ambiante de 10 °C à 33 °C (55 °F à 91 °F).	
Temps de réponse	150 ms.	
Réponse spectrale	8 à 14 microns nominal.	
Emissivité	Réglable de 20 à 100 %.	
Alimentation	Par pile alcaline de 9 V.	
Dimensions	190 x 190 x 50 mm (7.5 x 7.5 x 2 inches) (forme de pistolet)	
Poids	340 g (12 oz) sans câble.	

Effectuer une mesure

- Actionner la gâchette pour allumer le thermomètre et afficher la mesure sur l'écran du thermomètre. Au relâchement de la gâchette, la mesure reste affichée pendant 10 secondes avant que l'appareil ne s'éteigne.
- 2. Pour une lecture en continu, bloquer la gâchette (rep. A) en enfonçant celle-ci à fond et en poussant le levier de blocage (rep. B) de la gâchette



Blocage de la gâchette pour une mesure en continu.

Nota : la touche (*) (rep. A figure ci-dessous) du clavier du thermomètre par infrarouge active ou éteint le rayon laser.



La touche permet l'extinction ou la mise en marche du rayon laser.

105

103



3. Connecter le thermomètre au *SDT 170* par le câble spiralé (Lemo 7M, Lemo 7M)

Le connecteur avec manchon gris se branche sur le thermomètre.



Le connecteur avec manchon gris se branche sur le thermomètre.

106

059

Lire la température sur l'afficheur du SDT 170. La mesure peut être horodatée et sauvegardée dans la mémoire du SDT 170 M. SDT 170 M+ ou SDT 170 MD.

Interprétation de la mesure

L'afficheur indique (partie haute gauche) la connexion à un thermomètre infrarouge. L'affichage sur le *SDT 170* se présente comme suit :



L'afficheur avec un thermomètre par infrarouge.

- Le mot TEMP MC IR indique la connexion avec un thermomètre par infrarouge.
- L'unité dépend du paramétrage dans le menu Paramètres...
- La valeur représente la température mesurée.
- Off indique que la sonde est hors service ou non connectée.

Informations complémentaires

Influence de la distance de mesure

Le thermomètre mesure la température moyenne d'une surface circulaire. Le diamètre de cette surface dépend de la distance. Par exemple, avec le thermomètre placé entre 20 mm et 1 m de la cible, le diamètre de la zone de mesure est d'environ 20 mm.



Le diamètre du point de mesure varie en fonction de la distance.

068

Le clavier du thermomètre

- La touche PAR (rep. C figure ci-dessous) du clavier du thermomètre sélectionne les paramètres (EMI, MAX, MIN, AVG, DIF, HI, etc.) par pressions successives.
- Les touches ▲ ▼ (rep. B figure ci-dessous) permettent de choisir la valeur du paramètre affiché.



Les données présentées sur l'afficheur du thermomètre par infrarouge.

107

Les paramètres sélectionnés (rep. A, figure ci-dessus) par la touche PAR (rep. C) sont :

• EMI (émissivité) : réglable entre 20 % et 100 % par pas de 1%. Pour une mesure approchée, une valeur de 0,95 % peut-être sélectionnée pour toute



surface non métallique ou peinte. Pour une mesure plus précise, il est recommandé d'effectuer une mesure comparative par contact et de régler l'émissivité en conséquence.

- MAX et MIN : affichent, sous la valeur de mesure en cours, les valeurs maximales et minimales mesurées depuis la dernière pression sur la gâchette du thermomètre. Ces fonctions peuvent être utiles pour déterminer des valeurs de pointes en balayant une surface ou mesurer des objets se déplaçant rapidement (temps de réponse : 150 ms).
- **AVG** (moyenne) : utilisée pour augmenter la précision lors d'une mesure de température non stable dans le temps. La valeur est calculée sur l'ensemble des mesures prises durant les 4 dernières secondes.
- **DIF** : indique la différence entre la mesure de départ (dernière pression de la gâchette) et la mesure en cours.
- HI et LO : alarmes acoustiques réglables sur toute l'étendue de mesure par pas de 1 °C. Si la valeur mesurée est inférieure à la valeur de consigne LO ou supérieure à la valeur de consigne HI, un son intermittent est émis par le thermomètre.
- CLR, STO, RCL, INT : fonctions non activées. L'enregistrement des valeurs mesurées et leur gestion est faite dans le SDT 170 et/ou avec le logiciel SDT DATAMANAGER.
- C/F : sélectionne la mesure en °C ou en °F sur l'afficheur du thermomètre. Les mesures peuvent également être affichées en °R et en °K sur le SDT 170 (voir paragraphe « Avec un pyromètre» en page 68).

Pile déchargée

Une pile déchargée est indiquée par le symbole
to clignotant dans le coin supérieur gauche de l'écran du thermomètre.

20.5 DEBITMETRE DE FUITE D'AIR

Champ d'application principal

Livré avec un embout caoutchouc flexible, ce capteur permet la mesure des débits sur des fuites d'air comprimé (sccm/scfm). Pour une mesure précise, l'embout caoutchouc doit être placé de telle façon que tout le débit de la fuite traverse le capteur. La gamme de mesure de fuites est comprise entre -75 à +1 000 SCCM (-0.0025 à 0.035 SCFM).

Description

Ce capteur de débit, basé sur le principe thermique, comprend une électronique interne de compensation de la température et des conditions de fonctionnement.

046

047

Le débit peut être lu en SCCM (*Standard Cubic Centimeters per Minute*) ou en SCFM (*Standard Cubic Feet per Minute*).



Vue du débitmètre.

Caractéristiques techniques

Elément	Données	
Fonction	Mesure de fuites	
Pression de travail	1 Bar max (mode commun)	
Gamme de mesures	De -75 à +1000 SCCM (-0.0025 à 0.035 SCFM)	
Résolution	1 SCCM	
Unités de mesure	s de mesure - SCCM : Standard Cubic Centimetre Minute	
	- SCFM : Standard Cubic Feet Minute	

Interprétation de la mesure

L'afficheur indique (partie haute gauche) la connexion à un capteur de débit. L'affichage se présente comme suit :



L'afficheur avec un débitmètre.



- Le mot DEBIT indique la connexion avec un capteur de débit.
- L'unité (SCFM ou SCCM) dépend du paramétrage dans le menu Paramètres...
- Valeur négative : lors de la mesure d'une dépression.
- Zéro: toute pression ou dépression appliquée.

21. Câbles

21.1 CABLE BNC VERS LEMO 7 BROCHES

Utilisation

Ce câble est utilisé pour connecter au SDT 170 les équipements suivants :

- Capteur flexible.
- Capteur magnétique.
- Capteur à vis.

Description

C'est un câble de 0,5 à 2 m spiralé doté d'une fiche BNC et LEMO.



078

Vue du câble BNC vers I EMO 7 broches.

21.2 CABLE LEMO 5 BROCHES VERS LEMO 7 BROCHES

Utilisation

Ce câble est utilisé pour connecter le tachymètre au SDT 170.

Description

C'est un câble de 0,5 à 2 m spiralé doté d'une fiche LEMO 5 broches et d'une fiche LEMO 7 broches.



Vue du câble LEMO 5 broches vers LEMO 7 broches.

Voir la note importante en page suivante.



21.3 CABLE LEMO 7 BROCHES VERS LEMO 7 BROCHES

Utilisation

Ce câble est utilisé pour connecter le thermomètre par infrarouge au SDT 170.

Description

C'est un câble de 0,5 à 2 m spiralé doté de 2 fiches LEMO 7 broches.



Vue du câble LEMO 7 broches vers LEMO 7 broches.

Note importante sur le branchement au connecteur des câbles Lemo



Connexion au connecteur

Tous les capteurs externes se branchent sur le connecteur du SDT 170 par l'intermédiaire d'une fiche LEMO 7 broches.

Insertion de la fiche LEMO dans le connecteur

- 1. Aligner le point rouge de la fiche (B) avec celui du connecteur (A).
- 2. Enfoncer la fiche dans le connecteur, sans effectuer de mouvement de rotation.



101

Déconnexion de la fiche LEMO du connecteur

1. Glisser la bague localisée à la base de la fiche vers le câble.

2. Effectuer une simple traction SANS tourner la fiche.



21.4 CABLE JACK STEREO 6,35 MM VERS 3,5 MM

Utilisation

Ce câble est utilisé pour raccorder la sortie audio du *SDT 170* à un appareil d'enregistrement audio (magnétophone, *minidisc*, PC).

Description

C'est un câble audio de 1 m doté d'une fiche jack stéréo 6,35 mm et d'une fiche jack stéréo 3,5 mm.



Vue du câble jack stéréo 6,35 mm vers 3,5 mm.



21.5 CABLE JACK STEREO 6,35 MM VERS BNC

Utilisation

Ce câble est utilisé pour raccorder la sortie audio du *SDT 170* à une entrée AC d'un analyseur (oscilloscope, etc.).

Description

C'est un câble coaxial de 0,50 m doté d'une fiche jack stéréo 6,35 mm et d'une fiche BNC.



Vue du câble jack stéréo 6,35 mm vers BNC.

102

Spécifications techniques



22. Spécifications techniques

22.1 UNITE DE MESURE

Fonction	Détecteur multifonctions.	
Affichage	Graphique LCD avec rétroéclairage.	
Clavier	Huit (8) touches de fonction.	
Capteur ultrasonore	Intégré.	
Capteur externe	Par connecteur dédié (connecteur LEMO 7 broches).	
Enregistreur de données	SDT 170 M et SDT 170 M+ : jusqu'à 1000 points, chacun mémorisant jusqu'à 4 mesures. La donnée la plus récente éjecte la plus ancienne (FIFO) ; ce détecteur ne peut pas mémoriser de route.	
	SDT 170 MD : 128 routes, chaque route pouvant recevoir jusqu'à 1000 points. Chaque point peut mémoriser jusqu'à 4 mesures.	
Communication	Interface de communication RS 232 C (19,2 kB).	
	Logiciels de transfert de données appareil -> PC :	
	- MPlus : pour le SDT 170 M+.	
	- DataManager : pour le SDT 170 MD.	
Pack batterie	NiMH (Nickel Metal Hydrate) rechargeable.	
	Autonomie de 8 à 10 heures sans rétroéclairage.	
	Temps de charge : 5 à 6 heures.	
	Capacité nominale : 1.5 Ah.	
	Espérance de vie : 500 à 1 000 cycles de charges/décharges.	
	Recharge uniquement sur le chargeur SDT dédié.	
Arrêt auto	Après temps prédéfini par l'utilisateur.	
Température de travail	-10 °C à +60 °C (14 °F à 140 °F).	
Boîtier	Aluminium extrudé.	
Poids	750 g (26,45 oz) (avec batterie et protection).	
Dimensions	225 x 90 x 40 mm (8,86 x 3.54 x 1.57 inches) (L x I x H).	
Protection	Caoutchouc résistant aux hydrocarbones (fluor siliconé).	
Casque	130 dB, antibruit.	



22.2 CAPTEUR ULTRASONORE INTERNE

Se référer au Chapitre 16 - Capteur ultrasonore interne.

22.3 SONDE DE CONTACT

Se référer au Chapitre 17 - Capteurs ultrasonores externes.

22.4 PACK BATTERIE

Pour des performances optimales, ce pack batterie est équipé d'un système de gestion électronique (température, numéro de série, capacité, etc.).

Type de batterie	6 cellules, 7.2 V, 1500 mAh, pack batterie NiMH.	
Dimensions	106 x 52 x 18 mm (4.17 x 2.05 x 0.71 inches) (L x I x H).	
Protections	Contre les courts circuits, polarité inverse et température excessive.	
Poids	190 g (6.7 oz).	
Boîtier	Fibre de verre renforcée de polyamide / FR4 époxy (zone de contact).	

22.5 CHARGEUR DE BATTERIE

Pour des performances optimales, ce chargeur est géré par microprocesseur.

Type du chargeur	Spécifique au SDT 170, pour pack batterie NiMH.	
Alimentation	230 ou 110 VAC +15% / -10% - 50/60 Hz.	
Tension de sortie	7.2 ou 9.0 V DC (en fonction du mode de charge).	
Courant	500 mA max.	
Temps de charge	5 à 6 heures typique en mode rapide.	
	12 à 14 heures typique en mode lent.	
Protections	Température limitée à 60 °C (140 °F).	
Indicateur	LED bicouleur.	
Isolation	Double isolation.	
Poids	425 g. (15 oz).	
Boîtier	PPE.	

Annexes



23. Spécificités des SDT 170 M, M+ et MD

23.1 QU'EST-CE UNE ROUTE

Ce paragraphe concerne exclusivement le SDT 170 MD.

Définition

Une route consiste en plusieurs localisations physiques devant être contrôlées avec différents capteurs disponibles pour le *SDT 170 MD*. L'ordre et la séquence de ces localisations sont définis par l'utilisateur et planifiés avec le logiciel *SDT DataManager*.



Exemple d'un plan de routes.

009

Jusqu'à 128 routes peuvent être transférées dans le détecteur SDT 170 MD.

Une fois la route définie sur le PC, elle peut être transférée vers le *SDT 170 MD* par l'intermédiaire d'une liaison RS232. Un maximum de 128 routes peut être mémorisé en même temps dans le *SDT 170 MD*.

La tache de l'utilisateur est de ce fait parfaitement simplifiée et définie. Aucune mesure ne peut être oubliée ou mémorisée dans une mauvaise mémoire.



Utilisation

Les routes sont définies et transférées vers le détecteur par l'intermédiaire d'un logiciel spécifique dénommé *SDT 170 Data Management software* et installé sur l'ordinateur PC. Les conventions sont :

- Route 0 : c'est une route non prédéfinie offrant à l'utilisateur la possibilité d'y mémoriser des mesures optionnelles, non planifiées ou des points de contrôle en fonction du besoin. Cette route fonctionne comme un bloc-notes.
- **Autres routes** : routes prédéfinies et préchargées d'un PC ; jusqu'à 128 routes peuvent être définies et préchargées.



011

Le plan des routes.

Transfert des routes du PC vers le SDT170 MD

A la livraison, le *SDT 170 MD* ne contient que la route standard **STD** 0. De ce fait, le menu **Choix** route n'est pas affiché. Les informations spécifiques de chaque route sont définies par l'intermédiaire du logiciel *SDT 170 Data Management software*, qui est livré avec le détecteur *SDT 170 MD*. Ce logiciel doit être installé sur un ordinateur PC disposant de *Windows*® comme système d'exploitation. Ce référer à ce manuel en ce qui concerne le mode opératoire relatif au transfert d'une route vers le PC et depuis le PC.

23.2 QU'EST-CE UN NUMERO DE MEMOIRE

Ceci ne concerne que les versions M, M+ et MD.

Définition

Un numéro de mémoire est une page électronique dans laquelle sont mémorisées les données venant de n'importe quel capteur.

Un maximum de 1000 numéros de mémoire, numérotés de 0 à 999, est disponible.

Pour chaque numéro mémoire, le *SDT 170 M, M*+ ou *MD* mémorise les données (valeur de la mesure, unité, type de capteur utilisé, date et heure) des quatre dernières mesures. La mémoire travaille sous la forme « premier entré - premier

sorti » (FIFO), de sorte que le cinquième plus ancien enregistrement est automatiquement effacé.



Les versions M, M+ et MD disposent de 1000 numéros mémoire pouvant chacun mémoriser 4 mesures.

Utilisation

Un numéro de mémoire est généralement relié à une localisation physique. Par exemple, '*Atelier 3 – retour pompe eau usagée*' pourrait définir le numéro de mémoire 001.

Pour chaque numéro de mémoire (en réalité la localisation physique), l'utilisateur définit le type de capteur à utiliser. Par exemple, devront être mesurés le niveau ultrasonore du roulement avant de la pompe, la vitesse de rotation de la pompe et sa température.

Pour chaque numéro de mémoire (point de mesure), une appellation de 12 caractères peut être définie et transférée du PC vers la mémoire du *SDT* 170 (version *MD* uniquement). Se référer au manuel relatif au logiciel *SDT* 170 - *Data Management software* pour une information complète.



Dans cet exemple, le numéro de mémoire 2/999 mémorise les 4 mesures effectuées (T° , $dB_{\mu}V$, t/mn et dBA).



Exemple d'une route

Cet exemple illustre l'utilisation des routes et des numéros de mémoire.



La hiérarchie des différents niveaux de mémorisation.

012

Cet exemple illustre la création de routes construites sur la base des localisations à contrôler. Il est également possible de construire les routes en se basant sur les types de capteurs utilisés.

23.3 QU'EST-CE QU'UNE MESURE

Ceci ne concerne que les versions *M*, *M*+ et *MD*.

Chaque mesure est une valeur numérique (exemple 250 °C) mémorisée dans le détecteur.

Pour chaque numéro de mémoire, les quatre dernières mesures sont mémorisées (valeurs numériques) et peuvent être rappelées à tout moment, quel que soit le type de capteur utilisé.

1	13/06/2007
1 13/06/2007	36.0 dbµV
2 13/06/2007	21.6 dbµV
3 13/06/2007	33.3 dbµV

Les quatre dernières mesures sont mémorisées par le détecteur.

014

- **SDT 170 M** et **SDT 170 M**+ : la capacité de la mémoire interne de ces détecteurs permet une mémorisation de 4 000 mesures horodatées venant de n'importe quel type de capteur (1 000 points x 4 mesures).
- SDT 170 MD : la capacité de la mémoire interne du détecteur SDT 170 MD permet une mémorisation de mesures horodatées venant de n'importe quel type de capteur (128 routes et 1 000 points x 4 mesures).

23.4 TRANSFERT DES DONNEES VERS LE **PC**

- SDT 170 M+ : voir paragraphe 5.14 en page 23.
- SDT 170 MD : se référer au manuel du DataManager.



24. Déclaration de conformité dans l'Union Européenne

Le constructeur

SDT International n.v. s.a. Boulevard de l'Humanité 415 B - 1190 BRUSSELS BELGIUM

CE

déclare que le

détecteur multifonction SDT 170

faisant l'objet de la présente déclaration, est construit en conformité avec les Directives Européennes :

- Appareils électriques de mesure : Norme CEI EN 61010-1
- Compatibilité électromagnétique : Directive 2004/108/CE
- Matériel électrique basse tension : Directive 2006/95/CE

L'équipement présente donc le logo **CE** indiquant qu'il est conforme aux règlements courants CE.

Afin de pouvoir fonctionner dans les règles de l'art, comme indiqué dans la directive, il a été construit en respectant les normes suivantes :

- Le SDT 170 n'émet pas d'ondes électromagnétiques (CEM).
- Le SDT 170 est immunisé contre les ondes électromagnétiques externes (EMI).
- Le SDT 170 est protégé contre les décharges électrostatiques (ESD).

Nota : le propriétaire est obligé de conserver le présent manuel avec l'obligation de le remettre aux utilisateurs suivants y compris dans le cas d'une revente.

Bruxelles, Septembre 2009.

Le Directeur



25. Garantie et limite de responsabilités

25.1 GARANTIE

SDT International garantit l'appareil *SDT 170* contre tout défaut de fabrication sur une période de deux (2) ans, à l'exception de la batterie et des accessoires (chargeur, casque audio, capteurs, etc.) qui sont garantis sur une période de six (6) mois. La garantie couvre tout le matériel livré et implique le remplacement gratuit de toutes les pièces comportant un défaut de fabrication.

La période de garantie débute le jour de la livraison du produit à l'utilisateur final. En cas de défaut, la date d'expédition sera prise comme référence.

La garantie est annulée en cas de mauvaise utilisation ou de dommages au produit, si le produit est modifié, en cas d'une réparation non autorisée réalisée par une tierce partie, ou si le produit est ouvert sans l'autorisation écrite de *SDT International*.

En cas de défaut, contactez votre représentant SDT local ou SDT International.

25.2 LIMITES DE RESPONSABILITE

Ni *SDT International*, ni toute autre société liée, et en n'importe quelles circonstances, ne pourrait être tenue pour responsable pour tout dégât, y compris, sans limitations, des dommages pour perte de fabrication, interruption de fabrication, perte d'information, défaut du *SDT 170* ou de ses accessoires, dommages corporels, perte de temps, perte financière ou matérielle ou pour toute conséquence indirecte ou consécutive de perte survenant dans le cadre de l'utilisation, ou impossibilité d'utilisation du produit, même dans le cas ou *SDT* aurait été avisé de tels dommages.

25.3 CALIBRAGE BIANNUEL

Le détecteur *SDT 170* est un instrument de mesure. *SDT International* recommande de le faire recalibrer tous les deux ans. Un *Certificat de Calibrage* sera livré après cette prestation. La traçabilité du calibrage de l'appareil est assurée par des appareils de référence qui sont comparés, à intervalles programmés, à des étalons nationaux ou internationaux.


Index

°C, 131

Α

0

Accès au menu Paramètres. 63 Accès au menu principal, 51, 53 Accès aux menus, 41 Accessoires, 50 Accessoires récision, 48 Adaptateurs, 105 Affichage, 131 Afficheur, 42, 64 Contraste, 63, 70 Rétroéclairage, 70 Rétroéclairage, 63 Afficheur LCD, 40 Alimentation, 132 Aluminium, 131 Amplification, 15 Arborescence des fonctions, 53 Arrêt automatique, 71, 131 Arrêt de l'appareil, 16, 23, 33 Atténuateur de casque, 15, 20, 30 Audio, 38, 40, 46, 47 Auto increment, 73 Autonomie, 43, 131

В

Bande de freq, 64 Barographe, 42, 46, 64, 89, 90 Batterie, 49 Court circuit, 80 Déchargée, 85 Trop faible, 17 Battery, 76 Bloc-notes, 136 BNC vers Lemo, 125 Boîtier, 131, 132 Boot, 75 Bouchons d'oreille, 15, 20, 30 Branchement au connecteur, 126 Browse, 23 Built, 75

С

Câble RS232, 7 Câbles, 125 Calibrage biannuel, 143 Caoutchouc, 131 Capacité, 132 Capacité nominale, 131 Capteur Débit. 72 Etanche, 102 Externe, 48, 131 Fileté, 99 Flexible, 95 Magnétique, 98 Non étanche, 101 Non ultrasonore externe, 111 Parabolique, 96 Ultrasonore, 40, 47, 131 Ultrasonore externe, 91 Ultrasonore interne, 47, 89 Casque, 7, 20, 30, 40, 46, 47, 97, 131 Casque d'écoute, 15, 20, 30 Celsius, 68, 72 Charge batterie Problème, 81 Charge batterie trop basse, 13, 27, 85 Charge lente, 81, 84 Charge rapide, 81, 84 Chargeur de batterie



Caractéristiques, 132 Courant de sortie, 80 Déconnexion, 80 Fiche, 12 Présentation, 80 Recommandations, 11, 84 Réinitialisation, 80 SDT8, 110 Témoin de charge, 81 Tension d'alimentation, 80 Tension de sortie. 80 Choix d'une route. 55 Choix frea. 65 Choix route, 30, 52, 55 Clavier, 40, 131 COM, 24 COM Port Setup, 24 Communication, 47, 131 Cône d'extension de sensibilité, 105 Connecteur, 47 Connecteur Chargeur batterie, 46 Communication PC, 47 Connecteur Casque audio, 47 Connecteur capteur externe, 40 Connecteur casque audio, 40, 46 Connecteur chargeur batterie, 40 Connecteur LEMO, 95 Connecteur RS 232, 40 Continu, 20, 30, 64 Contraste, 70 Contraste afficheur, 63 Contrôle de graissage, 106 Courant, 132 Court circuit, 80, 132 Crête, 42 Cycle de charge, 12, 85

D

DataManager, 7, 33, 47 Date, 42, 43, 63, 69, 89, 90 Date courante, 42 Date étalonnage, 76 Date/Heure, 42 dB, 42 dBµV, 64 dbA, 64, 67 Débitmètre de fuite d'air, 122 Décharge Corona, 47 Déclaration de conformité, 141 Délai d'extinction, 70 Détail des informations, 59 Dimensions, 131, 132 *Disquette MPlus*, 7, 23 Données Effacement, 24 Durée rétroéclairage, 63

Ε

Ecran, 52 Ecran du menu principal, 52 EDS, 105 Effac mesure, 52 Efface mesure, 61 Effacement mesure, 61 Effacer une mesure mémorisée, 22, 33 Eléments livrés, 7 Emetteurs ultrasonores, 107 Energie, 70, 71 Enregistreur de données, 131 Capacité, 131 Enter. 53 Entrée série PC. 23 Espérance de vie, 131 Etalonnage, 76 Etanchéité. 47 Exposition au bruit, 15, 20, 30 Extinction automatique, 63

F

Facultés auditives, 15, 20, 30 Fahrenheit, 68, 72 Faisceau laser, 117 Fast, 68 Fluor siliconé, 131 Fréquence centrale, 38 Fréquence réglable, 38, 41 Fréquence spécifique, 38 Fréquences ultrasonores, 37 Fuites d'air, 47 Fuites de vide, 47

G

Garantie, 143 Get data, 24

Н

Heure, 42, 43, 89, 90 Heure courante, 42 Horloge, 63, 69 Horloge interne, 69 Hydrocarbones, 131

I

Icônes, 42 Imperial, 72 Indicateur, 42, 132 Indicateur de signal, 42 Info système, 53, 75 Infrarouge, 64 Interface pyromètre, 115 ISO, 72 ISO/Imperial, 72 Isolation, 132 Issue, 75

J

Jack 6,35 mm - BNC, 128 Jack 6,35 mm -3,5 mm, 127

Κ

Kelvin, 68, 72

L

Language, 14, 28 Langue, 14, 18, 28, 72, 76 Laser, 117, 118 LCD, 40, 131 Lemo vers Lemo, 125, 126 Limites de responsabilité, 143 Logiciel de transfert de données DataManager, 131 MPlus, 7, 17, 23, 38, 131

Μ

Marche-Arrêt. 40 Marche-Arrêt, 41 Maximale, 41 Mémoire, 21, 90 Effacement. 24 Mémoire libre, 43, 90 Mémoire utilisée. 42 Mémorisation, 21, 31, 73 Mesure, 41 Menu principal, 51, 53 Menus, 52 Menus accessibles, 52 Mesure, 64 Continu, 64 Maximal. 64 Mesure max. 64 Mesure mémorisée Effacement, 22, 33 Mesures Effacement. 24 Metric. 72 Microprocesseur, 132 Mode lent, 132 Mode rapide, 132 MPlus, 7, 17 MPlus.exe, 23

Ν

Nickel Metal Hydrate, 131 NiMH, 80, 131, 132 Niveau batterie, 90 Niveau charge batterie, 42 Niveau d'amplification, 15, 20, 29, 45 Niveau instantané, 64 Numéro de mémoire, 73, 136 Numéro de série, 49, 75, 132



Ρ

Pack batterie, 49, 70, 71, 79, 131, 132 Charge, 80 Charge/Décharge, 80 Cycle de charge, 80 Décharge, 79, 85 Fin de charge, 80 Inutilisation, 80 Recharge, 11, 12, 79, 83, 84 Stockage, 79 Température, 81 Temporisateur, 81 Param capteur, 64 Paramètres, 53 Partie arrière, 46 Partie avant. 47 Partie inférieure, 49 PC, 24, 47 PCB, 75 Poids, 131 Poids, 132 Points, 39, 131 Polarité inverse, 132 Port COM, 24 Principe de fonctionnement, 37 Protection, 131, 132 Protection auditive, 15, 20, 30, 107, 108, 110 Protection vissable, 48 Pyromètre, 64, 68

R

Rankine, 68, 72 Recharge, 131 Recharge du pack batterie, 11, 12, 79, 83, 84 Rétroéclairage, 40, 41, 53, 56, 63, 70, 131 Durée rétroéclairage, 63 Route, 30, 135 Choix, 55 Utilisation, 56 Routes, 39, 131 RS 232 C, 47, 131

RS232, 7

S

SCCM, 72 SCFM, 72 SDT 170 M, 17 Afficheur, 17 Bande de fréquence, 19, 28 Continu/Valeur max. 19 Utilisation. 17 SDT 170 M+ Transfert données vers PC, 23 SDT 170 M+, 17 Afficheur, 17 Utilisation, 17 SDT 170 MD, 27 Afficheur, 27 Bande de fréquence, 29 Continu/Valeur max, 29 Transfert données vers PC, 33 Utilisation, 27 SDT 170 S, 13, 16 Afficheur, 13 Bande de fréquence, 15 Utilisation, 13 SDT 170 S+, 13, 16 Afficheur, 13 Utilisation, 13 SDT 200 MW, 107 SDT 8 x 125 mW, 108 SDT 8 x 125 MW multisetting, 109 SDT170 M+, 17 Select Frg, 15, 19, 29 Sélection de route, 30 Signal maximum, 42 Slow, 68 Slow mec, 67 Sonde de contact, 64 Sonde de contact, 91 Sonomètre, 64, 67, 111 Spécifications techniques, 131 Stockage du pack batterie, 79 Système de mesure anglo-saxon impérial, 72

Т

Table des matières. 151 Tachymètre, 112 TC J. K. 68 Témoin de charge, 81 Temp. Unit, 68 Température, 72, 81, 132 Température de travail, 131 Temps de charge, 11, 131, 132 Tension de sortie, 132 Tension secteur. 80 Test automatique, 13, 17, 27, 51 Thermocouple, 64 Thermomètre, 64 Thermomètre par infrarouge Description, 117 Mesure, 119 Touche, 41 Touche de rétroéclairage, 40 Touche Marche-Arrêt, 41 Transfert des données vers PC, 139 Transport, 79, 85 Transport aérien, 79, 85

Type de capteur, 42 Type de capteur utilisé, 43

U

Unité de mesure, 131 Unité de mesure, 42 Update, 75 Utiliser une route, 56

۷

Valeur d'amplification, 42 Valeur max, 21, 31, 64 Valeur maximale lisible, 42 Valeur mesurée, 42, 44 Version du logiciel, 75 Versions, 38 Visual mesure, 52, 57 Visualiser une valeur mémorisée, 22, 32 Vue arrière, 40 Vue avant, 40



26. Table des matières

1.	Le manuel de l'utilisateur5
2.	Eléments livrés

Guide de référence rapide

3.	Recharge du pack batterie	11
3.1	Recharge du pack batterie dans l'appareil	11
3.2	Recharge du pack hors de l'appareil	12
4.	Utilisation des SDT 170 S et S+	13
4.1	Recharge de l'appareil	13
4.2	Mise en marche de l'appareil	13
4.3	L'afficheur après mise en marche	13
4.4	Connexion d'un capteur externe optionnel	14
4.5	Sélection de la langue d'affichage	14
4.6	Sélection de la bande de fréquence	15
4.7	Sélection du niveau d'amplification	15
4.8	Effectuer une mesure	16
4.9	Arrêt de l'appareil	16
5.	Utilisation des SDT 170 M et M+	17
5.1	Recharge de l'appareil	17
5.2	Mise en marche de l'appareil	17
5.3	L'afficheur après mise en marche	17
5.4	Connexion d'un capteur externe optionnel	18
5.5	Sélection de la langue d'affichage	18
5.6	Sélection de la bande de fréquence	19
5.7	Sélection de la fonction Continu/Valeur max	19
5.8	Sélection du niveau d'amplification	20
5.9	Effectuer une mesure	



5.10	Mémorisation d'une valeur mesurée	. 21
5.11	Visualiser une valeur préalablement mémorisée	. 22
5.12	Effacer une mesure mémorisée	. 22
5.13	Arrêt de l'appareil	. 23
5.14	Transfert des données du SDT 170 M+ vers le PC	. 23
6.	Utilisation du SDT 170 MD	.27
6.1	Recharge de l'appareil	. 27
6.2	Mise en marche de l'appareil	. 27
6.3	L'afficheur après mise en marche	. 27
6.4	Connexion d'un capteur externe optionnel	. 28
6.5	Sélection de la langue d'affichage	. 28
6.6	Sélection de la bande de fréquence	. 28
6.7	Sélection de la fonction Continu/Valeur max	. 29
6.8	Sélection du niveau d'amplification	. 29
6.9	Sélection de la route	. 30
6.10	Effectuer une mesure	. 30
6.11	Mémorisation d'une valeur mesurée	. 31
6.12	Visualiser une valeur préalablement mémorisée	. 32
6.13	Effacer une mesure mémorisée	. 33
6.14	Arrêt de l'appareil	. 33
6.15	Transfert des données du SDT 170 MD vers le PC	. 33

Description

7.	Présentation	37
7.1	Principe de fonctionnement du SDT 170	37
7.2	Les différentes versions du SDT 170	38
7.3	Vue avant et arrière (vue complète)	40
7.4	Le clavier (toutes versions)	41
7.5	L'afficheur	42
7.6	La partie arrière	46
7.7	La partie avant	47
7.8	La partie inférieure	49
7.9	Structure générale des accessoires	50

Table des matières

8.	Le Menu principal (toutes versions)	51
8.1	Accès au menu principal	51
8.2	L'écran du menu principal	
8.3	Arborescence générale des fonctions	53
9.	Le menu Choix route (MD uniquement)	55
9.1	Choix d'une route	55
9.2	Utilisation d'une route	
10.	Le menu Visual mesure (M, M+ et MD)	57
10.1	Visualisation avec le SDT 170 M et M+	57
10.2	Visualisation avec le SDT 170 MD	57
10.3	Détail des informations	
11.	Le menu Effac mesure (M, M+ et MD)	61
11.1	Accès au menu Efface mesure	61
11.2	Effacement de la mesure	61
12.	Le menu Paramètres (toutes versions)	63
12.1	Accès au menu Paramètres	63
12.2	Les entrées du menu Paramètres	63
12.3	Param. capteur	64
12.4	Heure/Date	69
12.5	Ctrst. ecran	70
12.6	Retro eclair	70
12.7	Ext. auto	71
12.8	Langue	72
12.9	Iso/Imperial	72
12.10	Auto Increment	73
13.	Le menu Info système	75
13.1	Premier écran	75
13.2	Deuxième écran	75
13.3	Troisième écran	76
13.4	Quatrième écran	76
13.5	Cinquième écran	76



Le pack batterie

14.	Considérations techniques	79
14.1	Note importante	
14.2	Le pack batterie	
14.3	Le chargeur de batterie	80
15.	Recharge du pack batterie	83
15.1	Recharge dans le détecteur	
15.2	Recharge hors du détecteur	
15 3	Magaga Pattoria déchargéa	95

Capteurs et options

16.	Capteur ultrasonore interne	89
16.1	Version S	89
16.2	Versions S+, M, M+ et MD	
17.	Capteurs ultrasonores externes	91
17.1	Sonde de contact	
17.2	Capteurs flexibles	
17.3	Capteur parabolique	
17.4	Capteur magnétique	
17.5	Capteur à vis	
17.6	Capteurs non étanches	101
17.7	Capteurs étanches	102
18.	Adaptateurs pour capteurs ultrasonores	105
18.1	Cône d'extension de sensibilité (EDS)	105
18.2	Adaptateur pour contrôle de graissage	106
19.	Emetteurs ultrasonores	107
19.1	Emetteur SDT 200 mW	107
19.2	Emetteur SDT 8 (8 x 125 mW)	108
19.3	Emetteur SDT 8 (8 x 125 mW) multisetting	109
20.	Capteurs non ultrasonores externes	111

Table des matières

20.1	Sonomètre	111
20.2	Tachymètre	112
20.3	Interface pour pyromètre	115
20.4	Thermomètre par infrarouge	117
20.5	Débitmètre de fuite d'air	122
21.	Câbles	125
21. 21.1	Câbles Câble BNC vers Lemo 7 broches	125 125
21. 21.1 21.2	Câble BNC vers Lemo 7 broches Câble Lemo 5 broches vers Lemo 7 broches	125 125 125
21. 21.1 21.2 21.3	Câble BNC vers Lemo 7 broches Câble Lemo 5 broches vers Lemo 7 broches Câble Lemo 7 broches vers Lemo 7 broches	125 125 125 126
21. 21.1 21.2 21.3 21.4	Câble BNC vers Lemo 7 broches Câble Lemo 5 broches vers Lemo 7 broches Câble Lemo 7 broches vers Lemo 7 broches Câble jack stéréo 6,35 mm vers 3,5 mm	125 125 125 126 127

Spécifications techniques

22.	Spécifications techniques	131
22.1	Unité de mesure	
22.2	Capteur ultrasonore interne	
22.3	Sonde de contact	
22.4	Pack batterie	
22.5	Chargeur de batterie	

Annexes

135
135
136
139
139
141
143
143
143
143



Index et table des matières

26.	Index	145	
27.	Table des matières	151	



