

Attivazione e registrazione di Ultranalysis Suite

Contenuto:

- [Numero di serie](#)
- [Codice hardware](#)
- [Registrazione di Ultranalysis Suite](#)
- [Attivazione di Ultranalysis Suite](#)

Numero di serie

L'utente ha già ricevuto il numero di serie per e-mail:

Dear.

A serial number has been generated:

Company: My Company

Customer: John Mouser

Serial number: 123456789

License Type: Update

Support: 6 months setup support (free)

Due date: January 13, 2011

Goto www.sdt.be/license/OpenOffice/Activation.php to apply for your license number.

E-mail standard di attribuzione del numero di serie

Durante il primo avvio di Ultranalysis Suite, si apre automaticamente la finestra di licenza seguente.

Se utilizzate la versione di dimostrazione, accedete alla finestra di licenza dal frammento Help/License informazione.




The screenshot shows a 'License Information' dialog box with the following fields and buttons:

- Serial Number:
- Hardware Code:
- Activation (highlighted section):
- Username:
- Company:
- Licence Number:

Codificare il numero di serie nel campo corrispondente.

Codice hardware

Generare il codice hardware facendo clic sul pulsante "**Generate**":



License Information

Serial Number: 123456789

Hardware Code: 13579135

Activation

Username:

Company:

Licence Number:

Il codice hardware è stato generato

Registrazione di Ultranalysis Suite

Visitare il nostro server all'indirizzo www.sdt.be/license/OpenOffice/Activation.php.

Codificare il numero di serie nel campo corrispondente e fare quindi clic su "**Request**":



Serial number:

[Retry](#)

Digitare il numero di serie

Il server chiede di confermare le coordinate:



This serial number is licensed to:

Company: My Company

Name: John Mouser

Address:

Address:

State: None

Country: Belgium

I have validated my information:

PC Hardware code:

[Retry](#)

Se le informazioni sono corrette, selezionare la casella "***I have validated my information:***", digitare il codice hardware nel campo corrispondente e fare clic su "***Validate***". Il sistema invia per e-mail il numero di licenza.

Se le informazioni sono errate, contattare un rivenditore locale o SDT International.

Dear .

Company: My Company
Customer: John Mouser

Serial number: 123456789
Update license: 024680246

E-mail standard di attribuzione del numero di licenza

Attivazione di Ultranalysis Suite

Tornare alla finestra della licenza di Ultranalysis Suite, digitare il numero di licenza nel relativo campo e fare clic su "***Enter***". È anche possibile aggiungere il proprio nome utente e i nomi di aziende:



The screenshot shows a window titled "License Information" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several input fields and buttons:

- Serial Number: 123456789
- Hardware Code: 13579135
- Generate button
- Activation section (indicated by a blue arrow):
- Username: John Mouser
- Company: My Company
- Licence Number: 024680246
- Enter button

Digitare il numero di licenza, il nome utente e quelli delle aziende

L'applicazione conferma che l'attivazione è stata completata con successo:

